

Philips X-tremeVision G-force  
Odolnost proti vibracím  
10 G

#### Typ žárovky: H4

12 V, 55/60 W  
12 V, 60/55 W  
Až o 130 % vyšší jas



12342XVGB1

## Dopřejte si extrémní výkon

Až o 130 % jasnější světlo

Automobilové žárovky Philips X-tremeVision G-force patří mezi ty nejjasnější, které si můžete koupit. Svítí lépe než většina ostatních automobilových žárovek, mají o 130 % vyšší jas, mimořádný dosah paprsku a odolnost proti vibracím až do 10 G. Takže vidíte dále, reagujete rychleji a řídíte bezpečněji.

#### Bílé světlo pro větší kontrast

- Výrazně bělejší světlo pro větší pohodlí a bezpečnost

#### Odolná světla s odolností proti vibracím až 10 G

- Celá doba životnosti v bezpečí, abyste viděli a byli viděni
- Výkon znamená více světla a delší životnost
- Výkonnostní žárovky odolné proti vibracím 10 G

#### Až o 130 % jasnější světlo pro lepší viditelnost

- Jedna z nejjasnějších žárovek: vynikající světelný výkon
- Delší dohled a rychlejší reakce díky jasů většímu až o 130 %

#### Zvýšená bezpečnost

- Jedny z nejbezpečnějších silničních světlometů podle zákona

#### Kvalita Philips

- Philips je volbou velkých automobilových výrobců

# PHILIPS

# Specifikace

## Marketingové specifikace

- Očekávané výhody: Více světla
- Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Více světla

## Popis výrobku

- Aplikace: Dálková světla, Potkávácí světla
- Základna: P43t-38
- Označení: 12342XVGB1
- Homologace ECE
- Řada: X-tremeVision G-force
- Technologie: Halogenové
- Typ: H4

## Životnost

- Životnost: 450 hodin

## Charakteristika světla

- Teplota barev: Up to 3500 K
- Lumeny: 1 650 ±15 % / 1 000 ±15 % lm

## Elektrické vlastnosti

- Napětí: 12 V
- Příkon: 60/55 W

## Informace pro objednávání

- Zadání obj.: 12342XVGB1
- Objednávací kód: 35529130

## Údaje na obalu

- Typ balení: Plastický obal
- EAN1: 8727900355291
- EAN3: 8727900355390

## Informace na obalu výrobku

- Hrubá hmotnost jednoho kusu: 34.4 g
- Délka: 9.5 cm
- Šířka: 4.86 cm
- Výška: 12.9 cm
- Množství v balení: 1
- Minimální objednávkové množství (pro profesionály): 10

## Informace na vnějším balení

- Délka: 25.5 cm
- Šířka: 19 cm
- Výška: 13 cm
- Hrubá hmotnost jednoho kusu: 0.47 kg

# Přednosti

## Až o 130 % vyšší jas

Dokonalé osvětlení je důležité obzvláště, pokud jde o vzdálenost – obvykle dosahuje 75–100 metrů před vaše vozidlo. Automobilové žárovky Philips X-tremeVision G-force zlepšují vaši viditelnost a zvyšují jas až o 130 %. To vám pomůže rozeznat překážky a veškerá potenciální nebezpečí dříve než s většinou jiných halogenových předních světel.

## Vynikající světelný výkon

Díky optimalizované, mimořádně přesné geometrii vláken, naplnění plynem pod vysokým tlakem až 13 bar, mimořádně přesnému povrchu a vysoce kvalitnímu sklu UV-Quartz potvrzují světlomety Philips X-tremeVision G-force nový mílník v osvětlení automobilů. Jsou navrženy tak, aby dosahovaly dokonalého výkonu a viditelnosti bez kompromisů.

## Výrazně bělejší světlo

Jasně bílé světlo s až 3 500 K je výrazně bělejší než u běžných světlometů. Patentovaná technologie Gradient Coating společnosti Philips vytváří silnější světlo. Můžete si tedy vychutnávat jeden z nejjasnějších výkonů osvětlení a zážitek z velmi pohodlné noční jízdy.

## Celá doba životnosti v bezpečí

Každá potenciální závada náhradního dílu představuje riziko pro vás a váš vůz. To platí především pro světlomety. Každá porouchaná žárovka světlometu snižuje viditelnost a bezpečí pro vás i okolní dopravu. Žárovka Philips X-tremeVision G-force se vzácným xenonovým plynem je optimalizovaná na dlouhou a spolehlivou životnost. Můžete tak vidět a být viděni déle než u kterékoliv jiné žárovky s vysokým výkonem.

## Více světla a delší životnost

Autožárovky Philips X-tremeVision G-force jsou vyrobeny tak, aby dosahovaly mimořádného výkonu a vytvářely až o 130 % jasnější světlo bez kompromisů v otázce životnosti. Při 450 hodinách\* je životnost žárovek Philips X-tremeVision G-force výrazně vyšší než u konkurenčních řešení v kategorii většího světla. (\*testované při standardním napětí 13,2 V).

## Odolnost vůči vibracím

Nedovolte výmolům zničit vaše světla. Dnešní cestování může být pro vaše auto výzvou. Žárovky Philips X-tremeVision G-force jsou vyrobené tak, aby vydržely. Testy odolnosti proti vibracím až 10G potvrzují vlastnosti těchto světel.

## Bezpečné silniční světlo dle zákona

Žárovka Philips X-tremeVision G-force je jeden z nejbezpečnějších, nejsnadnějších a neúčinnějších způsobů, jak vylepšit světlomety vašeho auta v zákonném rámci. Světla mají úplnou certifikaci ECE.

## Osvětlení auta nejvyšší kvality

Technologicky pokročilé osvětlení Philips je uznávané v automobilovém průmyslu, a to již více než 100 let. Výrobky v kvalitě originálního vybavení jsou navrženy a vyvinuty za přísných procesů kontroly jakosti (včetně dodržení příslušných norem ISO), což zajišťuje konzistentně vysoké standardy výroby. Světlo X-tremeVision G-force je kompatibilní s modely aut hlavních značek, jako je Audi, BMW, Ford, GM, Toyota a Volkswagen. Více informací najdete v příručce voliče výrobků.



Datum vydání 2024-11-21

Verze: 7.7.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)