

PHILIPS

EcoPro61 Slim

EcoPro

Składanie i obracanie w zakresie 270°

3 tryby świecenia: 500, 250, 50 lm

Oświetlenie punktowe 140 lm

Czas pracy akumulatora do 20 godzin



RC620X1



Wysokiej jakości oświetlenie pomagające w wykonywaniu zadań

Bardzo wąska konstrukcja do małych przestrzeni

Wszechstronna lampa Philips EcoPro61 Slim o bardzo wąskiej konstrukcji idealnie nadaje się do oświetlania wąskich przestrzeni dzięki obrotowemu modułowi oświetleniowemu 270°. Zapewnia długi czas pracy akumulatora wynoszący do 20 godzin, co umożliwia pracę przez cały dzień bez przerw.

Bardzo wąska konstrukcja do małych przestrzeni

- Bardzo wąska konstrukcja do małych przestrzeni z możliwością obracania w zakresie 270°

3 tryby świecenia do różnych zastosowań

- 3 poziomy mocy świecenia zapewniają elastyczność, jakiej potrzebujesz

Oświetlenie punktowe 140 lm

- Światło punktowe 140 lm do inspekcji miejscowej

Długi czas pracy akumulatora do 20 godzin

- Długi czas pracy akumulatora do 20 godzin

Wygodna praca dzięki możliwości użytkowania lampy bez użycia rąk

- Haczyk 360° i silny magnes

Dane techniczne

Informacje dotyczące zamówień

Numer zamówieniowy: RC620X1

Kod zamówienia: 484031

Charakterystyka elektryczna

Pojemność baterii/akumulatora: 2500 mAh

Napięcie: 3,7 V

Czas działania akumulatora (tryb

ekologiczny): 20 godz. przy mocy 50 lm; 5

godz. przy mocy 250 lm

Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulator

litowo-jonowy

Typ przewodu ładowarki: Przewód micro-USB

Rodzaj wtyczki: Micro-USB

Czas ładowania akumulatora: do 3,2 godz.

Źródło zasilania: Akumulator

Moc: 5 W + 3 W (latarka)

Czas działania akumulatora (tryb

wzmocniony): Do 2,2 godz.

Właściwości światła

Moc strumienia świetlnego (wskaźnik):

140 lumenów

Intensywność oświetlenia (tryb wzmocniony):

792 luksów przy odległości 0,5 m

Intensywność oświetlenia (tryb ekologiczny):

396/80 luksów przy odległości 0,5 m

Trwałość źródła światła LED: >10 tys. godz.

Kąt rozsyłu: 90°

Moc strumienia świetlnego (tryb ekologiczny):

250/50 lumenów

Temperatura barwowa: Barwa zimna

Kąt rozsyłu (wskaźnik): 30

Intensywność oświetlenia (wskaźnik):

450 luksów przy odległości 0,5 m

Moc strumienia świetlnego (tryb zwiększonej
mocy): 500 lumenów

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

Waga brutto na sztukę: 350 g

Wysokość: 21,3 cm

Długość: 10,2 cm

Szerokość: 5,3 cm

Dane opakowania

EAN1: 8719018004840

EAN3: 8719018004857

Informacje o zapakowanym produkcie

Wysokość: 16,5 cm

Długość: 3,1 cm

Ilość w opakowaniu / minimalna ilość
zamówienia: 1

Waga z bateriami: 230 g g

Szerokość: 5,1 cm

Wymiary: Wąska

Długość przewodu: Przewód micro-USB 1 m

Opis produktu

Haczyk: Składany haczyk ze stali nierdzewnej

Stopień ochrony przed uderzeniami (IK): IK07

Stopień ochrony przed penetracją (IP): IP20

Magnes: Silny magnes

Materiały i wykończenie: PC+TPE

Odporność na: tłuszcz, olej, rozpuszczalniki

Technologia: Lampa LED

Wykrywacz nieszczelności UV: Nie

Możliwość pracy bez użycia rąk: Haczyk

Temperatura eksploatacji: od 0°C do 40°C

Liczba diod LED: COB+1 LED (latarka)

Światło wskaźnika

Typ lampy: Funkcja ładowania

Seria: EcoPro

Informacje marketingowe

Najważniejsza cecha produktu: Lampa

robocza LED o wąskiej konstrukcji i szerokim
zakresie świecenia

Spodziewane zalety: Lepsza widoczność,

Wydajniejsza praca

Zalety

Bardzo wąska, obrotowa konstrukcja

Lampy Philips EcoPro61 są wyposażone w moduł oświetlenia 270°, dzięki czemu można z łatwością kierować strumień światła i oświetlać małe przestrzenie. Bardzo wąska konstrukcja (głowica o szerokości 1,6 cm) eliminuje martwe punkty znajdujące się w silniku lub maszynie.

3 tryby świecenia

Różne zadania wymagają różnych ilości światła. Lampa Philips EcoPro61 Slim jest uniwersalna dzięki trzem trybom świecenia. Tryb zwiększonej mocy zapewnia strumień świetlny o natężeniu 500 lumenów, co pozwala dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły. Jeśli światło otoczenia zmieni się lub chcesz po prostu zachować energię akumulatora, przełącz się na tryb Eco o mocy od 50 do 250 lumenów i korzystaj z lampy nawet do 20 godzin. Ponadto temperatura barwowa 6500 kelwinów modelu EcoPro61 Slim jest łagodna dla oczu i zapobiega ich zmęczeniu.

Oświetlenie punktowe 140 lm

Lampa Philips EcoPro61 Slim zapewnia oświetlenie punktowe w połączeniu z lampą o jasności 140 lumenów. Dzięki temu drobne szczegóły można dostrzec nawet w ciemnych narożnikach. Oświetlenie punktowe może być używane w obu położeniach: ze złożoną lampą i z otwartym modulem oświetleniowym.

Wydajny akumulator

Całkowicie naładowana lampa Philips EcoPro61 Slim zapewnia 2,5 godziny ciągłego, jasnego światła głównego o natężeniu 500 lumenów. Tryb Eco o jasności 50 lumenów działa do 20 godzin. Dzięki temu przy sporadycznym użytkowaniu lampa może działać przez kilka dni, zanim będzie wymagać ponownego naładowania.

Wygodna praca dzięki możliwości użytkowania lampy bez użycia rąk

Wysuwany haczyk 360° ze stali nierdzewnej umożliwia zawieszenie lampy w dowolnym miejscu. Dla zachowania pełni swobody lampę można również łatwo przymocować do dowolnej metalowej powierzchni.

