

PHILIPS

Flood Mini

Xperion 6000

500 лм, точечный луч 250 лм

Изменение ширины луча

Время работы: 3 ч (в экорежиме: 9 ч)

Многофункциональность

LUMX60FLMIX1



Созданы с учетом ваших потребностей Компактный светодиодный прожектор

Благодаря прожекторному режиму 500 лм и возможности регулировки светового луча компактный прожектор Philips Xperion 6000 Flood справится с любой задачей. Удобный регулятор ширины светового луча делает работу с устройством удобной, а ударопрочность и влагозащита гарантируют его долговечность.

Детали, которые не увидят другие

- Сочетает в одном устройстве два наиболее распространенных варианта освещения для мастерских

Интеллектуальный компактный дизайн

- Компактная и легкая конструкция для максимальной портативности
- Удобный регулятор ширины луча для управления освещением
- Умная рукоятка для регулировки положения
- Зарядка через USB-C или беспроводную док-станцию
- Индикатор показывает оставшийся заряд аккумулятора

Легко справится в трудных условиях

- Ударопрочность, защита от попадания влаги и растворителей (IP65/IK07)

Аксессуары для инспекционного фонаря

- Интеллектуальные решения для зарядки и поиска вашего устройства

Расширенная гарантия

- Продлите гарантию до 3 лет при регистрации

Основные особенности

Универсальное световое решение

Для разных задач требуется разное освещение. Компактный прожектор Philips Xperion 6000 Flood сочетает в одном устройстве два наиболее распространенных варианта освещения для мастерских. Широкоугольный прожектор с однородным световым лучом позволяет долгое время освещать большие рабочие области, а точечный луч обеспечивает яркое и контрастное освещение небольших участков — идеальный вариант для тщательной диагностики и осмотра узких пространств.

Компактная и легкая конструкция

Компактный прожектор Philips Xperion 6000 Flood позволяет вам всегда иметь под рукой световое решение с аккумулятором. Удобно хранить в перчаточном ящике.

Поворотный регулятор

Созданный с учетом потребностей механиков эргономичный регулятор ширины луча позволяет без труда настраивать освещение в режим широкоугольного прожектора или точечного луча, даже не снимая перчаток. Расположенный на боковой панели фонаря, этот регулятор всегда будет под

рукой, и вам не потребуется снимать прожектор с крепления. Благодаря удобному дизайну фонарь запоминает последнюю настройку и включается в выбранном ранее режиме.

Универсальные аксессуары

Умная рукоятка прожектора может применяться как подставка, крюк для подвешивания, крепление для штатива или магнитное крепление к металлическим поверхностям. Такая универсальность позволит вам без труда располагать источник света под нужным углом, направляя луч в нужную точку или область.

Свет всегда под рукой

Вам больше не придется беспокоиться о внезапной разрядке фонаря, поскольку на задней панели корпуса компактного прожектора Philips Xperion 6000 Flood имеется индикатор заряда, который подскажет, сколько времени у вас есть до полной разрядки аккумулятора.

Долговечная работа

Мы знаем, что дополнительная защита требуется даже при самом бережном обращении, поэтому Philips Xperion 6000 Flood специально разработан для работы в сложных условиях, имеет класс защиты от

ударов IK07 и степень защиты от воды IP65, и изготовлен из материалов, устойчивых к воздействию химикатов и растворителей, применяемых в мастерских.

Модернизируйте ваш рабочий фонарь

Больше не беспокойтесь о потере вашего устройства. Вы сможете легко найти компактный прожектор Philips Xperion Flood с помощью функции Find My Device. Используйте пульт ДУ для активации звукового сигнала и мигающего света, чтобы определить местоположение вашего устройства. Ярко-зеленый корпус облегчает поиск устройства даже в темном помещении.

Гарантия до 3 лет

Получите стандартную 2-летнюю гарантию Philips и 1 дополнительный год*.

Готов к работе

Компактный прожектор Philips Xperion 6000 Flood можно заряжать через кабель USB-C, входящий в комплект поставки, или напрямую через беспроводную док-станцию Philips. Узнайте больше на сайте: [Philips.com/Xperion-6000](https://philips.com/Xperion-6000)

Характеристики

Электрические характеристики

Емкость аккумулятора: 2500 мА·ч

Время зарядки батареи: До 3,5 часов

Время работы аккумулятора (форсированный

режим): 3 ч при 500 лм

Время работы аккумулятора (Еco): 9 ч при 100 лм

Время работы от аккумулятора (точечный луч): 5 ч при 250 лм

Тип элемента питания: Литиевый аккумулятор

Тип кабеля для зарядки: USB-C

Тип вилки питания: Штекер ЕС (не входит в комплект для Великобритании)

напряжение: 3,7 В

мощность в ваттах:

5 Вт

Источник питания: Аккумулятор

Световые характеристики

Угол освещения: 100 градусов

Угол луча (точечный луч): 15 градусов

Цветовая температура: 6000 К

Световой поток (форсированный режим): 500 люмен

Световой поток (экорежим):

100 люмен

Световой поток (точечный луч): 250 люмен

Особенности изделия

Ожидаемые преимущества: Созданы с учетом ваших потребностей

Характеристики изделия: Компактный и эргономичный

Информация для заказа

Регистрация заказа: X60FLMIX1

Код для заказа: 1913431

Информация об упаковке

EAN1: 8719018019134

EAN3: 8719018019141

Информация об упакованном продукте

Длина кабеля: Кабель USB 100 см, адаптер 5 В/1 А

Высота: 120 см

Длина: 70 см

Количество ламп в упаковке/минимальный заказ: 6

Ширина: 50

Описание продукта

Свободные руки: Поворотный крючок, мощный магнит, Умная рукоятка

Класс ударопрочности (IK): IK07

Степень защиты корпуса (IP): IP65

Магнит: Магнитная рукоятка

Материалы и отделка: Надежная ручка из прочного ABS-пластика

Использовать при температуре: От -10 °C до 40 °C

Устойчивость к воздействию: Смазка, масло, растворители

Технология: Светодиод COB

УФ-детектор утечки: нет

Линейка продукции:

Xperion 6000

Крючок: Поворот на 180°

