

Philips Xperion 6000  
Flood Mini

500 лм, точечный луч 250 лм

Изменение ширины луча  
Время работы: 3 ч (в  
экорезиме: 9 ч)  
Многофункциональность

LUMX60FLMIX1



## Созданы с учетом ваших потребностей

### Компактный светодиодный прожектор

Благодаря прожекторному режиму 500 лм и возможности регулировки светового луча компактный прожектор Philips Xperion 6000 Flood справится с любой задачей. Удобный регулятор ширины светового луча делает работу с устройством удобной, а ударопрочность и влагозащита гарантируют его долговечность.

#### Аксессуары для инспекционного фонаря

- Интеллектуальные решения для зарядки и поиска вашего устройства

#### Расширенная гарантия

- Продлите гарантию до 3 лет при регистрации

#### Легко справиться в трудных условиях

- Ударопрочность, защита от попадания влаги и растворителей (IP65/IK07)

#### Детали, которые не увидят другие

- Сочетает в одном устройстве два наиболее распространенных варианта освещения для мастерских

#### Интеллектуальный компактный дизайн

- Компактная и легкая конструкция для максимальной портативности
- Индикатор показывает оставшийся заряд аккумулятора
- Удобный регулятор ширины луча для управления освещением
- Умная рукоятка для регулировки положения

# PHILIPS

## Flood Mini

500 лм, точечный луч 250 лм Изменение ширины луча, Время работы: 3 ч (в экорезиме: 9 ч), Многофункциональность

# Основные особенности

### Универсальное световое решение

Для разных задач требуется разное освещение. Компактный прожектор Philips Xperion 6000 Flood сочетает в одном устройстве два наиболее распространенных варианта освещения для мастерских. Широкоугольный прожектор с однородным световым лучом позволяет долгое время освещать большие рабочие области, а точечный луч обеспечивает яркое и контрастное освещение небольших участков — идеальный вариант для тщательной диагностики и осмотра узких пространств.

### Компактная и легкая конструкция

Компактный прожектор Philips Xperion 6000 Flood позволяет вам всегда иметь под рукой световое решение с аккумулятором. Удобно хранить в перчаточном ящике.

### Поворотный регулятор

Созданный с учетом потребностей механиков эргономичный регулятор ширины луча позволяет без труда настраивать освещение в режим широкоугольного прожектора или точечного луча, даже не снимая перчаток. Расположенный на боковой панели фонаря, этот регулятор всегда будет под рукой, и вам не потребуется снимать прожектор с крепления. Благодаря удобному дизайну фонарь запоминает последнюю настройку и включается в выбранном ранее режиме.

### Универсальные аксессуары

Умная рукоятка прожектора может применяться как подставка, крюк для подвешивания, крепление для штатива или магнитное крепление к металлическим поверхностям. Такая универсальность позволит вам без труда располагать источник света под нужным углом, направляя луч в нужную точку или область.

### Свет всегда под рукой

Вам больше не придется беспокоиться о внезапной разрядке фонаря, поскольку на задней панели корпуса компактного прожектора Philips Xperion 6000 Flood имеется индикатор заряда, который подскажет, сколько времени у вас есть до полной разрядки аккумулятора.

### Долговечная работа

Мы знаем, что дополнительная защита требуется даже при самом бережном обращении, поэтому Philips Xperion 6000 Flood специально разработан для работы в сложных условиях, имеет класс защиты от ударов IK07 и степень защиты от воды IP65, и изготовлен из материалов, устойчивых к воздействию химикатов и растворителей, применяемых в мастерских.

### Модернизируйте ваш рабочий фонарь

Больше не беспокойтесь о потере вашего устройства. Вы сможете легко найти компактный прожектор Philips Xperion Flood с помощью функции Find My Device. Используйте пульт ДУ для активации звукового сигнала и мигающего света, чтобы определить местоположение вашего устройства. Ярко-зеленый корпус облегчает поиск устройства даже в темном помещении.

### Гарантия до 3 лет

Получите стандартную 2-летнюю гарантию Philips и 1 дополнительный год\*.

### Готов к работе

Компактный прожектор Philips Xperion 6000 Flood можно заряжать через кабель USB-C, входящий в комплект поставки, или напрямую через беспроводную док-станцию Philips. Узнайте больше на сайте: [Philips.com/Xperion-6000](https://philips.com/Xperion-6000)

LUMX60FLMIX1/10

# Характеристики

### Особенности изделия

- Характеристики изделия: Компактный и эргономичный
- Ожидаемые преимущества: Созданы с учетом ваших потребностей

### Описание продукта

- Свободные руки: Поворотный крючок, мощный магнит, Умная рукоятка
- Класс ударопрочности (IK): IK07
- Магнит: Магнитная рукоятка
- Материалы и отделка: Надежная ручка из прочного ABS-пластика
- Использовать при температуре: От -10 °C до 40 °C
- Линейка продукции: Xperion 6000
- Технология: Светодиод COB
- УФ-детектор утечки: нет
- Крючок: Поворот на 180°
- Степень защиты корпуса (IP): IP65
- Устойчивость к воздействию: Смазка, масло, растворители

### Световые характеристики

- Угол освещения: 100 градусов
- Цветовая температура: 6000 К
- Угол луча (точечный луч): 15 градусов
- Световой поток (точечный луч): 250 люмен
- Световой поток (экорезиме): 100 люмен
- Световой поток (форсированный режим): 500 люмен

### Электрические характеристики

- напряжение: 3,7 В
- Источник питания: Аккумулятор
- Емкость аккумулятора: 2500 mAh
- Время работы аккумулятора (форсированный режим): 3 ч при 500 лм
- Время работы от аккумулятора: 3 ч при 500 лм
- Время работы аккумулятора (Еco): 9 ч при 100 лм
- Тип элемента питания: Литиевый аккумулятор
- Тип вики питания: Штекер ЕС (не входит в комплект для Великобритании)
- Тип кабеля для зарядки: USB-C
- Время зарядки батареи: До 3,5 часов
- мощность в ваттах: 5 Вт
- Время работы от аккумулятора (точечный луч): 5 ч при 250 лм

### Информация для заказа

- Регистрация заказа: X60FLMIX1
- Код для заказа: 1913431

### Информация об упаковке

- EAN1: 8719018019134
- EAN3: 8719018019141

### Информация об упакованном продукте

- Длина: 70 см
- Высота: 120 см
- Количество ламп в упаковке/минимальный заказ: 6
- Ширина: 50
- Длина кабеля: Кабель USB 100 см, адаптер 5 В/1 А



Дата выпуска 2024-06-04

Версия: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](https://www.philips.com)

\* To be claimed on the [//Philips.com/extended-warranty](https://philips.com/extended-warranty) webpage