

PHILIPS

Flood Audio

Xperion 6000

1000 lumen /250 lm Spotlight

Bluetooth-luidsprekers

Lamp met zoomfunctie

Bewegingsdetectie

LUMX60FLAUX1



Speciaal voor u ontworpen

Via audio geactiveerd LED-projectielicht

Dankzij de 1000-lm groothoekverlichting, 250-lm spot en variabele lichtbundel kan de Philips Xperion 6000 Flood met via audio geactiveerde projector iedere taak aan. Bediening is eenvoudig dankzij de smart-zoomknop en bewegingssensor, en de Bluetooth-luidsprekers klinken als muziek in de oren.

Zie wat anderen niet kunnen zien

- Krachtig wit licht (1000 lumen / 10W) verlicht een groot gebied
- De twee meest gebruikte lampen gecombineerd in één lamp

Zeer veelzijdig

- Andere apparaten opladen met een handige USB-poort
- Bluetooth-audioluidsprekers

Slim ergonomisch ontwerp

- Met de bewegingsmelder kunt u de lamp op afstand bedienen
- Slimme zoomknop voor eenvoudige bediening
- Met de slimme handgreep kunt u de lamp richten waar u maar wilt voor handsfree gebruik

Voor moeiteloos gebruik onder zware omstandigheden

- Bestand tegen stoten, water en oplosmiddelen (IP55/IK07)

Verlengde garantie

- Verleng uw garantie online tot 3 jaar

Kenmerken

Verlicht het gehele werkgebied

Of u nu uw werkplek wilt verlichten, een wandlamp moet vervangen, of buiten licht nodig hebt, de Philips Xperion 6000 Flood-audioprojector is perfect voor het verlichten van grote donkere gebieden. Met een krachtige 1000 lumen (10W) biedt de lamp consistent helder licht en produceert hij een superbrede lichtbundel. Als u minder licht nodig hebt en de batterij langer mee moet gaan, kunt u de lamp eenvoudig dimmen naar 100 lumen.

Multifunctionele lamp

Verskillende taken vereisen verschillende hoeveelheden licht. De Philips Xperion 6000 Flood-projector met audiofunctie combineert in één lamp de twee meest gebruikte vormen van werkplaatsverlichting. Een homogene groothoekschijnwerper voor het werken op grote gebieden over langere perioden, en een gerichte lamp die de verlichting concentreert op kleine gebieden voor het beste contrast en de beste helderheid, ideaal voor gedetailleerde inspecties en krappe ruimtes.

Geniet tijdens het werken van uw muziek

Luister tijdens het werken naar muziek door uw telefoon draadloos via Bluetooth aan te sluiten op de Philips Xperion 6000 Flood-projector met audiofunctie en uw muziek luid en duidelijk af te spelen.

Laad andere apparaten op

De Philips Xperion 6000 Flood-projector met audiofunctie kan ook worden gebruikt als powerbank om andere apparaten op te laden, zoals uw telefoon. U hoeft alleen maar het apparaat aan te sluiten op de USB-poort aan de achterzijde van de lamp en hij zal beginnen met laden.

Bedien uw lamp op afstand

Als u beide handen nodig hebt voor uw werk, kunt u het licht op afstand in- of uitschakelen door gewoon met uw hand te zwaaien. De sensor is ontworpen om onbedoelde bewegingen te negeren en reageert alleen als er twee keer gezwaaid wordt.

Slimme zoomknop

De ergonomische slimme zoomknop is ontworpen in samenwerking met monteurs en stelt u in staat uw licht eenvoudig aan te passen van brede schijnwerper tot gerichte helderheid, zelfs met uw handschoenen aan. De draaibare slimme zoomknop bevindt zich aan de zijkant van de lamp en is altijd binnen handbereik, zodat u de lamp niet uit de bevestigde positie hoeft te verdraaien. Het slimme ontwerp van de lamp onthoudt uw laatste instelling en start direct opnieuw op de gewenste intensiteit.

Veelzijdige opzetstukken

De slimme handgreep kan worden gebruikt als standaard voor de projector of als haak om de lamp aan te hangen. Verder kan deze ook op een statief worden geschroefd of met de geïntegreerde magneten aan een metalen oppervlak worden bevestigd. Dankzij deze veelzijdigheid kunt u de lamp eenvoudig en onder de juiste hoek positioneren, zodat de straal precies op de gewenste plek wordt gericht.

Tot 3 jaar garantie

Profiteer van de standaard garantie van Philips van 2 jaar plus 1 jaar extra*.

Ontworpen voor prestaties

De Philips Xperion 6000 Flood-projector met audiofunctie is gebouwd voor de zwaarste werkomgevingen, is IK07-schokbestendig en waterbestendig volgens de IP55-normen, en hij beschikt over een oppervlak dat bestand is tegen chemicaliën en oplosmiddelen in de werkplaats. Hij is gemaakt voor een lange levensduur omdat we weten dat zelfs de sterkste handen wel wat hulp kunnen gebruiken.

Specificaties

Elektrische kenmerken

Batterijcapaciteit: 4400 mAh mAh
Oplaadtijd van batterij: Tot 5 uur
Werkingsduur batterij (audio): 20 uur
Werkingsduur batterij (boost): 3 uur
Gebruiksduur batterij (eco): 22 uur
Gebruiksduur batterij (aanwijzer): 9 uur
Batterijtype: Lithium-batterij
Type oplaadkabel: USB-C
Type stekker: EU-stekker (niet meegeleverd voor het Verenigd Koninkrijk)
Voltage: 3,7 V
Wattage: 10W
Voedingsbron: Oplaadbare batterij

Lichtkenmerken

Lichthoek: 100 graad
Lichthoek (aanwijzer): 15 graad
Kleurtemperatuur: 6000 K

Lichtopbrengst (boost): 1200 lumen
Lichtopbrengst (eco): 100 lumen
Lichtopbrengst (aanwijzer): 250 lumen

Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Speciaal voor u ontworpen
Productkenmerk: Veelzijdig en toch krachtig

Bestelinformatie

Bestelnummer: X60FLAUX1
Bestelcode: 1911031

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8719018019110
EAN3: 8719018019127

Verpakkingsinformatie

Kabellengte: USB-kabel van 1 m, adapter van 5 V en 1 A
Hoogte: 140 cm

Lengte: 90 cm
Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 6
Breedte: 60

Productbeschrijving

Audioluidspreker: 2 x 2,5 watt
Bluetooth-verbinding
Handsfree opties: Draaibare haak, sterke magneet, Slimme handgreep
Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07
Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP55
Magneet: Magnetische handgreep
Materiaal en afwerking: Robuust ABS
Gebruikstemperatuur: -10°C tot 40°C
Bestand tegen: vet, olie, oplosmiddelen in de werkplaats
Technologie: COB-LED
UV-lekdetector: Nee
Collectie: Xperion 6000
Haak: 180° draaibaar

