

PHILIPS

RCH21

Professional

LED-lampa av hög kvalitet

240 lm Boost, 120 lm Eco

Extra hållbart batteri

360° infällbar krok & magnet



LPL33X1



Se bättre, arbeta bättre

Kompakt och laddningsbar professionell LED-arbetslampa

Den nya generationens laddningsbara LED-arbetslampor från Philips har utformats för alla möjliga underhållsarbeten. Den har ett unikt stöttåligt och flexibelt huvud med högeffekts-LED som ger hög ljusstyrka under alla omständigheter.

Vit LED-lampa av hög kvalitet

- Besegra mörkret med mjukt, naturligt ljus
- LED-lampa med hög effekt: 240 lm Boost & 120 lm Eco
- Bred spridningsvinkel: 90°

Högt motstånd

- Mycket stöttålig – IK07
- Vatten-, damm- och lösningsmedelstålig – IP54

Extra hållbart batteri

- 5x längre livslängd med nytt batteri
- Lång batteritid och supersnabb uppladdning

Praktisk och mångsidig

- Röd Find-Me-lampa i standby-läge
- 90° flexibel ljusmodul
- Handsfree: 360° infällbar krok & stark magnet

Funktioner

Besegra mörkret

Philips professionella verkstadslampor har kraftfulla LED-ljuskällor som ger ett intensivt vitt ljus, klar bred stråle och ett ljusflöde på 6 000 K som besegrar mörkret, ger optimal skärpa och sikt samt garanterat hög ljuskomfort så att du kan arbeta utan att bli trött i ögonen.

Mycket stöttålig – IK07

Mycket stöttålig – IK07

5x längre livslängd

RCH21 har avancerade batterier som räcker 5x längre än vanliga uppladdningsbara batterier, vilket ger 1 500 laddningscykler istället för normala 300. Det här batteriet räcker under din LED-inspektionslampas hela livslängd!

Röd Find-Me-lampa

Du behöver aldrig mer tappa bort din lampa! Vår nyskapande Find-Me-funktion är en röd lysdiod som lyser i standby-läge utan att det påverkar batteriets livslängd.

Flexibel ljusmodul

Philips RCH21 har en unik och innovativ ljusmodul som är 90° vridbar, vilket ger 360° belysning.

Handsfreebelysning

Med den infällbara kroken som är justerbar i 360° kan du hänga upp RCH21 var som helst. Den starka magneten gör att du kan fästa lampan ordentligt på valfri yta och arbeta med båda händerna.

LED-lampa av hög kvalitet

LED-belysningen är av hög kvalitet och ger 240 lm ljusflöde i Boost-läge och 120 lm i Eco-läge, vilket gör att du ser även de minsta detaljerna på alla mörka platser.

Lång batteritid och snabb uppladdning

Med sin långa batteritid på upp till 6 timmar i Eco-läge och supersnabb uppladdning på mindre än 1,5 timme räcker denna LED-inspektionslampa hela dagen.

Vatten- och dammtålig

Vår RCH21 LED-inspektionslampa är vatten-, damm- och lösningsmedelstålig och uppfyller IP54-standarden.

Bred spridningsvinkel

Den breda spridningsvinkeln på 90° gör att du kan lysa upp även stora arbetsytor.

Specifikationer

Beställningsinformation

Beställningspost: LPL33X1

Beställningskod: 39417731

Elektriska specifikationer

Batterikapacitet: 1 800 mAh

Batteriladdningstid: Upp till 1,5 timmar

Batteriets drifttid: Upp till 3,5 timmar

Batterityp: Litium

Typ av laddningskabel: USB-port med dockningsstation

Typ av kontakt: EU eller Storbritannien

Strömkälla: Laddningsbart batteri

Spänning: 3,2 V

Wattal: 2 W

Batteriets drifttid (ECO): Upp till 6 timmar

Ljusegenskaper

Spridningsvinkel: 90 grader

Färgtemperatur: Upp till 6 000 K

LED-livslängd: 10 000 timmar

Ljusflöde: 240 lumen

Ljusstyrka (Eco-läge): 120 lumen

Förpackningsinformation

EAN1: 8727900394177

EAN3: 8727900394184

Produktinformation i förpackning

Höjd: 8 cm

Längd: 18,5 cm

Antal i förpackning/minsta beställningsantal: 6

Vikt med batterier: 220 g

Bredd: 11 cm

Storlek: Standard

Produktbeskrivning

Krok: 360° infällbar krok

Slagtålighetsklass (IK): IK07

Kapslingsklassning (IP): IP54

Magnet

Material och finish: Robust gummi och polykarbonat

Antal LED-lampor: 6 st. Lumiled 3535HE

Driftstemperatur: -20 till 50 °C

Vridbart ljus: 90 graders rotering

Tål: fett, olja, industrimedel

Teknik: LED

Sortiment: Professionell

