

PHILIPS

Bóng đèn pha xe hơi

X-tremeVision Pro150

Loại đèn: HB4

Hộp gồm 2 bóng đèn

12 V, 51 W



9006XVPS2



Độ sáng vượt trội để lái xe an toàn hơn

Sự kết hợp tốt nhất giữa hiệu suất cao và tuổi thọ bền lâu

Philips X-tremeVision Pro150 kết hợp độ sáng vượt trội và tuổi thọ bền lâu chưa từng có trước đây, để bạn nhìn rõ được mặt đường phía trước và đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người lưu thông trên đường.

Nhìn đường rõ hơn với ánh sáng sáng hơn tới 150%

- Nhìn rõ hơn, lái xe an toàn hơn

Thời gian sử dụng an toàn lâu dài

- Bóng đèn hiệu suất cao cho thời gian sử dụng lên tới 450 giờ***
- Đừng đánh đổi sự an toàn của bạn, hãy thay theo cặp

Ánh sáng lạnh cho tầm nhìn rõ và độ tương phản ánh sáng cao

- Ánh sáng lạnh cho tầm nhìn rõ ràng hơn và thoải mái hơn

Chất lượng Philips đáng tin cậy

- Philips là sự lựa chọn của các hãng sản xuất xe hơi lớn

Chùm tia hiệu suất cao, chiếu xa hơn 70 m**

- Có thêm thời gian để phát hiện và tránh các môi nguy hiểm

Những nét chính

Ánh đèn sáng hơn đảm bảo an toàn hơn

Bóng đèn Philips X-tremeVision Pro150 cung cấp độ sáng nhiều hơn lên tới 150%, bạn có thể nhìn rõ ngay cả trong bóng tối và điều kiện thời tiết bất lợi và an tâm lái xe về nhà. Thiết kế dây tóc tiên tiến cung cấp độ chính xác và độ sáng cao hơn để chiếu sáng đường đi tốt hơn, trong khi công nghệ thủy tinh thạch anh Diamond Precision mới đảm bảo bóng đèn phát ra nhiều ánh sáng hơn.

Thời gian sử dụng an toàn lâu dài

Công nghệ sản xuất mới cho bóng đèn làm bằng thủy tinh thạch anh Philips Diamond Precision giúp tăng thông lượng ánh sáng cũng như mang lại khả năng chống sốc nhiệt và áp suất cao hơn. Thành phần khí quý được chế tạo riêng giúp bảo vệ dây tóc tránh bị tình trạng nhanh cháy đen. Điều đó có nghĩa là độ sáng cao hơn và tuổi thọ dài hơn lên tới 450 giờ (ví dụ như H7; H1: 350 giờ), đây có thể bóng đèn có thời gian sử dụng lâu nhất trong cùng dòng sản phẩm.

Thay bóng đèn theo cặp

Việc thay cả cặp bóng đèn pha sẽ hiệu quả hơn so với chỉ thay bóng đèn bị hỏng. Bóng đèn hiện đại làm tăng công suất phát sáng và hiệu suất, giúp bạn lái xe an toàn hơn. Khi thay bóng đèn theo cặp, bạn sẽ tiết kiệm được thời gian và tiền bạc, tránh trường hợp đèn pha bị hỏng, có được chùm tia sáng hơn và đều hơn, nhưng trên hết là đảm bảo an toàn hơn cho bạn và người thân.

Duy trì trạng thái cảnh báo lâu hơn

Lái xe trong điều kiện trời tối có thể gây mỏi mắt, dẫn đến tình trạng căng mắt và nguy cơ mệt mỏi cao hơn. Bóng đèn Philips X-tremeVision Pro150 chiếu ra ánh sáng trắng hơn lên tới 3.400K (ví dụ như H7; HB4: 3.450K) mang đến tầm nhìn phía trước có độ tương phản cao hơn, giúp bạn nhận diện các phương tiện lưu thông cùng chiều/ngược chiều với độ tin cậy cao hơn. Nhìn rõ hơn giúp bạn duy trì trạng thái cảnh báo lâu hơn, lái xe an toàn hơn và thú vị hơn.

Đèn xe hơi chất lượng cao nhất

Đèn Philips với công nghệ tiên tiến nổi tiếng trong ngành công nghiệp ô tô đã có mặt trên 100 năm. Các sản phẩm Chất lượng thiết bị gốc của Philips được thiết kế và phát triển tuân theo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt (bao gồm các tiêu chuẩn ISO hiện hành), hình thành tiêu chuẩn sản xuất cao đồng nhất. Philips X-tremeVision Pro150 tương thích với các mẫu xe của nhiều thương hiệu ô tô lớn trên thế giới như Audi, BMW, Ford, GM, Toyota và Volkswagen. Vui lòng xem hướng dẫn chọn sản phẩm để biết thêm thông tin.

Nhìn xa hơn

Vì bóng đèn Philips X-tremeVision Pro150 có thể chiếu xa hơn trên đường đi, bạn có thể phản ứng nhanh hơn trước các mối nguy hiểm tiềm ẩn. Mở rộng khoảng cách an toàn đồng nghĩa với việc bạn và hành khách có thể trải nghiệm hành trình đi xe an toàn hơn.

Các thông số

Đặc tính điện tử

Điện áp: 12 V

Công suất: 51 W

Tuổi thọ

Tuổi thọ: 600 giờ

Đặc điểm chiếu sáng

Nhiệt độ màu: 3.450 K

Lumen: 1.095 ±15%

Thông số thị trường

Ưu điểm mong muốn: Nhiều ánh sáng hơn

Điểm vượt trội sản phẩm: Ánh sáng rực rỡ hơn tới 150%

Thông tin đặt hàng

Mục nhập đơn hàng: 9006XVPS2

Mã đặt hàng: 01272230

Thông tin bao bì ngoài

Tổng trọng lượng trên bộ phận: 1,589 kg

Chiều cao: 12,0 cm

Chiều dài: 32,5 cm

Chiều rộng: 24,2 cm

Dữ liệu đóng gói

EAN1: 8719018012722

EAN3: 8719018012739

Dạng đóng gói: S2

Thông tin sản phẩm đóng gói

Chiều cao: 13,0 cm

Chiều dài: 10,6 cm

MOQ (dành cho chuyên gia): 10

Trọng lượng thực trên bộ phận: 20,73 g

Số lượng gói:

2

Chiều rộng: 5,6 cm

Mô tả sản phẩm

Ứng dụng: Đèn chiếu xa

Ứng dụng 2: Đèn chiếu gần

Ứng dụng 3: Đèn sương mù trước

Chân cắm: P22d

Chung loại và màu sắc: HB4 9006 XVP 12V 51W P22d S2

Xác thực ECE: C0

Dây sản phẩm: X-tremeVision Pro150

Công nghệ:

Halogen

Loại bóng: HB4

