

PHILIPS

lampada fari auto

RacingVision GT200

Tipo di lampadina: H4

Confezione da: 2

12 V,60/55 W

12342RGTS2



Prestazioni incredibili con lampadine a norma stradale

Affida l'evoluzione della tua guida alle nostre luci

Se sei appassionato di guida, scegli le lampadine per auto Philips RacingVision GT200 e trasforma la tua esperienza al volante. Fino al 200% di luminosità in più e oltre 80 metri in più di illuminazione garantiscono una visione migliore e tempi di reazione più rapidi, per una guida più emozionante.

Fino al 200% di luminosità in più per migliorare la guida

- Fai un salto di qualità a livello di visibilità e prova nuove emozioni alla guida
- Le nuove tecnologie di rivestimento delle lampadine massimizzano il rendimento della luce
- Nuova tecnologia con vetro al quarzo per un'illuminazione estremamente precisa

Il fascio più performante del nostro portafoglio prodotti

- Un eccezionale fascio luminoso in grado di illuminare fino a 80 metri di strada in più(2)

Completamente a norma stradale per il massimo piacere di guida

- Luce ad alte prestazioni approvata per l'uso su strade pubbliche

La garanzia della qualità Philips

- Philips è scelta dalle principali case automobilistiche

In evidenza

La nostra lampadina più performante

Philips RacingVision GT200, il prodotto dalle prestazioni più elevate del nostro portfolio, offre la visibilità ultra brillante di una lampadina da rally in un formato utilizzabile su strade pubbliche. Scopri la nitidezza estrema di una luce fino al 200% più brillante(1). Il design ottimizzato della lampadina offre una luminosità superiore, per una migliore visibilità della strada e, di conseguenza, una guida più sicura ed emozionante.

Estendi il fascio luminoso di 80 metri

Con il suo fascio ad altissime prestazioni che raggiunge 80 metri di distanza in più(2) rispetto al valore minimo legale, Philips RacingVision GT200 ti consente di vedere una porzione maggiore di strada. Sarai così in grado di identificare in anticipo i potenziali pericoli, reagire più velocemente e posizionare la tua auto in modo più preciso sulla strada. Tutto ciò contribuisce a garantire un'esperienza di guida più sicura e soddisfacente.

Lampadine ad alte prestazioni e a norma stradale

Le lampadine per fari anteriori Philips RacingVision GT200 sono omologate ECE per l'uso su strada. Gli automobilisti attenti alle prestazioni potranno contare su una lampadina brillante e conforme alle normative stradali vigenti.

Più luce su strada

Le nuove tecnologie brevettate di rivestimento con gradiente e stampa serigrafica consentono a queste lampadine di proiettare più luce sulla strada, migliorando la visibilità notturna. Oltre al rendimento massimizzato, offrono una luce elegante ed esclusiva in linea con le tendenze attuali.

Luminosità dove serve

Le nuove tecniche di produzione del vetro al quarzo Philips Diamond Precision garantiscono una linea di demarcazione nitida e un punto ottico centrale più brillante, per una maggiore luminosità dove serve. Inoltre, il vetro al quarzo garantisce una resistenza superiore agli shock termici per proteggere la durata della lampadina, mentre l'assorbimento UV ottimizzato protegge l'ottica dei fari.

Illuminazione per auto di altissima qualità

L'illuminazione tecnologicamente avanzata di Philips vanta, da oltre 100 anni, un ruolo importante nel settore automobilistico. I prodotti Philips di qualità di primo impianto sono stati progettati e sviluppati seguendo rigorosi procedimenti di controllo della qualità (incluse le norme ISO pertinenti), che hanno permesso di raggiungere e mantenere standard di produzione elevati. Philips RacingVision GT200 è compatibile con i modelli di auto delle principali marche, come Audi, BMW, Ford, GM, Toyota e Volkswagen. Per ulteriori informazioni, utilizza la guida dello strumento di selezione dei prodotti.

Specifiche

Descrizione del prodotto

Tecnologia: Alogena

Tipo: H4

Gamma: RacingVision GT200

Applicazione: Abbagliante, Anabbagliante

Omologazione ECE: S1

Nome: H4 12342 12 V 60/55 W P43t-38 S2

Base: P43t-38

Caratteristiche elettriche

Voltaggio: 12 V

Potenza effettiva (W): 60/55 W

Caratteristiche luce

Temperatura di colore: 3600

Lumen: 1.650 ±15%/1.000 ±15%

Durata

Durata: 400 h

Informazioni per effettuare un ordine

Codice: 12342RGTS2

Codice per l'ordine: 00575528

Dati confezione

EAN1: 8719018005755

EAN3: 8719018005762

Tipo di confezione: S2

Informazioni prodotto confezionato

Altezza: 13,0 cm

Lunghezza: 10,6 cm

Larghezza: 5,6 cm

Ordine minimo (per i professionisti): 5

Quantità confezione: 2

Informazioni sull'imballaggio esterno

Altezza: 14,0 cm

Lunghezza: 29,6 cm

Larghezza: 11,6 cm

Peso lordo per pezzo: 0,623 kg

Specifiche di marketing

Benefici attesi: Più luce

Panoramica del prodotto: Fino al 200% di luce più bril.



* 1 Luminosità rispetto allo standard minimo legale.

* 2 La distanza di sicurezza aggiuntiva rispetto alla lunghezza del fascio luminoso secondo il valore minimo derivato dalla normativa ECE, in base a un'intensità luminosa di 1 Lux. Il valore viene misurato alla massima distanza dall'auto.