

PHILIPS

RCH10S

Professional

200 lm Boost / 100 lm Eco

Všestranné použití pro volné ruce

Extrémně dlouhá životnost až 6 h

Robustní pracovní svítidla



LPL66X1



Uvidíte lépe, dosáhnete lepších výsledků Bezdrátová tenká profesionální svítidla

Kompaktní nabíjecí svítidla Philips RCH10S je ideální pro rychlé kontroly a delší opravy. Odstraňuje všechny stíny díky 120° světelnému paprsku. Díky háčku otočnému o 360° a silnému magnetu ji už nemusíte držet v rukách.

Osvětlení LED v přírodní bílé barvě s duálním režimem

- Pracujte pohodlně a bez únavy
- Zvolte světlo 100 lm v režimu „Eco“ nebo intenzivní světlo 200 lm s funkcí „Boost“
- Osvětlete si celou pracovní oblast

Robustní pracovní svítidla

- Robustní svítidla navržena tak, aby odolala podmínkám v dílně

Nabíjecí s dlouhou výdrží baterie

- Pracujte nepřetržitě až 6 hodin

Praktická otočná svítidla, kterou nemusíte držet v rukách

- Pracujte lépe díky hands-free světlu

Specifikace

Informace pro objednávání

Zadání obj.: LPL66X1

Objednávací kód: 05205631

Elektrické vlastnosti

Kapacita baterie: 1 500 mAh

Zdroj napájení: Nabíjecí baterie

Příkon: 3 W

Napětí: 3,2 V

Doba provozu baterie (režim Eco): Až 6 hodin

Typ baterie: Baterie LFP

Typ nabíjecího kabelu: Nabíjecí

Typ zástrčky: Zástrčka+Micro USB

Doba nabíjení baterie: Méně než 3 hodiny

Doba výdrže baterie (režim Boost): Až

3 hodiny

Charakteristika světla

Teplota barev: 6 000 K

Intenzita světla (ukazatel): Neuvedeno

Světelný výstup: 150–300 lumenů,
200 lumen

Světelný výstup (ukazatel): Neuvedeno

Životnost diody LED: 10 000 hodin

Úhel paprsku: 120°

Světelný výstup (režim Eco): 100 lm

Úhel paprsku (ukazatel): Neuvedeno

Informace na vnějším balení

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 2752 g

Výška: 26,2 cm

Délka: 35 cm

Šířka: 10,5 cm

Údaje na obalu

EAN1: 8719018052056

EAN3: 8719018052063

Informace na obalu výrobku

Výška: 32 cm

Délka: 6,5 cm

Množství v balení / MOQ: 6

Hmotnost s bateriemi: 235 g

Hmotnost s kabelem: 247 g

Šířka: 4,5 cm

Velikost: Kompaktní, Standardní

Délka kabelu: 50 cm, Micro-USB

Průměr: Neuvedeno

Hmotnost bez baterií: Neuvedeno

Hmotnost bez kabelu: 235 g

Popis výrobku

Háček: zatahovací háček otočný o 360 stupňů

Třída ochrany proti nárazu (IK): IK07

Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP54

Magnet

Materiály a povrchová úprava: ABS

s gumovým povrchem

Světlo s možností orientace: 360° otočná
základna

Odolnost vůči těmto látkám: tuk, olej,

dílenská rozpouštědla

Technologie: LED

Řada: Profesionální

Možnosti handsfree: Háček, magnety

Počet diod LED: 20 (COB)

Provozní teplota: 0 °C až 40°C

Bodová svítilna: Neuvedeno

Pásek na hlavu: NE

UV detektor úniku: NE

Marketingové specifikace

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Nabíjecí
pracovní svítilna

Očekávané výhody: Vidíte lépe, Lepší
výsledky práce

Přednosti

Osvětlení LED 6 000 K v přírodní bílé barvě

Svítilna Philips RCH10S produkuje světlo o teplotě 6 000 K v přírodní bílé barvě, které vylepšuje vizuální komfort a snižuje únavu očí při práci.

Jasně světlo s duálním režimem

Hlavní paprsek světla svítliny Philips RCH10S nabízí dvě úrovně výstupu. Pro každodenní použití a prodlouženou životnost baterie vám režim Eco poskytne jasný výstup 100 lumenů. V režimu Boost získáte intenzivní světlo 200 lumenů, ale výdrž baterie je kratší. Díky této flexibilitě si můžete zvolit to správné světlo pro aktuální práci.

Široký úhel paprsku: až 120°

Model Philips RCH10S poskytuje univerzální, 120° široký paprsek světla, který dokonale osvětlí prostor před vámi.

Neuvěřitelně odolná

Když máte hodně práce, může vám snadno upadnout nějaké vybavení. Proto je důležité, aby byly používané nástroje odolné. Svítilna Philips RCH10S je odolná vůči vodě a prachu (krytí IP54). Disponuje také krytím IK07 a dokáže tedy zvládnout nárazy a upadnutí z výšky až 1,5 metru.

Výdrž baterie až 6 hodin

Bezdrátová svítilna LED Philips RCH10S je zkonstruována tak, aby byla stále připravena k použití. Svítilna Philips RCH10S je napájena vysoce výkonnou baterií Li-ion a plně se dobije do 3 hodin, přičemž zajistí maximální využití osvětlení LED. Můžete pracovat až 6 hodin v režimu Eco nebo 3 hodiny v režimu Boost. Díky krytu, který se otevírá jedním otočením, se svítilna Philips RCH10S nabíjí ještě snadněji.

Svítilna pro snadné inspekce

Hands-free světlo napomáhá produktivnější práci. Naše svítilna Philips RCH10S je vybavena silným magnetem ve spodní části a také háčkem otočným o 360°, takže máte obě ruce volné na práci.

