

PHILIPS

PEN20 충전식 컴팩트 램프

LED Professional Work Light

고전력 LUXEON® LED

200lm 부스트 / 100lm 에코

고내구성 배터리

IK07 / IP54에 따른 강한 내성 처리



LPL42X1



업무 효율을 높이는 가시성의 개선

주머니에 쏙 들어오는 강력한 충전식 LED 조명

작지만 강력한 PEN20은 어떤 점검 작업도 빠르게 완료할 수 있도록 밝은 백색광을 제공합니다. 우수한 배터리 성능과 펜라이트 프리미엄 램프의 필수 기능을 모두 갖춘 PEN20은 가격 대비 성능이 뛰어난 제품입니다.

고품질 백색 LED 조명

- 어둠에 지지 않는 밝고 부드러운 자연광
- 최대 200lm에 이르는 고품질 LUXEON® LED의 밝기
- 넓은 작업장을 비추는 90° 각도의 와이드 빔

고내구성 배터리

- 대부분의 충전식 배터리보다 5배 더 오래 가는 새로운 배터리
- 1시간 반 충전으로 최대 6시간 연속 사용이 가능한 조명

뛰어난 내구성

- IK07 표준에 따라 충격에도 견디는 튼튼한 케이스
- IP54 표준에 따른 방수 및 방진
- 화학 물질과 작업 용액에 대한 높은 내성

두 손에 자유를 선사하는 조명

- 작업 시 양손을 자유롭게 해주는 80° 각도의 내장형 회전 후크와 자석

주요 제품

어둠에도 지지 않는 밝은 빛

강렬한 백색광을 선사하는 필립스 PEN20의 강력한 LUXEON® LED가 어둠을 밝혀줍니다. 넓은 작업장에도 골고루 퍼지는 와이드 빔의 밝은 조명으로 세밀한 부분까지 볼 수 있습니다. 6000K 색온도의 LUXEON® LED는 자연스러운 백색광으로 눈의 피로를 줄여 주기 때문에 장시간 편안한 작업이 가능합니다.

고품질 LUXEON® LED 조명

필립스 PEN20은 펜라이트 프리미엄처럼 작지만 강렬한 검사 램프입니다. 고품질의 LUXEON® LED가 최대 200lm의 밝기로 작업장을 밝혀 주므로 언제나 가장 작은 부분까지도 확인할 수 있습니다. 더 부드러운 빛을 원하거나 배터리를 절약하고 싶다면 100lm 에코 모드로 전환하면 됩니다.

90°의 와이드 빔으로 넓어지는 시야

필립스 PEN20은 90° 각도의 와이드 빔으로 대형 작업장을 완벽하게 밝혀줍니다. 신속한 검사를 수행해야 할 때에도 필요한 모든 것을 간편하게 확인할 수 있습니다.

5배 더 길어진 배터리 수명

필립스 PEN20에는 기존의 충전식 배터리보다 5배 더 오래 가는 새로운 배터리가 장착되어 있습니다. 일반 배터리는 300번 충전이 가능하지만 이 배터리는 1500번 충전 가능한 내구성을 갖추고 있어 약 5년 간 계속 사용할 수 있고 그 결과 교체 비용이 획기적으로 감소합니다.

빠른 충전으로 6시간 사용 가능한 조명

작업이 반 정도 진행되었을 때 배터리가 방전된다면 무척 불편할 것입니다. USB를 활용한 1시간 반 이하의 초고속 충전으로 에코 모드에서 최대 6시간

동안 연속 사용이 가능합니다. 따라서 한 번 충전하면 PEN20 검사 램프를 하루 종일 사용할 수 있습니다.

작업장의 사고에도 견디는 내구성

PEN20의 크기가 작다고 해서 내구성을 알보면 안 됩니다. 내구성이 좋은 재료로 만들어졌기 때문에 극도로 험한 작업 환경에서도 견딜 수 있도록 설계되었습니다. IK07 표준에 따른 충격에 대한 내성을 갖추고 있어, 작업장에서 발생하는 대부분의 사고에도 충분히 견딜 수 있습니다.

방수 및 방진

바쁘게 돌아가는 공장이나 작업장의 도구는 험한 업무 환경을 견딜 수 있어야 합니다. 필립스 PEN20 LED 검사 램프는 IP54 국제 표준에 따라 까다롭게 방수 및 방진 처리되었습니다. 따라서 작업 시 조명이 필요하면 언제든지 사용 가능합니다.

화학 물질에 대한 높은 내성

주의를 기울이더라도 장비에 부식성 화학품이 쏟아지거나 될 수 있습니다. 디자인이 뛰어난 필립스 PEN20 검사 램프의 외부 케이스는 작업 용액과 기타 화학 물질에 높은 내성을 갖추었기 때문에 이러한 물질이 스며들지 않습니다.

작업 시 두 손에 자유를 선사하는 조명

80° 각도의 회전 후크와 자석으로 필립스 PEN20 검사 램프를 어떤 표면 위에도 올려둘 수 있습니다. 양손으로 작업해야 하는 장소에서도 손쉽게 조명을 사용해 보세요.

사양

주문 정보

주문 접수: LPL42X1
주문 코드: 5095331

전기적 특성

배터리 용량: 1200 mAh
배터리 충전 시간: <2 시간
배터리 유형: LFP 배터리
플러그 유형: 마이크로 USB (플러그 없음)
전원: LiFePO4 배터리 1200 mAh
전력: 1.8 W
전압: 5 V
배터리 사용 시간: 2시간/4.5시간

조명 특성

빔 각도: 90° 도
빔 각도(포인터): N/A 도
LED 수명: 30,000 시간
광 출력: 200 루멘
조명 출력(에코): 100 루멘

포장 정보

개당 총중량: 942 g
높이: 10.3 cm
길이: 20.5 cm
폭: 12.3 cm

포장 데이터

EAN3: 8719018050960

포장된 제품 정보

케이블 길이: 50 cm
높이: 21.2 cm
길이: 5.2 cm
포장 수량/MOQ: 6
케이블 포함 중량: 135 g
케이블 제외 중량: N/A g
폭: 2.5 cm

제품 설명

후크: 클립
충격 보호률(IK): IK07
자석: 있음
소재 및 마감: ABS
LED 개수: 4
작동 온도: -10°C to 50°C °C
오리엔터블 조명: 80° 각도 조절
내성 대상: 각종 정비소용 오일, 윤활유, 용액
기술: LED
헤드밴드: 해당 없음

