

Philips Ultinon Drive 5100  
10palcová světelná lišta  
LED

Schváleno dle standardu ECE

R149-30

2 300 lm, délka paprsku 370 m  
Dvoubarevné obrysové světlo  
Do každého terénu, za každého  
počasí

LUMUD5102LX1



## Výkonný jas pro bezpečí za volantem

Odolné vybavení, které jasným světlem ozáří dlouhou cestu

Automobilová světla Philips Ultinon Drive 5102L LED zajistí, aby byla vaše jízda bezpečnější, ať už jedete kamkoli. Nebezpečí zahlédnete na vzdálenost až 370 metrů díky světlům, která podávají vysoký výkon i v nehostinném prostředí a navíc vozidlu dodají styl.

### Vytvořeno do nehostinných podmínek

- Nerezové montážní držáky odolné vůči korozi
- Robustní jednodílné tělo pro drsná prostředí
- Vodotěsnost IP68 a IP69K pro zkrocení živlů

### Doplňkové osvětlení schválené k silničnímu použití

- Výkonné LED světelné lišty schválené pro silniční použití

### Snadná instalace s flexibilními možnostmi montáže

- Nízkoprofilová konstrukce pro jednodušší montáž

### Dvoubarevná poziční světla, díky kterým budete všem na očích

- Vyberte si barvu obrysového světla

### Úchvatné provedení, které z vás dělá bezpečnějšího řidiče

- Intenzivní, daleké a široké osvětlení pro vynikající viditelnost

# PHILIPS

## 10palcová světelná lišta LED

Schváleno dle standardu ECE R149-30 2 300 lm, délka paprsku 370 m, Dvoubarevné obrysové světlo, Do každého terénu, za každého počasí

# Specifikace

### Popis výrobku

- Aktivace posílení jasu: Ne
- Nárazuvzdornost
- Standard ECE R10
- Standard ECE R149
- Referenční číslo ECE: 30
- Třída ochrany proti nárazu (IK): IK07
- Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP68 a IP69K
- Úhel upevnění: 360°
- Materiál: Hliníkový výlisek
- Funkce Offroad boost: Ne
- Jednodílné provedení
- Provozní teplota: Od -40 °C do 80 °C
- Řada: Ultinon Drive 51000
- Čočka odolná vůči poškrábání
- Technologie: LED
- Šířka: 303 mm / 10 palců
- Instalace funkce posílení jasu: Ne
- Příslušenství (volitelně): LUMUD1001M, LUMUD1003W, LUMUD1004W
- Držáky odolné vůči korozi: Boční montážní držáky
- ECE R148
- Parkovací obrysové světlo: Ano, bílá nebo oranžová
- Typ zástrčky: 4kolíkový konektor DT s 0,5m kabelem

### Charakteristika světla

- Teplota barev: 6 500 K K
- Délka paprsku 1 lux na metr: 370
- Efektivní světelný tok (lumeny): 2 300 lumenů
- Hrubý světelný tok (lumeny): 9 900 lumenů

### Elektrické vlastnosti

- Napětí: 9–30 V DC

### Informace pro objednávání

- Zadání obj.: UD5102LX1
- GOC: 01844194

### Údaje na obalu

- EAN1: 8719018018441
- EAN3: 8719018018458

### Informace na obalu výrobku

- Minimální objednávací množství (pro profesionály): 4
- Rozměry balení-D (mm): 610
- Rozměry balení-Š (mm): 90
- Rozměry balení-V (mm): 90
- Počet výrobků v krabici: 1 světlo

### Informace na vnějším balení

- Délka: 630 cm
- Šířka: 200 cm
- Výška: 200 cm

LUMUD5102LX1/10

# Přednosti

### Viditelnost až do 370 metrů

Světelná lišta LED Philips Ultinon Drive 5102L poskytuje zářivý světelný paprsek, který osvětlí silnici před vámi až na 370 metrů\*. Nabízí účinných 2 300 lumenů, které jsou homogenně rozloženy v optimalizovaném nepřímém paprsku, který vytváří intenzivní osvětlení do dálky a do šířky se sníženým oslněním pro každodenní použití. Řidiči tak mohou rychleji reagovat na tmavých, venkovských a polních cestách. Studená barva světla o hodnotě 6 500 kelvinů vytváří podmínky denního světla, zlepšuje kontrast a pomáhá řidičům udržet pozornost.

### Brilantní bílá nebo oranžová LED

S našimi přídavnými obrysovými světly LED Philips Ultinon Drive 5102L už nikdy nezůstanete na vedlejších cestách nebo na parkovištích bez povšimnutí. Vyjádřete svůj styl a osobnost výběrem barvy světla. Buď intenzivní oranžové, nebo studené bílé.

### Robustní jednodílné tělo

Světelná lišta LED Philips Ultinon Drive 5102L je vyráběna jako jeden kus, aby vydržela i v těch nejtvrdějších podmínkách. Její provedení zajišťuje vynikající řízení teploty a konzistentní vysoký světelný výkon po celou vaši cestu. Díky krytí IK07 je odolná vůči nárazům a zaručuje bezchybný výkon na silnici i v terénu. Nerozbitné polykarbonátové čočky odolají nárazům i poškrábání.

### Voděodolnost pro odolné světlo

Světelná lišta LED Philips Ultinon Drive 5102L dokáže díky důmyslnému provedení bez šroubů ustát i tu největší vlhkost. Stupeň krytí IP69K zajišťuje spolehlivý výkon, ať už vás cesta zavede kamkoli a za jakéhokoli počasí. Umí se také vypořádat s jakoukoli tlakovou myčkou, kterou poté použijete k umytí svého vozu.

### Nepodléhá korozi

Světelná lišta LED Philips Ultinon Drive 5102L s tělem s eloxovanou předúpravou a práškovou povrchovou úpravou v automobilové třídě nabízí dokonalou ochranu proti korozi. Její montážní držáky jsou vyrobeny z nerezové oceli, která nepodléhá korozi. Odolá sněhu, ledu a dokonce i soli. Vaše doplňkové osvětlení LED značky Philips je vyrobeno z odolných, vysoce kvalitních materiálů, aby vám poskytlo léta spolehlivé služby.

### Světla schválená pro silniční použití

Světelná lišta LED Philips Ultinon Drive 5102L je plně v souladu se standardy ECE, a je tedy 100% schválena k využití v silničním provozu pro dálková a obrysová světla. Aby bylo zajištěno ještě větší bezpečí, světelné lišty LED společnosti Philips jsou testovány na specifikaci EMC R10 tak, aby fungovaly hladce a bez narušení elektrického systému vozidla.

### Snadná a flexibilní instalace

Elegantní, nízkoprofilová konstrukce usnadňuje instalaci a díky bočním montážním držákům (součást dodávky) a zadním montážním držákům (volitelně UD1001M) je možná flexibilní montáž. Dodává se s předem připojeným 3kolíkovým konektorem Superseal DT se zástrčkou-zásuvkou, a je chráněn proti přepětí a prepólování, takže instalace je bezpečná a snadná.



Datum vydání 2024-04-07

Verze: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Délka paprsku měřena na 1 lux