

PHILIPS

Becuri LED pentru
faruri

Ultinon Pro3021

Lumină albă rece de 6000 K

Becuri LED care durează mai
mult

Design multifuncțional compact

HL [~H1], utilizare off-road



LUM11258U3021X2



Luminează drumul din față cu lumină LED Iluminare cu LED elegantă, ușor de montat

Becurile LED Philips pentru faruri* sunt concepute pentru a oferi valoare remarcabilă, iluminare confortabilă și performanță fiabilă. Construite pentru o durată mare de viață și instalare ușoară, aceste becuri sunt soluția perfectă de modernizare de la tehnologia cu halogen la cea LED.

Vezi și fii văzut

- Lumină albă rece, de calitate

Performanță fiabilă

- Becuri cu durată mare de viață

Design multifuncțional compact

- Instalare simplă

Soluție plug-and-play

- Modernizări fără efort

Lumină puternică

- Vizibilitate îmbunătățită

Repere

Lumină albă de până la 6000 de kelvini

Pentru un aspect contemporan, cu lumină albă rece, modernizează-ți farurile mașinii cu becuri LED Philips Ultinon Pro3021. Disponând de cipuri LED puternice cu o temperatură de culoare de 6000 de kelvini, aceste becuri superioare sunt concepute pentru confort maxim la condus. Observă obstacolele mai rapid și condu cu mai multă încredere, fără a-i orbi pe ceilalți participanți la trafic. Obține atât performanță, cât și stil cu becurile noastre LED Philips Ultinon Pro3021.

Becuri cu durată mare de viață

Lampa LED potrivită este o lumină de calitate care durează mai mult. Becurile Philips Ultinon Pro3021 au un design durabil cu un disipator termic de înaltă performanță, care deviază căldura de la componentele esențiale ale lămpii. Acestea oferă o durată de viață de până la 2.000 de ore, care poate fi de până la patru ori mai mare decât cea a becurilor cu halogen pe care le înlocuiesc**.

Instalare simplă

Dimensiunea optimizată a becului LED este cheia, deoarece unele componente optice pot fi foarte mici. În timp ce alte soluții LED cu montare pe vechile instalații de pe piață pot avea o cutie exterioară a elementului de acționare, becurile LED Philips Ultinon Pro3021 au această componentă integrată, ceea ce face instalarea mai rapidă și mai ușoară. Designul compact este potrivit pentru o gamă mai largă de modele de autoturisme și poate fi instalat cu ușurință de mecanici specializați. Fă schimbarea de care ai nevoie! Urmează ghidul de instrucțiuni pas cu pas de aici*** și lista de compatibilitate ilustrativă de aici****.

Vizibilitate îmbunătățită

Deși alte becuri LED pot să dezamăgească, de obicei pentru că luminozitatea sau fluxul lor luminos nu îndeplinește specificațiile producătorului în condiții reale, Philips Ultinon Pro3021 oferă performanță solidă și lumină de calitate. Fasciculul său omogen îți permite să vezi mai clar fără a-i orbi pe ceilalți participanți la trafic, iar luminașă sa ridicată asigură un flux luminos constant în fața mașinii. Pentru un fascicul frontal bun, este important ca becurile LED să fie poziționate corect în unitatea farului. Nu omite așadar alinierea fasciculelor: nu te grăbi și fă procedura corect.

Modernizări fără efort

Unele modele de autoturisme pot prezenta anumite dificultăți la montarea becurilor LED pe vechile instalații. De aceea, am dezvoltat accesorii Philips inteligente, precum inelele adaptoare și adaptorul CANBus Philips, astfel încât șoferii să poată trece la tehnologia LED pe o gamă mai largă de modele de autoturisme. Verifică dacă ai nevoie de accesorii LED Philips opționale pentru a asigura cea mai bună potrivire cu mașina ta. Găsește mai multe informații despre accesorii Philips aici****.

Calitate Philips fiabilă

Soluțiile de iluminat auto Philips, cu tehnologie avansată, sunt renumite în industria auto de peste 100 de ani. Îndeplinind cerințele de calitate din industria auto, produsele Philips sunt concepute și dezvoltate urmând procese stricte de control al calității, rezultatul fiind standarde de producție constant ridicate.

Specificații

Durată de viață

Durată de viață: Până la 2000 de ore

Caracteristicile fotometrice

Temperatură de culoare: 6000 K

Lumeni: 1600 (± 20 %)

Specificații pentru comercializare

Avantaje preconizate: Lumină albă elegantă

Caracteristici produs: Lumini LED puternice, ușor de montat

Informații privind comandarea

Nr. comandă: 112583021X2

Cod de comandă: 72030231

Informații de pe ambalajul exterior

Lungime: 23,5 cm

Lățime: 16,8 cm

Înălțime: 15 cm

Greutate netă pe unitate: 798 g

Greutate brută pe unitate: 0,883 kg

Informații ambalaj

Tip ambalaj: X2

Informații despre produsul ambalat

Lungime [cm]: 11,1 cm

Lățime [cm]: 5

Înălțime [cm]: 16

Greutate netă pe unitate [g]: 30

Greutate brută pe unitate [g]: 133

MOQ (pentru profesioniști): 4 seturi/8 buc.

Cantitate per pachet: 2

Descrierea produsului

Tehnologie: LED

Aplicație: Fază lungă, Fază scurtă, Ceață față

Omologare CEE: Nu, numai utilizare off-road

Denumire: LED-HL [˘H1]

Bază: P14,5s

Accesorii compatibile: Adaptor CANBus (pentru mesaje de eroare pe panoul de bord), Light Repair CANBus (pentru pâlpâire și reducerea intensității), inele adaptoare (pentru a se potrivi cu o mare varietate de fasunguri pentru becurile cu halogen inițiale)

Tip: LED-HL [˘H1]

Gamă: Ultinon Pro3021

Caracteristici electrice

Putere: 18 W

Tensiune: 12 V și 24 V, compatibile cu autoturisme și camioane



* Este responsabilitatea ta să te asiguri că utilizarea luminilor LED cu montare pe vechile instalații respectă cerințele legale locale aplicabile. Nu este permisă utilizarea lămpilor pe drumurile publice.

** Pentru detalii, accesează Philips.com/AutomotiveSupport

*** Disponibil pe philips.com/LEDcompatibility-check.

**** Accesează philips.com/LED-bulbs