

Philips Ultinon Drive 5100
20-tommers LED-lysbjelke

ECE R149 – 30+30 som er lovlig
på veien

4000 lm, strålelengde på 500 m
Tofarget markeringslys
Alle typer terreng, all slags vær

LUMUD5103LX1



Kraftig lysstyrke gir sikkerhet bak rattet

Kraftig, slitesterkt utstyr for kjøring i terrenget

Philips Ultinon Drive 5103L LED-lyslinjen har evnen til å holde deg tryggere, uansett hvor du er på vei. Oppdag farer opptil 500 meter unna med belysning som presterer i de mest ugunstige omgivelser og gir bilen et snev av stil.

Utviklet for å håndtere ugunstige omgivelser

- Korrosjonsfritt karosseri, monteringsbraketter i rustfritt stål
- Robust design i én del for tøffe omgivelser
- Vanntett i henhold til IP68- og IP69K-sertifisering for å mestre elementene

Hjelpebelysning som er lovlig på veien

- Kraftige LED-lysbjelker som er godkjent for bruk på vei

Enkel å installere med fleksible monteringsalternativer

- Diskré design for enklere tilpasning

Markeringslys med to farger som gjør at du blir lagt merke til

- Velg farge på markeringslysene

Briljans som gjør deg til en tryggere sjåfør

- Intens, lang og bred belysning for enestående sikt

PHILIPS

20-tommers LED-lysbjelke

ECE R149 – 30+30 som er lovlig på veien 4000 lm, strålelengde på 500 m, Tofarget markeringslys, Alle typer terreng, all slags vær

Spesifikasjoner

Produktbeskrivelse

- Aktivering av Boost-modus: Nei
- Bruddmotstand
- ECE R10
- ECE R149
- ECE-referansenummer: 30
- Støtsikkerhetsgrad (IK): IK07
- Kapslingsgrad (IP): IP68 og IP69K
- Installasjonsvinkel: 360°
- Materiale: Ekstrudert aluminium
- Boost-funksjon for kjøring i terrenget: Nei
- Design i én del
- Driftstemperatur: -40 til 80 °C
- Serie: Ultinon Drive 51000
- Ripesikker linse
- Teknologi: LED
- Bredde: 558 mm / 20 tommer
- Boost-funksjonsinstallasjon: Nei
- Tilbehør (valgfritt): LUMUD1001M, LUMUD1003W, LUMUD1004W
- korrosjonsfrie braketter: Sidemonteringsbraketter
- ECE R148
- Parkerings- og blinklys: Ja, hvit eller gul
- Støpseltype: 4-pinnars DT-kontakt med 0,5 m kabel

Lysegenskaper

- Fargetemperatur: 6 500 K K

- Strålelengde 1 lux-m: 500
- Effektiv lumeneffekt: 4000 lumen
- Rå lumeneffekt: 19800 lumen

Elektriske egenskaper

- Spenning: 9–30 volt DC

Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: UD5103LX1
- GOC: 01846594

Emballasjeopplysninger

- EAN1: 8719018018465
- EAN3: 8719018018472

Pakket produktinformasjon

- MOQ (for profesjonelle): 4
- Eskens mål – L (mm): 610
- Eskens mål – B (mm): 105
- Eskens mål – H (mm): 90
- Antall produkter i esken: 1 lampe

Emballasjeinformasjon

- Lengde: 630 cm
- Bredde: 200 cm
- Høyde: 230 cm

LUMUD5103LX1/10

Høydepunkter

Opptil 500 meters sikt

LED-lysbjelken Philips Ultinon Drive 5103L gir en strålende lysstråle som lyser opp veien foran i opptil 500 meter*. De effektive 4000 lumen er homogent fordelt i en optimalisert indirekte stråle, noe som gir intens belysning langt og bredt med redusert gjenskinn for daglig bruk. Dette gjør at føreren kan reagere raskere i mørket, på landeveier og på grusveier. Den kjølige lysfargen på 6500 kelvin produserer forhold som ligner dagslys, forbedrer kontrasten og hjelper førere med å holde fokus.

LED i strålende hvitt eller gult

Alltid bli lagt merke til i sidegater eller på parkeringsplasser med de ekstra LED-markeringsslysene til Philips Ultinon Drive 5103L. Uttrykk din egen stil og personlighet ved å velge lysfargen, enten intenst, gult lys eller kjølig hvitt.

Robust design i én del

LED-lysbjelken Philips Ultinon Drive 5103L er laget i én del for å tåle de tøffeste forholdene. Designen gir utmerket varmemåndtering og konsekvent høy lyseffekt på hele turen. Den er IK07-klassifisert, noe som gjør den støtsikker for å sikre feilfri ytelse både på og utenfor veien. Den uknuselige polykarbonatlinsen tåler alle slag uten å få skader eller riper.

Vannettett for varig lys

Med den geniale skrueløse utformingen tåler LED-lysbjelken Philips Ultinon Drive 5103L de våteste forholdene. IP69K-sertifiseringen betyr at den vil fungere uansett hvor veien fører deg, og uansett vær. Den tåler også alle typer høytrykksspylere som brukes til bilvasken etterpå.

Rustfri

LED-lysbjelken Philips Ultinon Drive 5103L har anodisert, forbehandlet og pulverlakkert karosseri i bilkvalitet, noe som gir optimal korrosjonsbeskyttelse. Monteringsbrakettene er laget av rustfritt stål, som er korrosjonsfrie. Den tåler snø, is og til og med salt. Philips LED-hjelpelysene er laget av holdbare materialer av høy kvalitet og gir mange år med pålitelig drift.

Lys som er godkjent for bruk på veien

LED-lysbjelken Philips Ultinon Drive 5103L oppfyller ECE-standardene og er 100 % godkjent for bruk på vei for fjernlys og markeringslys. Den kan monteres individuelt og midt på kjøretøy, og er fortsatt ECE-kompatibel takket være utformingen med dobbel lysmodul i én bjelke.

Enkel og fleksibel installasjon

Den slanke, diskrete designen gjør monteringen enklere, og fleksible monteringsalternativer er mulig med braketter for sidemontering (inkludert) og braketter for bakmontering (UD1001M ekstrautstyr). Leveres med en forhåndskablet hann/hunn 4-pinnars Superseal DT-kontakt, beskyttet mot spenningsoverbelastning og omvendt polaritet for å gjøre installasjonen sikker og enkel.



Utgivelsesdato
2024-04-05

Versjon: 5.5.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Strålelengde målt på 1 lux