

PHILIPS

Предни светлини за
мотоциклети

X-tremeVision Moto

Тип крушка: H7

Опаковка: 1

12 V, 55 W

Повече светлина



12972XV+BW



Чувствайте се в безопасност, карайте безопасно До 130% повече яркост

За максимално представяне и безопасност крушките на Philips X-tremeVision moto са проектирани с най-модерна технология, за да предложат до 130% повече яркост за водачите, които имат нужда да виждат по-надалеч.

До 130% повече яркост на пътя

- До 130% по-ярка светлина на пътя

Оптимизиран дизайн за по-добра производителност

- Оптимизиран срок на експлоатация и издръжливост

Максимална яркост на пътя

- Увеличете вашата проекция на moto светлина на пътя

Висококачествен и свръхустойчив преден фар

- Лампите за мотоциклети на Philips са направени от висококачествено кварцово стъкло
- Спазване на високи стандарти за качество на ECE хомологията
- Предпочитаният избор на основни производители на мотоциклети

Акценти

До 130% повече яркост

Благодарение на подобрената геометрия на жичката и употребата на газ с уникален състав предните фарове X-tremeVision moto излъчват до 130% по-ярка светлина на пътя.

Добър срок на експлоатация и издръжливост

Крушките X-tremeVision moto на Philips са проектирани с най-съвременна технология. Крушките са напълнени с уникален газов състав, който намалява износването на жичката на лампата, което подобрява нейната издръжливост и следователно оптимизира срока на експлоатация на крушката.

Увеличава светлината на пътя

Базиран на най-съвременна технология в дизайна на жичката и оптимизирана геометрия, лампите X-tremeVision moto са проектирани за висока производителност. Ярката бяла светлина се прожектира на най-важните места на пътя пред вас. Това ще ви помогне да виждате по-далеч и да реапирате бързо, ако някой стъпи или се влее във вашето платно.

Висококачествено кварцово стъкло



UV кварцовото стъкло е по-здраво от твърдото стъкло и е високоустойчиво на екстремни температури и вибрации, което елиминира

опасността от експлозия. Така крушките на Philips от кварцово стъкло (спирални 2650 °C и стъклени 800 °C) са в състояние да издържат на тежък термичен шок. С възможност за повишено налягане вътре в лампата UV кварцовото стъкло е в състояние да генерира по-мощна светлина. А по-мощната светлина означава подобро усещане при шофиране без значение колко тъмен е пътят пред вас.

ECE хомологация

Автомобилните продукти и услуги на Philips се смятат за най-добри в класа си на пазара на производители на оригинално оборудване и на пазара на резервни части. Произведени от висококачествени материали и тествани според най-високите спецификации, нашите продукти са проектирани за увеличаване на безопасността и комфорта при шофиране на нашите клиенти. Цялата ни продуктова гама е внимателно тествана, контролирана и сертифицирана (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) съгласно най-високите изисквания на ИКЕ. С две думи – това е качество, на което можете да се доверите.

Изборът на производителите

В продължение на 100 години крушките на Philips са на челно място в осветителната индустрия за автомобили, въвеждайки технологични иновации, които са се превърнали в стандарт за съвременните автомобили. Днес една на всеки две коли в Европа и една на три в световен мащаб са оборудвани с осветление от Philips.

Спецификации

Данни за опаковката

EAN1: 8727900351514

EAN3: 8727900351521

Тип опаковка: BW

Характеристики на светлината

Цветна температура: До 3500 K

Маркетингови характеристики

Очаквани ползи: Повече светлина

Описание на продукта

Обхват: X-TremeVision Moto

Технология: Халогени

Приложение: Дълги светлини, Къси светлини

Тип: H7

Хомологация ECE: DA

База:

PX26d

Обозначение: 12972XV+BW

Експлоатационен срок

Живот: 450 часа

Електрически характеристики

Напрежение: 12 V

Мощност: 55 W

Информация за поръчка

Код за поръчка: 35151430

Въвеждане на поръчка: 12972XV+BW

Информация за опакован продукт

МОQ (за професионалисти): 10

Количество стоки в опаковка: 1

Брутно тегло на бройка [г]: 22,7

Височина [см]: 12,9

Дължина [см]: 9,5

Нетно тегло на бройка [г]:

10,3

Ширина [см]: 3,5

Информация за външната опаковка

Брутно тегло на бройка [кг]: 0,350

Височина [см]: 13

Дължина [см]: 19

Ширина [см]: 19

