

# PHILIPS

Motorradscheinwerferlampen

WhiteVision ultra moto

HS1

Stückzahl pro Packung: 1

12 V, 35/35 W

Strahlend weißes Licht

12636WVUBW



## Eleganter, unwiderstehlicher Look Strahlend weißes Licht

Die Philips WhiteVision ultra moto Lampe rüstet Ihr Motorrad mit einem hellen weißen Licht aus.

### **Eleganter, unwiderstehlicher Look**

- Helles weißes Licht für einen eleganten Xenon-Look

### **Leistung für die Straße**

- Beeindruckende Scheinwerferlampen mit Straßenzulassung für einen stylischen Look
- Erfüllt die hohen Qualitätsstandards der ECE-Homologation

### **Erhöhte Sicherheit**

- Unsere weißesten Lampen für stylische Leistung auf der Straße
- Hochwertiges Quarzglas für eine optimierte Sicherheit

### **Qualität von Philips**

- Philips wird von großen Automobilherstellern empfohlen.

# Besonderheiten

## Elegantes Licht für einen eleganten Look

Philips WhiteVision ultra moto ist eine einzigartige Halogenlampe und bietet ein helles, weißes Licht. Hightech und Effizienz heben Ihr Motorrad von anderen ab und verleihen ihm eine persönliche Note – und bieten zugleich bessere Sichtbarkeit und mehr Komfort.

## Beeindruckende Scheinwerferlampen mit Straßenzulassung

Philips WhiteVision ultra moto Upgrade-Scheinwerferlampen sind ECE-zertifiziert – für helles, weißes Licht auf der Straße. Die Fahrer erhalten einen lebendigen Look und Lampen mit Straßenzulassung, die alle Vorschriften erfüllen. Ohne die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer zu gefährden, sorgen sie für optimale Sichtbarkeit.

## Qualitativ hochwertige Fertigung

Automobilprodukte und -dienstleistungen von Philips gelten auf dem OEM-Markt und dem Ersatzteilmarkt als branchenführend. Unsere Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und nach den strengsten Normen geprüft, um die Sicherheit und den Fahrkomfort unserer Kunden zu maximieren. Unsere gesamte Produktion ist gemäß den strengsten ECE-Anforderungen sorgfältig geprüft, kontrolliert und zertifiziert (ISO 9001, ISO 14001 und QSO 9000). Das ist Qualität, auf die Sie vertrauen können.

## Entwickelt für stylische Optik

Hellere Lampen bieten mehr Leistung im Straßenverkehr. Dank optimierter, präziser Glühwendelgeometrie, Hochdruck-Gasfüllung,

Präzisionsbeschichtung und hochwertigem UV-Quarzglas setzen Philips WhiteVision ultra moto-Scheinwerferlampen neue Maßstäbe in der Fahrzeugbeleuchtung. Sie wurden speziell für ultimativen Style und beste Sicht entwickelt und sorgen so für ein entspannteres und freudigeres Fahrerlebnis.

## Hochwertiges Quarzglas

Das Quarzglas ist fester als Hartglas und sehr widerstandsfähig gegenüber extremen Temperaturen und Vibrationen, wodurch das Explosionsrisiko eliminiert wird. Daher halten die Quarzglaslampen von Philips (Glühfaden 2.800 °C und Glas bis zu 800 °C) starken Temperaturschwankungen stand. Quarzglas erzeugt dank des höheren Innendrucks der Lampe ein leistungsstärkeres Licht, um Ihr Fahrerlebnis zu verbessern – ganz gleich, wie dunkel die Straße vor Ihnen ist. Alle Philips Quarzglaslampen verfügen außerdem über einen UV-Schutz, um moderne Kunststoffleuchten vor schädlichen UV-Strahlen zu schützen.

## Hochwertige Fahrzeugbeleuchtung

Die fortschrittliche Philips Beleuchtung ist in der Automobilbranche seit über 100 Jahren bekannt. Philips Produkte in Erstausrüsterqualität wurden unter strengen Qualitätssicherungsprozessen (einschließlich ISO-Normen) entwickelt, was einen dauerhaft hohen Produktionsstandard gewährleistet. Philips WhiteVision ultra moto ist mit Motorrädern führender Marken kompatibel.

# Daten

## Elektrische Eigenschaften

Nennspannung: 12 V

Wattleistung: 55 W

## Lebensdauer

Lebensdauer: 400 Stunden

## Lichteigenschaften

Farbtemperatur: 3.600 K

Lumen: 600 ±10 % / 400 ±10 %

## Marketing-Spezifikationen

Erwartete Vorteile: Style

Produktmerkmale: Strahlend weißes Licht

## Bestellinformationen

Bestellnummer: 12636WVUBW

Bestellcode: 2401530

## Umverpackungsinformationen

Höhe: 14,0 cm

Länge: 26,1 cm

Breite: 19,6 cm

Bruttogewicht pro Stück: 0,497 kg

## Verpackungsdaten

EAN1: 8719018024015

EAN3: 8719018024022

Verpackungsart: BW

Verpackung: Blister

Menge pro Packung: 1

## Produktinformationen

Bruttogewicht pro Stück: 22,5 g

Höhe: 12,9 cm

Länge: 9,5 cm

Breite: 4,8 cm

Mindestbestellmenge (für Geschäftskunden): 10 Stck.

Packungsmenge: 1 Stck.

## Produktbeschreibung

Technologie: Halogen

Typ: HS1

Produktreihe: WhiteVision ultra

Anwendungsbereich: Fernlicht, Abblendlicht

ECE-Homologierung

Bezeichnung: HS1 12636 WVU 12V 35/35W

PX43t-38 BW

Socket: PX43t-38

