

PHILIPS

智能自动预清洁车载空气净化器

GoPure 9101

PM1、PM2.5、PM10 激光传感器

CADR PM2.5: 30 立方米/小时

CADR NO2/SO2: 28 和 25 立方米/小时

6 级空气质量指示灯



GP910BLKX1



我们强大的防污染保护

可过滤细小的 PM1 和多达 125 种污染物

飞利浦 GoPure 9101智能自动预清洁车用空气净化器为2018IF大奖产品，采用 SelectFilter Plus 技术搭配6级激光车内空气检测，可清除多达 125 种包含最细小 PM1 在内的颗粒污染物，车内化学有害污染物和过敏原。强大的 CADR，清洁效率高达 30 立方米/小时，能在 4 分钟内有效减少标准轿车或 SUV 车辆内的 PM2.5 颗粒。下载智能 APP可选择四种智能自动预清洁模式，在您进入车辆前自动清洁车内空气。

功能强大且高效的空气过滤

- 6 级激光空气质量检测仪，可检测 PM1.0 细微颗粒物
- 可快速从您的车中清除有害气体，如汽车尾气
- 仅在 4 分钟内即可过滤有害的 PM2.5 细小颗粒
- 经 Airmid 认证的过滤网，可去除 90% 的过敏原
- 去除来自交通车辆的有害汽车尾气，如二氧化氮和二氧化硫

APP 控制的智能空气净化器

- 全自动空气净化器，您尽可以专心驾驶
- 应用程序中的智能滤网更换指示
- 可在您进入车辆前自动清洁车内空气*
- 3 种速度级别，可自动适应污染级别
- 通过 Air Matters 应用程序了解您呼吸的空气质量

时尚设计，安装简易，使用方便

- 采用精巧、时尚的设计，提供强大的空气过滤
- 易于安装在您车辆内的任何位置

产品亮点

过滤微小颗粒



飞利浦独特的 SelectFilter Plus 过滤技术采用集成式预过滤网，可快速、有效地去除汽车客舱中检测到的颗粒，如 PM2.5 和细小的 PM1。具有 30 立方米/小时的 PM2.5 洁净空气量 (CADR)，仅在 4 分钟内即可过滤标准轿车或 SUV 中 50% 的颗粒。它不仅可以去掉有害颗粒，还可以去除烟味、灰尘和小至 0.01μm 的 PM1 细微颗粒，因此，可让您呼吸清新而又洁净的空气。

可快速清除有害气体



飞利浦独特的 3 重 SelectFilter Plus 技术包括 HESA 层。可以清除您车内的有害气体化学物质。通过强大的吸收和氧化过程，它以每小时 12.8 立方米的洁净空气量去除有害的气体物质。因此，只需几分钟，即可清除汽车尾气、由塑料材料和其他散发异味物质（如总挥发性有机物 (VOC)、甲苯和甲醛等）散发的化学物质，从而净化空气。

去除汽车尾气



谁会希望自己的家人呼吸拥挤交通产生的废气？汽车风扇可让外部的气流进入，并将汽车和卡车中的有毒气体吹入汽车客舱中。然后，这些烟气将保持在车内。坐在车辆后座的儿童很可能会暴露在车内危险级别高于车外的空气污染环境中。飞利浦 SelectFilter Plus 技术以每小时 28 立方米的

CADR 处理二氧化碳，以每小时 25 立方米的速率处理二氧化硫 (SO₂)，因此，您和您的家人可以放心呼吸。

独立认证的过滤网



经备受赞誉的生物研究机构 Airmid Healthgroup 独立测试，飞利浦独特的 3 重 SelectFilter Plus 技术可去除 90% 空气中的花粉过敏原。Airmid 测试证明只需通过 SelectFilter 流通空气一次（被称为“单一效率测试”）即可达到此过滤效果。通过去除刺激性颗粒，患有花粉热的人们现在可以尽享洁净空气。

6 级激光空气质量检测仪



GoPure 采用先进的基于激光的感应技术，可检测到非常细微的颗粒物，如 PM1、PM2.5 和 PM10。提供专业级准确度，它使用 6 级 LED 指示灯，可直接在设备上显示车内空气质量：极佳（绿色）、良好（黄色）、轻微污染（橙色）、中度污染（红色）、重度污染（紫色）和严重污染（褐色）。您始终可预先了解您和您家人呼吸的空气质量级别。

自动化空气过滤



为了确保让您专心驾驶，GoPure 9101 采用全自动操作。可通过引擎点火打开和关闭设备。它可定期检查空气质量级别并自动清洁空气。它可测量颗粒密度级并自动调整过滤速度。因此，如果您在重度

污染的区域或过敏季节驾驶车辆，该设备将切换为增强模式，以比平常更快的速度清洁您呼吸的空气。

四种自动预清洁模式*

借助飞利浦 GoPure 9101 空气净化器，您可以在进入车辆前使用四种独特的模式预清洁车内空气。只需打开专用“在意空气”APP 并根据您的需要设置特定的用户模式，如重度污染、过敏季节、新车和自定义。对于前三种模式，它将定期扫描污染级别并相应进行清洁。第四种模式可在预定义时间手动预定清洁。所以现在，当您开启上下班旅程或准备与家人一起驾车出行时，您一上车即可享受新鲜洁净的空气。*

智能风扇速度

基于污染级别，这款智能设备可根据您车内的空气质量自动适应过滤速度。因此，当污染级别变差时，如您在堵车中，则自动空气过滤流程将加速以更快速地清洁和提高您呼吸的空气质量。您还可以通过在“在意空气”APP 上进行选择或直接按下设备上的增强按钮来选择手动增强模式。这将开始高速车载空气净化过程。

完美搭配您的爱车

您购买飞利浦品牌产品时，意味着您购买数十年的领先产品设计专业经验。您不仅可获得强大 SelectFilter Plus 过滤技术的益处，以保持您呼吸的空气清新洁净，此外，采用紧凑时尚的设计，还可使您的车辆外观靓丽。

两个额外的 USB 充电端口

如今，为您的移动设备充电的插座总是不够用，与朋友或家人一同驾驶时尤为如此。GoPure 9101 提供两个额外的 USB 插座，因此，您可以同时为多个手机或平板电脑充电。

操作便捷、安装简便



通过 4 米 12 伏电源线，您可以将净化器轻松安装到车内。将电缆插入点烟器端口，然后使用安装配件以将设备定位到您喜欢的位置，如扶手、头枕上或座椅下。无论您选择将其定位在何处，其时尚设计均可增强您的内饰。

规格

产品描述

规格: GP 9101
自动开/关
滤网更换指示
香薰功能: 否
速度设置: 2, 自动/强力
滤网使用寿命: 350 小时
技术: 车载空气净化器
颜色: 黑色
支持手机 APP 操控
空气质量指示 (AQI): 6 色 AQI
噪音级别 (dBa) (低): 40 dBA
电压 [V]: 12V 直流电压
空气颗粒/污染物传感器: 是, 激光传感器
噪音级别 (dBa) (增强/高): 55 dBA
噪音级别 (dBa) (中): 50 dBA
预清洁功能*
功率: 3.5 瓦
频率: N/A

性能

过滤微生物: 70%
过滤甲苯: CADR 为 15 立方米/小时
过滤总挥发性有机化合物: CADR 为 12.8 立方米/小时
过滤甲醛: CADR 为 11 立方米/小时
过滤汽车尾气 SO₂/NO₂: CADR 为 25 和 28 立方米/小时
过滤颗粒物: CADR 为 30 立方米/小时

替换

GoPure 过滤系统类型: SelectFilter Plus
过滤网型号: GSF160x135x1
过滤网尺寸: 160x135x20 毫米
过滤网名称: SelectFilter Plus 160
香薰罐: N/A

重量和尺寸

包装盒尺寸 (长 x 宽 x 高) (毫米): 263 x 209 x 85
包装盒重量 (含产品) (克): 1300

产品尺寸 (长 x 宽 x 高) (毫米): 186 x 186 x 75
产品重量: 1000

市场规格

使用效果: 健康的车内空气
产品亮点: APP 控制的空气净化器

包装盒中的配件

安装配件: 附加绑带
电源线长度: 4 米

物流信息

箱规: 1
参考 (订单输入): GP910BLKX1
EAN1 (中国): 6947939168309
订购代码 (中国) GOC: 16830928

