



Philips Professional
RCH10S

200 lm Boost/100 lm Eco

Utilizare versatilă cu mâini libere
Baterie extra-durabilă, de până la
6 h
Lampă de lucru robustă



LPL66X1

Vezi mai bine, lucrezi mai bine

Lampă profesională subțire, fără fir

Compactă și reîncărcabilă, Philips RCH10S este ideală pentru lucrări de inspecție rapidă și operații de reparație mai lungi. Elimină toate umbrele grație fasciculului luminos lat de 120°, în timp ce cârligul rotativ la 360° și magnetul puternic oferă posibilitatea de lucru cu mâinile libere.

Baterie reîncărcabilă cu durată mare de viață

- Lucrează continuu timp de până la 6 ore

Lampă de lucru rotativă comodă, care îți lasă mâinile libere

- Lucrează mai bine cu iluminarea de tip „mâini libere”

Lumină LED albă naturală cu două moduri

- Lucrează confortabil și fără să obosești
- Alege 100 lm în modul „Eco” sau o lumină intensă, de 200 lm în „Amplificare”
- Luminează-ți întreaga zonă de lucru

Lampă de lucru robustă

- Lumină robustă, concepută pentru a rezista la condițiile dificile din atelier

PHILIPS

RCH10S

200 lm Boost/100 lm Eco Utilizare versatilă cu mâini libere, Baterie extra-durabilă, de până la 6 h, Lampă de lucru robustă

Specificații

Specificatii pentru comercializare

- Avantaje preconizate: Vezi mai bine, Lucrează mai bine
- Caracteristici produs: Lampă de lucru reîncărcabilă

Descrierea produsului

- Opțiuni mâini libere: Cârlig, magnet
- Bandă pentru cap: NU
- Cârlig: Cârlig retractabil la 360 de grade
- Evaluarea protecției la impact (IK): IK07
- Coeficient de protecție împotriva penetrării (IP): IP54
- Magnet
- Materiale și finisaje: ABS, plus strat de cauciuc
- Număr de LED-uri: 20 (COB)
- Temperatură de funcționare: între 0 °C și 40 °C
- Lumină orientabilă: Bază pivotantă la 360°
- Lumină de indicare: N/A
- Gamă: Professional
- Rezistent la: grăsime, ulei, solvenți de atelier
- Tehnologie: LED
- Detector de scurgeri UV: NU

Caracteristicile fotometrice

- Temperatură de culoare: 6000 K
- Flux luminos: 150-300 de lumeni, 200 lm
- Intensitate lumină (pointer): N/A
- Flux luminos (indicator): N/A
- Durata de viață a LED-urilor: 10000 ore
- Unghiul fasciculului: 120°
- Flux luminos (eco): 100 lm
- Unghiul fasciculului (indicator): N/A

Caracteristici electrice

- Putere: 3 W
- Tensiune: 3,2 V
- Sursă de alimentare: Baterie reîncărcabilă

- Capacitate baterie: 1500 mAh
- Durata de funcționare a bateriei (Amplificare): Până la 3 ore
- Durata de funcționare a bateriei (Eco): Până la 6 ore
- Tip baterie: Baterie LFP
- Tip de priză: Priză+ Micro USB
- Tip de cablu de alimentare: Reîncărcabilă
- Timp de încărcare a bateriei: Sub 3 ore

Informații privind comanda

- Nr. comandă: LPL66X1
- Cod de comandă: 05205631

Informații ambalaj

- EAN1: 8719018052056
- EAN3: 8719018052063

Informații despre produsul ambalat

- Lungime: 6.5 cm
- Lățime: 4.5 cm
- Înălțime: 32 cm
- Cantitate per pachet/MOQ: 6
- Greutate cu cablu: 247 g
- Greutate cu baterii: 235 g
- Dimensiuni: Compact, Standard
- Lungime cablu: Micro USB de 50 cm
- Diametru: N/A
- Greutate fără cablu: 235 g
- Greutate fără baterii: N/A

Informații de pe ambalajul exterior

- Lungime: 35 cm
- Lățime: 10.5 cm
- Înălțime: 26.2 cm
- Greutate brută pe unitate: 2752 g

LPL66X1

Repere

Lumină LED albă naturală de 6.000 K

Philips RCH10S produce o lumină albă naturală de 6.000 K, ce îmbunătățește confortul vizual și reduce oboseala ochilor, pentru a lucra fără să obosești.

Lumină strălucitoare cu două moduri

Fasciculul principal de pe Philips RCH10S are două niveluri de ieșire. Pentru utilizare de zi cu zi și durată extinsă de viață a bateriei, modul Eco îți oferă o putere strălucitoare de 100 de lumeni. Cu modul Amplificare, obții o putere intensă de 200 de lumeni, dar durată mai mică de viață a bateriei. Această flexibilitate îți permite să alegi lumina corectă pentru sarcina curentă.

Unghi larg al fasciculului: până la 120°

Philips RCH10S oferă un unghi larg și versatil de 120° al fasciculului, perfect pentru iluminarea întregii zone din fața ta.

Făcut să reziste

Atunci când ești aglomerat cu lucrul, este ușor să scapi din mână echipamentul, care se poate deteriora. Din acest motiv, este important ca uneltele pe care le folosești să fie construite pentru a dura. Philips RCH10S este rezistent la apă și la praf (clasificare IP54). Are și o clasificare IK07, pentru a rezista la impacturi și la căderi de la o înălțime de până la 1,5 metri.

Durată de viață a bateriei de până la 6 ore

Lampa cu LED fără fir RCH10S de la Philips este concepută pentru a fi gata de acțiune. Alimentată de o baterie Li-ion de putere mare, lampa Philips RCH10S este complet reîncărcată în maximum 3 ore, asigurând o utilizare maximă a luminii LED. Lucrează până la 6 ore în modul Eco sau până la 3 ore în modul Amplificare. Capacul care se deschide cu o singură rotație face și mai ușoară reîncărcarea Philips RCH10S.

Lampă de inspecție ușor de utilizat

Iluminarea de tip „mâini libere” te ajută să-ți mărești productivitatea. Philips RCH10S dispune de un magnet puternic în partea de jos, precum și de un cârlig care se poate roti la 360°, lăsându-ți ambele mâini libere, pentru a-ți duce activitatea la bun sfârșit.



Data apariției 2024-01-25

Versiune: 9.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com