

PHILIPS



RCH31 UV

Professional

LED de alta calidad

Modo intenso 350 lm/modo eco 150 lm

Batería ultraduradera

Detector de fugas de luz UV



LPL34X1

Ve mejor, trabaja mejor

Luz de trabajo profesional recargable con luz UV

Esta nueva generación de luces de trabajo LED recargables está diseñada para todos los trabajos de mantenimiento. Gracias a un cabezal único, flexible y a prueba de golpes, que aloja LED de alta calidad y un detector de luz UV, se consigue una luz potente en cualquier circunstancia.

Práctica y versátil

- La función "Encuéntrame" contiene una luz roja cuando está en modo de espera
- Módulo de iluminación flexible de 90°
- Sin manos: gancho retráctil de 360° y potente imán

Luz LED de alta potencia y detector de fugas UV

- Luz LED de alta calidad: modo intenso de 350 lm y modo eco de 150 lm
- Detector de fugas de luz UV
- Ángulo de haz ancho: 90°

Batería ultraduradera

- Vida útil cinco veces más larga con batería nueva
- Autonomía prolongada y carga superrápida

Alta resistencia

- Sólida resistencia a los golpes: IK07
- Protección contra el agua, el polvo y los disolventes: IP54

Destacados

Sólida resistencia a los golpes: IK07

Sólida resistencia a los golpes: IK07

La función "Encuéntrame" contiene una luz roja

Descubre la función innovadora "Encuéntrame" y no vuelvas a perder tu linterna de trabajo. Un LED rojo mantiene visible la luz de trabajo en modo de espera sin afectar a la autonomía de la batería.

Módulo de iluminación flexible

La lámpara UV RCH31 de Philips dispone de un innovador y exclusivo módulo de iluminación con inclinación de 90° que garantiza una iluminación de 360°.

Ilumina sin tener que utilizar las manos

El gancho ajustable y retráctil de 360° ofrece la posibilidad de colgar la lámpara UV RCH31 en cualquier parte. Con su potente imán, podrás fijar firmemente la luz de trabajo a cualquier superficie, con lo que tendrás las dos manos libres para trabajar.

Luz LED de alta calidad

La lámpara UV RCH31 de Philips cuenta con luces LED de alta calidad que ofrecen 350 lm de flujo luminoso en modo intenso, así como 150 lm en modo eco. Verás hasta los detalles más pequeños en la oscuridad.

Detector de fugas de luz UV

Esta lámpara de inspección LED no solo tiene un haz principal muy potente, sino que también dispone de un detector de fugas UV. El detector

te ayudará a encontrar fácilmente fugas en sistemas de aire acondicionado sin la necesidad de contar con herramientas adicionales. Solo necesitas agregar el líquido detector de fugas al sistema de aire acondicionado y se podrá detectar cualquier fuga.

Protección contra el agua y el polvo

Nuestras lámparas de inspección LED UV RCH31 son resistentes al agua, al polvo y a los disolventes, y cumplen con la norma IP54.

Ángulo de haz ancho

La amplitud del ángulo del haz ancho de 90° te permite centrarte en una parte específica y disfrutar de la cantidad de luz adecuada que necesitas.

Vida útil cinco veces más larga

La lámpara UV RCH31 dispone de una batería de tecnología avanzada. Dura cinco veces más que las baterías recargables tradicionales, ofrece 1500 ciclos de carga en lugar de los 300 de una batería normal y dura lo mismo que la lámpara de inspección LED.

Autonomía prolongada y carga rápida

Con una autonomía de hasta 8 horas en modo ecológico y carga superrápida en menos de 2.5 horas, esta lámpara de inspección LED dura todo el día.

Especificaciones

Descripción del producto

Gancho: Gancho retráctil de 360°

Índice de protección frente a los impactos (IK): IK07

Índice de protección contra el ingreso de partículas (IP): IP54

Imán

Materiales y acabados: Goma resistente y policarbonato

Cantidad de LED: 8 Pcs Lumileds 3535HE

Temperatura de funcionamiento: De -20 a 50 °C

Luz orientable: Gira en 90 grados

Rango: Professional

Resistente a: grasa, aceite, disolventes de talleres

Tecnología: LED

Detector de fugas UV: 390-400 nm/2,1 W

Características de la luz

Ángulo del haz: 90 grado

Temperatura del color: 6000 K

Emisión de luz: 350 lm

Potencia de la luz (ecológica): 150 lm

Vida útil del LED: Up to 10000 hora(s)

Potencia de la luz (puntero): Luz UV

Características eléctricas

Voltaje: 3.2 V

Vataje: 3 W

Fuente de alimentación: Batería recargable

Autonomía de la batería: Hasta 3.5 horas

Tiempo de carga de la batería: Up to 2,5 hora(s)

Tipo de batería: Litio

Capacidad de la batería: 3000 mAh

Tipo de enchufe: UE:

Tipo de cable de carga: Base de carga con puerto USB

Autonomía de la batería (modo ecológico): Hasta 8 horas

Información de pedidos

Entrada de pedido: LPL34UVX1

Código de pedido: 39419131

Datos de empaque

EAN1: 8727900394191

EAN3: 8727900394207

Información del producto empaquetado

Longitud: 34.5 cm

Ancho: 11.8 cm

Altura: 7.6 cm

Cantidad por paquete/cantidad mínima que se puede pedir: 6

Peso con baterías: 250 g

Tamaño: Estándar

