

Philips Ultinon Drive
Accessory
Алуминиев комплект за
заден монтаж

Устойчивост на корозия
Обков от неръждаема стомана
вкл.
Надеждно качество от Philips

LUMUD1001MX1



Прецизно прилягане и лесен монтаж

Плавен и надежден монтаж

Алуминиевите скоби за заден монтаж предлагат леко и универсално решение, което е високоустойчиво на корозия, за монтиране на всякакви LED светлинни тела за шофиране Philips*. Скобите се доставят по двойки с включен обков от неръждаема стомана A2.

Оптимално прилягане

- Лесно инсталиране

Надеждно автомобилно качество от Philips

- Издръжлив материал за дълготрайна ефективност

PHILIPS

Спецификации

Описание на продукта

- Технология: Комплект аксесоари за заден монтаж
- Съвместим с: Philips Ultinon Drive UD5001L, UD5002L, UD5004L, UD5101L, UD5102L, UD5103L, UD5104L, UD7050L
- Материал: Алуминий, боядисан с прахово покритие

Информация за поръчка

- Въвеждане на поръчка: UD1001MX1
- GOC: 01858834

Данни за опаковката

- EAN1: 8719018018588
- EAN3: 8719018018595

Информация за опакован продукт

- MOQ (за професионалисти): 12
- Размери на кутията – Д (мм): 350
- Размери на кутията – Ш (мм): 60
- Размери на кутията – В (мм): 90

Акценти

Скоби за заден монтаж

Скобите за заден монтаж UD1001M предлагат леко, универсално решение за монтиране на LED осветително тяло за шофиране Philips* към вашия автомобил. Скобите могат да се завинтят във вече съществуващи отвори в каросерията на автомобила и след това да се прикрепят към релсата на гърба на корпуса на LED осветителното тяло. С това избягвате по-нататъшно пробиване и ви позволява да повдигате/спускате лампите с <2 см.

Устойчивост на корозия

Комплектът за заден монтаж UD1001M е изработен от 6 мм огънат алуминий, който е с черно прахово покритие за висока устойчивост на корозия. Скобите се доставят по двойки с обков от неръждаема стомана A2.



Дата на издаване
2024-04-16

Версия: 5.5.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Съвместими с: Philips Ultinon Drive UD5001L, UD5002L, UD5004L, UD5101L, UD5102L, UD5103L, UD7050L