

PHILIPS

Алуминиев комплект
за заден монтаж

Ultinon Drive
Accessory

Устойчивост на корозия

Обков от неръждаема стомана
вкл.

Надеждно качество от Philips

LUMUD1001MX1



Прецизно прилягане и лесен монтаж

Плавен и надежден монтаж

Алуминиевите скоби за заден монтаж предлагат леко и универсално решение, което е високоустойчиво на корозия, за монтиране на всякакви LED светлинни тела за шофиране Philips*. Скобите се доставят по двойки с включен обков от неръждаема стомана A2.

Оптимално прилягане

- Лесно инсталиране

Надеждно автомобилно качество от Philips

- Издръжлив материал за дълготрайна ефективност

Акценти

Скоби за заден монтаж

Скобите за заден монтаж UD1001M предлагат леко, универсално решение за монтиране на LED осветително тяло за шофиране Philips* към вашия автомобил. Скобите могат да се завинтят във вече съществуващи отвори в каросерията на автомобила и след това да се прикрепят към релсата на гърба на корпуса на

LED осветителното тяло. С това избягвате по-нататъшно пробиване и ви позволява да повдигате/спускате лампите с <2 см.

Устойчивост на корозия

Комплектът за заден монтаж UD1001M е изработен от 6 мм огънат алуминий, който е с черно прахово покритие за висока устойчивост на корозия. Скобите се доставят по двойки с обков от неръждаема стомана A2.

LUMUD1001MX1/10

Спецификации

Описание на продукта

Технология: Комплект аксесоари за заден монтаж

Съвместимост с/ъс: Philips Ultinon Drive UD5001L, UD5002L, UD5004L, UD5101L, UD5102L, UD5103L, UD5104L, UD7050L

Материал: Алуминий, боядисан с прахово покритие

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: UD1001MX1

ГОС: 01858834

Дани за опаковката

EAN1: 8719018018588

EAN3: 8719018018595

Информация за опакован продукт

МОQ (за професионалисти): 12

Размери на кутията – Д (мм): 350

Размери на кутията – Ш (мм): 60

Размери на кутията – В (мм): 90

