

PHILIPS

EcoPro61 Slim

EcoPro

270° flervinklad och vikbar

3 ljuslägen – 500, 250, 50 lm

140 lm spotlight

Lång batteritid på upp till 20 timmar



RC620X1



Ljus av hög kvalitet som gör att du får jobbet gjort Ultratunn design som lyser upp trånga utrymmen

Den mångsidiga, ultratunna och laddningsbara Philips EcoPro61 Slim är perfekt för att lysa upp trånga utrymmen med sin 270° roterande belysningsmodul. Dess långa batteritid på upp till 20 timmar gör att du kan arbeta hela dagen utan avbrott.

Ultratunn design som lyser upp trånga utrymmen

- Ultratunn, 270° vridbar design som lyser upp trånga utrymmen

3 ljuslägen för olika användningsområden

- Tre ljusnivåer för den flexibilitet du behöver

140 lm spotlight

- 140 lm-pekare för punktinspektion

Lång batteritid på upp till 20 timmar

- Lång batteritid på upp till 20 timmar

Handsfree för arbete med båda händerna

- 360° krok och stark magnet

Specifikationer

Beställningsinformation

Beställningspost: RC620X1

Beställningskod: 484031

Elektriska specifikationer

Batterikapacitet: 2 500 mAh

Spänning: 3,7 V

Batteriets driftstid (ECO): 20 timmar vid 50 lm, 5 timmar vid 250 lm

Batterityp: Litiumjonbatteri

Typ av laddningskabel: Mikro-USB-kabel

Typ av kontakt: Mikro-USB

Batteriladdningstid: Upp till 3,2 timmar

Strömkälla: Laddningsbart batteri

Wattal: 5 W + 3 W lampa

Batteritid (Boost): Upp till 2,2 timmar

Ljusegenskaper

Ljusstyrka (fokusljus): 140 lumen

Ljusintensitet (Boost): 792 lux vid 0,5 m

Ljusintensitet (Eco): 396 lux/80 lux vid 0,5 m

LED-livslängd: >10 000 timmar

Spridningsvinkel: 90°

Ljusstyrka (Eco): 250/50 lumen

Färgtemperatur: Kall färg

Spridningsvinkel (fokusljus): 30

Ljusintensitet (fokusljus): 450 lux vid 0,5 m

Ljusflöde (boost): 500 lumen

Förpackningsinformation

Bruttovikt per del: 350 g

Höjd: 21,3 cm

Längd: 10,2 cm

Bredd: 5,3 cm

Förpackningsinformation

EAN1: 8719018004840

EAN3: 8719018004857

Produktinformation i förpackning

Höjd: 16,5 cm

Längd: 3,1 cm

Antal i förpackning/minsta beställningsantal: 1

Vikt med batterier: 230 g g

Bredd: 5,1 cm

Storlek: Slim

Kabellängd: 1 m mikro-USB-kabel

Produktbeskrivning

Krok: Infällbar krok i rostfritt stål

Slagtålighetsklass (IK): IK07

Kapslingsklassning (IP): IP20

Magnet: Stark magnet

Material och finish: PC + TPE

Tål: fett, olja, industrimedel

Teknik: LED-lampa

Läckagedetektor med UV-ljus: Nej

Handsfree-alternativ: Krok

Driftstemperatur: 0 °C till 40 °C

Antal lysdioder: COB + 1 LED (lampa)

Ljus med pekfunktion

Lampotyp: Laddningsbar

Sortiment: EcoPro

Försäljningsspecifikationer

Produktbeskrivning: Flervinklad tunn LED-arbetslampa

Väntade fördelar: Se bättre, Arbeta bättre

Funktioner

Ultratunn, vridbar design

Philips EcoPro61 har en 270°

belysningsmodul så att du enkelt kan rikta ljusstrålen och belysa extremt trånga utrymmen. Dess

ultratunna design (1,6 m brett huvud) eliminerar blinda fläckar djupt inne i motorn eller maskinen.

Tre ljuslägen

Olika jobb kräver olika mängd ljus. Med de tre effektlägena på Philips EcoPro61 Slim kan du justera ljuset efter dina behov. Boost-läget ger dig ett kraftfullt ljusflöde på 500 lumen som hjälper dig att upptäcka även de minsta detaljerna. Om det omgivande ljuset ändras eller om du bara vill spara på batteriet ändrar du till Eco-läget med 50 från 250 lumen och använder lampan i upp till 20 timmar.

Dessutom är EcoPro61 Slim-enhetens temperatur på 6 500 Kelvin skonsam mot ögonen och motverkar trötthet.

140 lm spotlight

Philips EcoPro61 Slim ger dig en spotlight kombinerat med en lampa som ger 140 lumen. Du kan se små detaljer även i mörka hörn.

Spotlighten kan användas i båda lägena: med lampan hopvikt och med belysningsmodulen öppen.

Batteri med lång livslängd

När Philips EcoPro61 Slim är fulladdad ger den 2,5 timmars kontinuerligt, starkt ljus från den huvudsakliga ljusstrålen på 500 lumen. Eco-läget med 50 lumen varar i upp till 20 timmar. Så vid tillfällig användning kan lampan räcka i flera dagar innan den behöver laddas.

Handsfree för arbete med båda händerna

Den 360° infällbara kroken i rostfritt stål gör att du kan hänga den här lampan var du vill. Den kan även enkelt fästas på alla metallytor, så att du kan arbeta med båda händerna.

