

Philips Ultinon Drive 5100
20-дюймова світлодіодна
світлова панель

Дозволена для доріг, ECE R149

– 30+30

4000 лм, довжина променя
500 м

Двоколірні габаритні ліхтарі
Будь-яка місцевість, будь-яка
погода

LUMUD5103LX1



Потужна яскравість для безпеки за кермом

Потужне та надійне обладнання для автоекспедицій

Світлодіодна панель Philips Ultinon Drive 5103L має потужність, щоб забезпечувати для вас кращу безпеку, куди б ви не прямували. Виявляйте небезпеку на відстані до 500 метрів з освітленням, що ефективно діє в найнесприятливіших середовищах, а ще надає вашому автомобілю відчуття стилю.

Для використання в несприятливих умовах

- Стійкий до корозії корпус, тримачі з нержавіючої сталі
- Міцний суцільний корпус для складних умов експлуатації
- Водонепроникність на рівні IP68 та IP69K дозволяє не боятися стихії

Допоміжне освітлення, дозволене для використання на дорогах

- Потужні світлодіодні світлові панелі, дозволені для використання на дорогах загального користування

Легке встановлення і гнучкі можливості монтування

- Низькопрофільний дизайн для простішого встановлення

Двоколірні габаритні вогні, які роблять вас помітними

- Виберіть колір габаритних ліхтарів

Яскравість, що гарантує безпечніше водіння

- Інтенсивне широке освітлення на далеку відстань для чудової видимості

PHILIPS

20-дюймова світлодіодна світлова панель

Дозволена для доріг, ECE R149 – 30+30 4000 лм, довжина променя 500 м, Двоколірні габаритні ліхтарі, Будь-яка місцевість, будь-яка погода

Основні особливості

Видимість до 500 метрів

Світлодіодна світлова панель Philips Ultinon Drive 5103L забезпечує чудовий світловий промінь, який освітлює дорогу до 500 метрів* попереду. Її ефективні 4000 люменів рівномірно розподілені в оптимізованому непрямому пучку та генерують інтенсивне освітлення далеко і широко зі зниженим блиском для повсякденного використання. Це дозволяє водіям швидше реагувати на темних, сільських і брудних дорогах. Холодне світло на 6500 Кельвінів створює умови денного світла, покращуючи контрастність і допомагаючи водіям залишатися зосередженими.

Яскраво-білі або жовті світлодіоди

Будьте завжди помітними на бічній дорозі або на паркінгах завдяки додатковим світлодіодним габаритним ліхтарям Philips Ultinon Drive 5103L. Виразайте свій стиль та індивідуальність, вибравши колір світла – насичений жовтий або холодний білий.

Міцний суцільний корпус

Світлодіодна світлова панель Philips Ultinon Drive 5103L виконана в суцільному корпусі й може використовуватися в найскладніших умовах. Це забезпечує відмінне розсіювання тепла та стабільно високу світловіддачу протягом усієї подорожі. Рейтинг IK07 означає, що панель стійка до струсів та ударів і надійно працюватиме як на дорозі, так і поза нею. Її полікарбонатне скло, яке не б'ється, може витримувати удари без пошкоджень чи подряпин.

Водонепроникність для надійного освітлення

Завдяки оригінальній безвинтовій конструкції світлодіодна світлова панель Philips Ultinon Drive 5103L може витримати найвищу вологість.

Сертифікація IP69K означає, що виріб працюватиме будь-де та за будь-яких погодних умов. А після поїздки його можна сміливо мити струменем із мийки високого тиску.

Жодної корозії

Світлодіодна світлова панель Philips Ultinon Drive 5103L має неперевершений захист від корозії завдяки своєму попередньо обробленому анодованому корпусу та порошковому покриттю автомобільної якості. Її тримачі виготовлені з нержавіючої сталі, стійкої до корозії під дією снігу, льоду й навіть солі. Завдяки міцним високоякісним матеріалам панелі допоміжного світлодіодного освітлення Philips надійно служитимуть вам багато років.

Освітлювальні прилади, дозволені для використання на дорогах

Світлодіодна світлова панель Philips Ultinon Drive 5103L відповідає стандартам ECE і дозволена для використання на дорозі як дальнє світло та габаритні вогні. Її можна встановити окремо або по центру на транспортних засобах, і вона нададі відповідатиме стандартам ECE завдяки конструкції з подвійним світловим модулем в одній панелі.

Легке та гнучке встановлення

Елегантний, низькопрофільний дизайн полегшує встановлення, а гнучкі можливості кріплення забезпечуються боковими кронштейнами (у комплекті) та кронштейнами для кріплення на задній панелі (додатково UD1001M). У комплекті готовий дротовий 4-контактний конектор DT (штекер/роз'єм) SuperSeal, який має захист від перенапруги і зворотної полярності для безпечного й легкого встановлення.

LUMUD5103LX1/10

Специфікації

Опис виробу

- Увімкнення посиленого режиму: Ні
- Стійкість до пошкодження
- ECE R10
- ECE R149
- Контрольний показник ECE: 30
- Клас захисту від ударів (IK): IK07
- Клас захисту від пилу та вологи (IP): IP68 та IP69K
- Кут встановлення: 360°
- Матеріал: Екструдований алюміній
- Посилений режим для бездоріжжя: Ні
- Суцільний корпус
- Робоча температура: Від -40 до 80 °C
- Лінійка: Ultinon Drive 51000
- Стійке до подряпин скло
- Технологія: LED
- Ширина: 558 мм / 20 дюймів
- Встановлення посиленого режиму: Ні
- Аксесуари (додатково): LUMUD1001M, LUMUD1003W, LUMUD1004W
- Стійкі до корозії тримачі: Бокові настінні кронштейни
- ECE R148
- Габаритні ліхтарі для паркування: Так, білий або жовтий
- Тип штепселя: 4-контактний конектор DT із кабелем 0,5 м

Характеристики світла

- Колірна температура: 6500 К К
- Довжина променя за 1 люкса, м: 500
- Ефективна світловіддача у люменах: 4000 люменів
- Валова світловіддача у люменах: 19 800 люменів

Електричні характеристики

- Напруга: 9–30 В постійного струму

Інформація для замовлень

- Код артикулу: UD5103LX1
- GOC: 01846594

Дані упакування

- EAN1: 8719018018465
- EAN3: 8719018018472

Інформація про упакування

- Мінімальна партія (для спеціалістів): 4
- Розміри коробки–Д (мм): 610
- Розміри коробки–Ш (мм): 105
- Розміри коробки–В (мм): 90
- Кількість виробів у коробці: 1 лампа

Інформація про упакування

- Довжина: 630 см
- Ширина: 200 см
- Висота: 230 см



Дата випуску 2024-04-12

Версія: 5.5.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

* Довжина променя вимірюється за 1 люкса.