

PHILIPS

Videopptaker for
bilkjøring

ADR610

Full HD 1080p

Automatisk kollisjonsdeteksjon

Tretthetsregistrering og
sjåførvarsling



ADR61BLX1



Gir deg trygghet på veien med kollisjonsdeteksjon og tretthetsvarsling

Philips' automatiske kjørepptaker beskytter deg hvis det uventede skulle skje, og du kan føle deg beskyttet på kjøreturene dine. Stol på de smarte automatiske funksjonene og den ypperlige videoytelsen som gir deg krystallklart bevismateriale hvis du trenger det.

Problemfri og pålitelig med støtte i nødsituasjoner

- Automatisk opptak når du starter kjøretøyet
- Kollisjonsdeteksjon og automatisk nødssituasjonsopptak
- Tretthetsregistrering og sjåførvarsling

Krystallklare bilder under alle kjøreforhold.

- Livaktige detaljer med 1080p Full HD Definition

Upartisk bevismateriale når du trenger det

- Øyeblikkelig repetisjon av klare bevis

Utformet og testet for bil

- Utformet for bruk under vanskelige kjøreforhold
- CCC-/CE-/FCC-sertifisert for sikker installasjon og bruk

Høydepunkter

Automatisk opptak



Automatic recording

Så snart du vrir om tenningsnøkkelen, begynner kjøreopptakeren automatisk opptaket.

Kollisjonsdeteksjon



Collision detection

Hvis en kollisjon oppstår, lagres et nødsituasjonsopptak automatisk slik at bevismaterialet er sikret og ikke kan overskrives.

Tretthetsregistrering



Fatigue index

Tretthetsregistreringen viser sjåførens tretthetsnivåer og gir en synlig og hørbar advarsel når sjåføren bør ta en pause.

Full HD



Full HD

Ta opp livaktige detaljer med 1080p Full HD Definition

Klare bevis



Øyeblikkelig repetisjon for å avgjøre ansvarsforholdene på stedet med klare bevis, slik at det støtter og gir forgang i forsikringskravprosessen.

Varme- og vibrasjonsbestandig

Den automatiske kjøreopptakeren fra Philips er utstyrt med kvalitetskomponenter for å sikre bestandighet mot vibrasjoner og ekstreme temperaturer.

CCC-/CE-/FCC-sertifisert

Den automatiske kjøreopptakeren fra Philips er i samsvar med internasjonale sertifiseringer og testet mot elektromagnetiske forstyrrelser som GPS eller mobiltelefon.

Produktbeskrivelse

Betegnelse: ADR610

Teknologi: Automatisk kjøreopptaker

Språk: Engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk, portugisisk, polsk og russisk

Grensesnitt: Mini-USB 2.0, HDMI, høyttaler

Driftstemperatur: 0 ~ 65 °C

Oppbevaringstemperatur: -20 ~ 70 °C

Filformat: MOV, H.264-videokomprimering

Fast linse: FOV 100° (diagonal) vidvinkel

Internminne: 64 Mb SPI Flash

Random Access Memory (RAM): 64 M x 16 bit (1 Gbits) DDR2 SDRAM

Opptakstid: 200 min ved 16 GB i full HD

Skjerm: 2" LCD-skjerm

G-sensor

Autoeksponering

Automatisk hvitbalanse

Forbedret nattsyn: Nei

LCD-skjerm med automatisk utkobling

Sømløst kontinuerlig opptak

Automatisk opptak

Blenderåpning: F/#2.0

Kollisjonsdeteksjon

Oppgir dato og klokkeslett

Bildesensor: 3,1 megapiksler CMOS

Videooppløsning: Full HD (1920 x 1080p) ved bildefrekvens 30

Filbeskyttelse i nødsituasjoner

Opptaksmedier (eksternminne): MicroSD-kort (opptil 32 GB)

Emballasjeopplysninger

EAN1: 6947939174027

EAN3: 6947939174034

Tilbehør som følger med

Tilbehør: 12 V-kabel, monteringsbrakett

Lengde på strømledning: 4 m

Drift: 12 V biladapter

Mål og vekt

Produktmål (L x B x H):

72,8 x 53,3 x 31,34 millimeter

Produktvekt: 60 g

Vekt på emballasje (inkludert produkt): 270 g

Markedsføringsspesifikasjoner

Forventede fordeler: Din personlige vokter for sikkerhet på veien

Produkt høydepunkt: med tretthetsvarsling

Logistiske data

EAN: 6947939174027

Bestillingskode: 17402730

Antall i esken: 10

Referere til: ADR61BLX1

