

# PHILIPS

## EcoPro20

### EcoPro

Карманный фонарь с аккумулятором

220 люменов/2 Вт

Время работы аккумулятора: 3,5 часа



RC320B1



## Качественное освещение для любых задач

### Удобный карманный фонарь для повседневного использования

Благодаря небольшому размеру инспекционный фонарь Philips EcoPro20 с аккумулятором легко помещается в кармане. Он оснащен особыми креплениями, которые позволят не держать фонарь в руках, чтобы вы могли провести быстрый осмотр или выполнить любые повседневные задачи без лишних неудобств.

#### Яркий свет для работы

- Яркое комфортное освещение (220 люменов/2 Вт) для повседневного использования

#### Многофункциональный карманный фонарь

- Вращающийся на 360° крюк для удобства работы
- Вращающееся на 180° основание для направления света под нужным углом
- Компактный и удобный карманный фонарь идеален для повседневного использования
- Надежный магнит на поворотном основании для удобства работы

#### Всегда под рукой для ежедневного использования

- Заряжайте другие устройства с помощью порта USB
- 3,5 часа работы аккумулятора без подзарядки
- Надежный ударопрочный корпус

# Характеристики

## Информация для заказа

Регистрация заказа: RC320B1

Код для заказа: 05055745

## Электрические характеристики

Емкость аккумулятора: 1800 мА·ч

мощность в ваттах: 2 Вт

Время работы аккумулятора (форсированный режим): До 3,5 часов

напряжение: 3,7 В

Тип элемента питания: Литий-ионный аккумулятор

Тип кабеля для зарядки: Перезаряжаемый

Тип вилки питания: Micro USB

Время зарядки батареи: около 3 часов

Источник питания: Литий-ионный аккумулятор

103450

## Световые характеристики

Цветовая температура: 6500 К

Интенсивность света (режим boost): 420 люкс на

расстоянии 0,5 м

Срок службы светодиода: До 30 000 часов

Угол освещения:

90°

Световая отдача: 220 люмен

## Информация об упаковке

Вес брутто одного изделия: 3,103 г

Высота: 27 см

Длина: 33 см

Ширина: 20,5 см

## Информация об упаковке

EAN1: 8719018050557

EAN3: 8719018050564

## Информация об упакованном продукте

Высота: 5,2 см

Длина: 24,8 см

Количество ламп в упаковке/минимальный заказ: 1

Вес (с элементами питания): 385 г

Ширина: 18,8 см

Размер:

Стандартная лампа

Длина кабеля: 100 см

## Описание продукта

Крючок: Выдвижной крюк на 360°

Класс ударпрочности (IK): IK07

Степень защиты корпуса (IP): IP20

Магнит

Материалы и отделка: АБС-пластик с резиновым

покрытием

Ориентационное освещение: Вращающееся на 180°

основание

Устойчивость к воздействию: жир, масло,

растворители

Технология: Светодиодная

Линейка продукции: RCH, EcoPro

УФ-детектор утечки: нет

Использовать при температуре:

от 0 °С до 40 °С

Количество светодиодов: 4

## Особенности изделия

Характеристики изделия: Инспекционный фонарь с

аккумулятором

Ожидаемые преимущества: Видеть лучше,

Качественная работа

# Основные особенности

## Яркое, комфортное освещение

Всегда удобно иметь в кармане компактный фонарь для любых задач: от поиска инструмента в гараже до ремонта бытового прибора. Фонарь Philips EcoPro20 обладает белым, комфортным светом цветовой температурой 6500 К и яркостью 220 люменов при мощности 2 Вт. С ним вы быстро справитесь с любой рабочей задачей.

## Порт USB для подзарядки

Philips EcoPro20 также можно использовать в качестве внешнего аккумулятора и подзаряжать от него другие устройства, например телефон. Просто подключите устройство к порту USB на основании фонаря.

## Время работы аккумулятора: 3,5 часа

Полная зарядка Philips EcoPro20 обеспечивает до 3,5 часов непрерывной работы прибора без потери яркости, ну а при периодическом использовании заряда хватит на несколько дней.

## Компактный и удобный карманный фонарь

Компактный и легкий фонарь Philips EcoPro20 легко помещается в карман. С его помощью вы легко справитесь с любой задачей.

## Освещение там, где оно необходимо

Если во время работы вам требуется менять расположение источника света, этот фонарь вам подойдет. Philips EcoPro20 оснащен подставкой, поворачивающейся на 180°, поэтому вы сможете легко направлять свет именно туда, куда нужно.

## Вращающийся на 360° крюк для того, чтобы освободить руки

При необходимости работы обеими руками просто повесьте EcoPro20 на выдвижной крюк с возможностью поворота на 360° на ближайшую подходящую поверхность.

## Надежный магнит для удобного использования

Поворотное основание фонаря оснащено надежным магнитом, чтобы вы могли работать обеими руками. Это особенно удобно при наличии металлических поверхностей неподалеку, например если вы занимаетесь ремонтом двигателя. Просто прикрепите магнит к металлической поверхности, а затем с помощью поворотного основания установите нужный угол освещения.

## Ударопрочный

Даже самые аккуратные пользователи могут уронить фонарь, поэтому Philips EcoPro20 обладает прочным корпусом, который выдержит падение на пол.

