

PHILIPS

頭燈燈泡

Ultinon HID

燈具類型：D1S

2 入裝

85 V，35 W

85410WXX2



兩倍照明/更多樣化，配合獨特需求

Ultinon HID 燈泡為高強度放電燈泡，充滿內含氙氣的特殊鹽與氣體混合物。

6000K 白色閃光讓愛車更有型

- Ultinon HID (WX) 為氙氣頭燈的升級版本

使用氙氣 HID，充分提升安全性

- 氙氣 HID 燈泡的強力光線能充分提升安全性

原廠設備製造商

- 飛利浦是各大車廠的愛用品牌
- 飛利浦車燈採用高品質石英玻璃製成
- 飛利浦車燈非常能抵禦潮溼氣候
- 飛利浦車燈高度抗紫外線

焦點

6000K 白色閃光升級

飛利浦 Ultinon HID (WX) 燈專為期望愛車風格獨具的車主所設計。6000K 閃亮白光著實讓您的愛車比其他車輛更加奪目。

使用氙氣 HID，充分提升安全性

氙氣 HID (高強度放電) 燈的亮度高出兩倍*，能在各種狀況下提升行車安全。氙氣 HID 燈所產生的強力白光可與日光相提並論。且研究也顯示，相較於傳統車燈，氙氣汽車照明有助於駕駛專注道路狀況，也能更快辨識出障礙物及道路標誌。*與標準鹵素燈泡比較

車廠愛用



一百年來，飛利浦一直位居汽車照明產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。

高品質石英玻璃



阻絕紫外線的石英玻璃比硬玻璃更耐用，能抵抗極溫與震動，降低爆炸風險。飛利浦石英玻璃燈 (燈絲 2650°C，玻璃 800°C) 能抵抗極度的溫度衝擊。阻絕紫外線的石英玻璃能承受燈內部提高的壓力，因此可以發出更強的光線

抗潮溼

只有採用石英玻璃製成的發熱燈泡 (燈絲 2650°C，玻璃 800°C) 可以抵抗溫度衝擊：例如，當您的車頭燈破損，又開經水坑時，如果有一滴水接觸到高溫燈泡，就會造成溫度衝擊。

抗紫外線



飛利浦特殊的抗紫外線塗層技術能保護車頭燈不受有害紫外線影響，因此，飛利浦抗紫外線的石英玻璃適合各種天候行車狀況，而且使用壽命長

規格

技術規格

機座: PK32d-2
說明: D1S 6000K
範圍: WX
電壓: 85 V
瓦數: 35 W

包裝資料

包裝: X2
EAN1: 8727900373288
EAN3: 8727900373295

使用壽命

使用壽命: B3/Tc = 800/1500

照明特性

流明: 2300 lm

行銷規格

產品特色: 6000K

訂購資訊

訂購代碼: 37328828
訂購條目: 85410WXX2

產品說明

範圍: Ultinon HID - WX, Ultinon HID

