

PHILIPS

RCH5S

Professional

300 lúmenes/3 W

Resistente ao choque e à água

Bateria: 1,5 h (intens. reduzida: 12 h)

LED Lumileds de alta qualidade



LPL62X1



Luz LED de intensidade regulável pequena, mas potente

Design compacto para tarefas de inspeção rápidas

Equipada com LED de alta qualidade, a Philips RCH5S é uma lâmpada de trabalho e de bolso sem fios, que oferece uma luz brilhante. A regulação inteligente da intensidade da luz permite-lhe ajustá-la facilmente entre 300 e 30 lúmenes. Além disso, é altamente resistente à água e aos impactos.

Lâmpada de bolso sem fios fácil de utilizar

- Ímanes fortes integrados permitem utilizar com as mãos livres
- Design compacto para guardar facilmente no bolso.
- Lâmpada com cabeça oscilante a 180° para direcionar o feixe de luz

Chips LED de alta qualidade com luz brilhante superior

- Ângulo de feixe amplo de 120° ilumina uma área de trabalho maior
- LED de alta qualidade fornecem até 300 lúmenes
- Foco LED potente de 120 lúmenes
- Regulação da intensidade inteligente para ajustar a luz entre 300 e 30 lúmenes

Bateria ultra duradoura e de rápido carregamento

- Bateria avançada com uma vida útil longa
- Sinta-se confiante com uma lâmpada que é quase inquebrável
- Indicador de duração restante da bateria
- Estação de base para carregamento eficiente da bateria
- Resistência à água em salpicos e por imersão

Destaques

LED de alta qualidade

Equipada com LED de alta qualidade, a Philips RCH5S fornece luz brilhante e uma funcionalidade de regulação da intensidade útil. O modo Intenso proporciona-lhe uma potente luz de 300 lúmenes com feixe amplo para poder ver cada pequeno detalhe. Se utilizar a lâmpada desligada da tomada durante um longo período de tempo, pode reduzir a intensidade da luz para poupar energia da bateria. Com um fluxo luminoso reduzido de 30 lúmenes, continuará a ter luz de alta qualidade durante até 12 horas. A luz natural de 6000 Kelvin é mais suave para os seus olhos, prevenindo o cansaço enquanto trabalha.

Regulação da intensidade inteligente para ajustar a luz

Diferentes tarefas requerem quantidades diferentes de luz. Com uma funcionalidade de regulação da intensidade da luz inteligente, a Philips RCH5S permite-lhe ajustar facilmente o fluxo luminoso desde 300 lúmenes até apenas 30 lúmenes. Por isso, se a luz ambiente mudar, se o brilho for ofuscante ou se pretender poupar a energia da bateria, pode regular a intensidade da luz de forma rápida e fácil de acordo com as necessidades do trabalho em curso. Por que motivo é inteligente? Porque memoriza a sua última regulação. Assim, se tiver um trabalho semelhante para executar, começará com a quantidade certa de luz.

Foco LED potente

A RCH5S está equipada com um potente foco para o ajudar a iluminar os locais difíceis de ver. Com até 120 lúmenes de luz branca brilhante, conseguirá detetar o mais ínfimo dos detalhes durante o seu trabalho.

Ângulo de feixe amplo de 120°

A Philips RCH5S oferece um ângulo de feixe amplo de 120°, perfeito para iluminar toda a área de trabalho à sua frente. Com a luz

brilhante distribuída uniformemente sobre uma área grande, pode ver facilmente o que está a fazer.

Bateria avançada com carga duradoura

A gambiarra LED recarregável RCH5S dispõe de uma tecnologia de bateria avançada. No modo Eco, a carga da bateria dura até 12 horas, significativamente mais do que modelos equivalentes no mercado. E conseguirá uma carga completa em menos de 2,5 horas. Esta é uma gambiarra LED que se mantém a funcionar durante um longo período de tempo, e está rapidamente pronta a usar.

Indicador da carga da bateria

Não se preocupe com a possível desativação da lâmpada quando mais necessita. As gambiarras RCH5S da Philips possuem um indicador da carga da bateria na parte frontal, que lhe permite ver quanto tempo resta antes de ser necessário carregá-la novamente.

Quase impossível de quebrar

A Philips RCH5S é uma gambiarra com revestimento em borracha que proporciona uma utilização confortável e segura. Mas sabemos que, mesmo assim, é fácil deixar cair as suas ferramentas. Com uma classificação de resistência ao choque IK09 (que é 5x melhor do que a classificação IK07 obtida por produtos equivalentes), pode manusear a sua gambiarra com confiança. Nos testes de resistência a impactos, a gambiarra sofreu quedas sobre os 6 lados a uma altura de 1,5 metros (aprox. à altura do ombro), num total de 25 vezes. Enquanto a robusta RCH5S sobrevive facilmente a quedas destas, a maioria das gambiarras convencionais tem fortes probabilidades de quebrar.

Alta resistência à água

Visto que pode utilizar as gambiarras RCH5S da Philips para várias atividades no interior ou no exterior, a gambiarra foi concebida

para sobreviver em condições difíceis. Com uma classificação IP68 para resistência à água, o dispositivo continuará a funcionar se for salpicado ou mesmo imerso em água durante um longo período de tempo. A maioria das gambiarras equivalentes conseguem apenas uma classificação IP54, que só protege contra jatos de água de baixa pressão, como chuva.

Estação de base para carregamento

A sua Philips RCH5S inclui uma prática estação de base. Além de carregar a sua bateria eficazmente (mais rapidamente do que a maioria das ligações USB), esta também é compatível com a RCH25, por isso, pode utilizar uma base de carregamento para várias lâmpadas, poupando espaço na sua oficina.

Design fino em tamanho de bolso

O design compacto exclusivo da gambiarra LED RCH5S significa que pode utilizá-la para uma ampla variedade de tarefas. Com o tamanho aproximado de um baralho de cartas, pode guardar facilmente esta gambiarra no bolso.

Útil lâmpada com cabeça oscilante

Graças à lâmpada com cabeça que oscila a 180° na sua base, pode ajustar facilmente a direção do feixe de luz em função das suas necessidades.

Com ímanes para utilização com as mãos livres

Por vezes precisa de ambas as mãos para executar as suas tarefas. Com um íman forte integrado na base e outro na parte posterior da lâmpada, pode fixar facilmente o dispositivo a qualquer superfície em metal próxima. Juntamente com a cabeça oscilante a 180°, esta lâmpada proporciona-lhe uma ótima flexibilidade enquanto trabalha.

Especificações

Informações sobre encomendas

Apresentação de encomendas: LPL62X1

Código de encomenda: 5163931

Caraterísticas elétricas

Fonte de alimentação: estação de base

Potência: 3 W

Voltagem: 3,7 V

Tipo de cabo de carregamento: Recarregável

Tipo de ficha: Micro USB

Capacidade da bateria: 1200 mAh

Tempo de carregamento da bateria: cerca de 2,5 horas

Tempo de funcionamento da bateria

(máximo): Até 1,5 horas

Tempo de funcionamento da bateria (eco): Até 12 horas

Tipo de bateria: Bateria de iões de lítio

Fonte de alimentação: Polímero de lítio PL 703450

Caraterísticas da luz

Fluxo luminoso: 300 lúmenes, 300/30 lúmenes

Ângulo de feixe: 120° graus

Ângulo de feixe (apontador): 60°

Duração do LED: 10 000 hrs

Intensidade da luz (máximo): 500 lux a 0,5 m

Intensidade da luz (eco): 50 lux a 0,5 m

Intensidade da luz (apontador): 550 lux a

0,5 m

Fluxo luminoso (eco): 30 lúmenes

Fluxo luminoso (apontador): 120 lumens

Temperatura da cor: 6000 K

Informações da embalagem exterior

Peso bruto por unidade: 2960 g

Altura: 21,5 cm

Comprimento [cm]: 33 cm

Largura [cm]: 17 cm

Dados da embalagem

EAN1: 8719018051639

EAN3: 8719018051646

Informação do produto embalado

Altura: 15 cm

Comprimento: 10,2 cm

Quantidade da embalagem/n.º mín. encomenda: 6

Peso com baterias/pilhas: 460 g

Largura: 9,7 cm

Tamanho: Padrão

Comprimento do cabo: 120 cm

Diâmetro: N/A

Peso sem pilhas: N/A

Peso sem cabo: N/A

Peso com cabo: N/A

Descrição do produto

Classificação de proteção contra impactos (IK): IK09

Classificação do Índice de Proteção (IP): IP68

Tecnologia: LED

Opções mãos-livres: Ganchos retrácteis de 360°, Íman forte

Fita para a cabeça: N/A

Gancho: Gancho retráctil de 360 graus Íman

Materiais e acabamento: ABS com borracha

Número de LED: 4+1

Temperatura de funcionamento: -10 °C a 40 °C

Luz orientável: Base oscilante a 180°

Luz direccionável: N/A

Alcance: Profissional

Resistente a: massa lubrificante, óleo, solventes de oficina

Detector de fugas UV: Não

Especificações de marketing

Destaque do produto: Gambiarra recarregável

Vantagens esperadas: Veja melhor, Trabalhe melhor

