

Philips Ultinon Drive 5100
10-tums LED-ljusramp

Trafikgodkänd ECE R149 – 30

2 300 lm, kägellängd på 370 m
Positionslys i två färger
Alla terränger, alla väder

LUMUD5102LX1



Kraftfull ljusstyrka ökar säkerheten bakom ratten

Ljusstark och hållbar utrustning för resor landvägen

Philips Ultinon Drive 5102L LED-ljusskenan ser till att du blir ännu säkrare på vägen, oavsett vart du är på väg. Upptäck faror upp till 370 meter bort med belysning som presterar i de tuffaste miljöerna och ger ditt fordon en snygg stil.

Konstruerad för att klara tuffa miljöer

- Korrosionsfri stomme, monteringsfästen av rostfritt stål
- Robust stomme i ett stycke för tuffa miljöer
- Vattentät enligt IP68 och IP69K för att klara olika sorters väder

Trafikgodkända extraljus

- Kraftfulla trafikgodkända LED-ljusramper

Enkel att installera med flexibla monteringsalternativ

- Design med låg profil för enklare montering

Positionslys i två färger som gör att du syns

- Välj färg på positionsljuset

Ljusstyrka som gör dig till en säkrare förare

- Intensiv lång och bred belysning för överlägsen sikt

PHILIPS

10-tums LED-ljusramp

Trafikgodkänd ECE R149 – 30 2 300 lm, kägellängd på 370 m, Positionslys i två färger, Alla terrängar, alla väder

Specifikationer

Produktbeskrivning

- Aktivering av boost-läge: Nej
- Brotthållfasthet
- ECE R10
- ECE R149
- ECE-referensnummer: 30
- Slagtålighetsklass (IK): IK07
- Kapslingsklassning (IP): IP68 och IP69K
- Installationsvinkel: 360°
- Material: Pressat aluminium
- Boost-funktion för offroadkörning: Nej
- Konstruktion i ett stycke
- Drifttemperatur: -40 till 80 °C
- Sortiment: Ultinon Drive 51000
- Reptålig lins
- Teknik: LED
- Bredd: 303 mm/10 tum
- Installation av boost-funktion: Nej
- Tillbehör (tillval): LUMUD1001M, LUMUD1003W, LUMUD1004W
- Korrosionsfria fästen: Sidomonterade fästen
- ECE R148
- Parkeringslampa: Ja, vit eller gul
- Typ av kontakt: 4-stifts DT-kontakt med 0,5 m kabel

Ljusegenskaper

- Färgtemperatur: 6 500 K K

- Kägellängd 1 lux-m: 370
- Effektivt lumental: 2 300 lumen
- Rålumental: 9 900 lumen

Elektriska specifikationer

- Spänning: 9–30 V DC

Beställningsinformation

- Beställningspost: UD5102LX1
- GOC: 01844194

Förpackningsinformation

- EAN1: 8719018018441
- EAN3: 8719018018458

Produktinformation i förpackning

- Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 4
- Förpackningens mått – L (mm): 610
- Förpackningens mått – B (mm): 90
- Förpackningens mått – H (mm): 90
- Antal produkter i förpackningen: 1 lampa

Förpackningsinformation

- Längd: 630 cm
- Bredd: 200 cm
- Höjd: 200 cm

LUMUD5102LX1/10

Funktioner

Upp till 370 meters sikt

Philips Ultinon Drive 5102L LED-ljusskenan ger en stark ljusstråle som lyser upp vägen framför dig i upp till 370 meter*. Dess effektiva 2 300 lumen är homogent fördelade i en optimerad indirekt kägla, vilket genererar en intensiv belysning långt och brett med minskad bländning för daglig användning. Det gör att förare kan reagera snabbare på mörka lands- och grusvägar. Den kallvita färgen på 6 500 kelvin liknar dagsljus, förbättrar kontrasten och hjälper förarna att behålla fokus.

Ljusstark vit eller gul LED

Se till att du syns på sidovägar och parkeringsplatser med de extra LED-positionslysen på Philips Ultinon Drive 5102L. Uttryck din stil och personlighet genom att välja ljusfärg, antingen intensivt gult eller kallvitt.

Robust stomme i ett stycke

Philips Ultinon Drive 5102L LED-ljusskenan är konstruerad i ett stycke för att klara de allra tuffaste förhållandena. Dess design möjliggör utmärkt värmehantering och konsekvent högt ljusflöde under resan. Stöttålig enligt IK07-standard för att säkerställa felfri prestanda både på vägen och vid offroadkörning. Den okrossbara polykarbonatinsen klarar stötar utan att skadas eller repas och den smidiga DT-kontakten garanterar en perfekt anslutning.

Vattentät för hållbar belysning

Med sin geniala skruvlösa design klarar Philips Ultinon Drive 5102L LED-ljusskenan de allra blötaste förhållandena. IP69K-certifiering innebär att den presterar vart vägen än leder dig och hur vädret än ser ut. Och den klarar all högttrycksvätt du använder för att rengöra bilen efteråt.

Korrosionsfri

Med sin anodiserade förbehandlade och Automotive Grade-klassade pulverlackerade stomme erbjuder Philips Ultinon Drive 5102L LED-ljusskenan det ultimata korrosionsskyddet. Monteringsfästena är tillverkade av rostfritt stål, som är korrosionsfritt. Den tål snö, is och till och med salt. Philips LED-extralampor är tillverkade av hållbara material av hög kvalitet och ger många års tillförlitlig drift.

Trafikgodkända lampor

Philips Ultinon Drive 5102L LED-ljusskenan uppfyller ECE-standarderna och är 100 % trafikgodkänd för helljus- och positionsljusfunktioner. För ökad säkerhet har Philips LED-ljusskenor testats enligt EMC R10-specifikationen för att säkerställa att de fungerar smidigt med fordonets elsystem.

Enkel och flexibel montering

Den eleganta designen med låg profil gör monteringen enklare och flexibla monteringsalternativ är möjliga med sidomonterade fästen (medföljer) och bakmonterade fästen (UD1001M som tillval). Levereras med en förinstallerad 3-stifts superseal DT-kontakt (hane/hona), och är spänningsöverbelastnings- och polaritetsskyddad för att göra installationen säker och enkel.



Publiceringsdatum
2024-04-08

Version: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Kägellängd mätt vid 1 lux