



Philips EcoPro
EcoPro50

Kannettava projektorivalaisin

1 000 lumenia / 10 W
iskun- ja vedenkestävä
Käyttöaika 3 h (6 h Eco-tilassa)



RC520C1

Kirkas valkoinen työvalo

Kannettava ja ladattava alumiinirunkoinen projektorivalaisin

Philipsin ladattava EcoPro50-työvalo on pienikokoinen ja monikäyttöinen, mutta silti tehokas ja kestävä. LED-työvalo tuottaa kirkasta valkoista valoa suurelle alueelle. Tehokkaan akun ansiosta valoa voidaan käyttää yhtäjaksoisesti jopa 6 tuntia.

Merkkivalo kertoo akun jäljellä olevan käyttöajan

- Merkkivalo kertoo jäljellä olevan käyttöajan
- Ladattava akku antaa jopa 6 tuntia käyttöaikaa

Kätevä ja monikäyttöinen

- Voit kiinnittää työvalon kätevällä magneetilla
- Voit ladata muita laitteita USB-portissa
- Kääntyvän kahvan ansiosta voit kohdistaa valon juuri oikeaan kohtaan

Kestää jokapäiväistä käyttöä

- Iskunkestävyys varmistettu pudotustesteillä
- Roiskevesisuojaattu

Tehokas kirkas valkoinen valo

- Tehokas valkoinen valo (1 000 lumenia / 10 W) valaisee suuren alueen

PHILIPS

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

- Odotetut hyödyt: näe tarkemmin, työskentele paremmin
- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: ladattava työvalo

Tuotteen kuvaus

- Iskunkestävyys (IK): IK08
- Koteloitiluokka (IP): IP54
- Magneetti
- Materiaalit ja pinnoitus: alumiini, PC-muovi, PTU
- LED-polttimoiden määrä: 1
- Käyttölämpötila: 0–40 °C
- Valon kääntyvyys: 180 astetta kääntyvä kahva
- Valikoima: RCH, EcoPro
- Kestää: rasvaa, öljyä, kemiallisia liuottimia
- Tekniikka: LED
- UV-vuodonilmaisoin: ei

Valon ominaisuudet

- Väriämpötila: 6 500 K
- Valaistusvoimakkuus (tehotila): 1 680 luxia 0,5 metrin etäisyydellä
- Valaistusvoimakkuus (Eco-tila): 820 luxia 0,5 metrin etäisyydellä
- LED-käyttöikä: jopa 30 000 tuntia
- Valon keilakulma: 110
- Valovirta: 1 000 lumenia
- Valovirta (Eco-tila): 500 lm

Sähkö tiedot

- Teho: 10 W

- Jännite: 3,7 V
- Akun kapasiteetti: 4400 mAh
- Akun käyttöaika (tehotila): enintään 3 tuntia
- Akun käyttöaika (Eco-tila): jopa 6 tuntia
- Akun/pariston tyyppi: litiumioniakku
- Virtapistokkeen tyyppi: Micro USB
- Latausjohdon tyyppi: ladattava
- Akun latausaika: noin 5 tuntia
- Virtalähde: litiumioni 18650 (x 2)

Tilaustiedot

- Tilausmerkintä: RC520C1
- Tilauksoodi: 05071745

Pakkauksen tiedot

- EAN1: 8719018050717
- EAN3: 8719018050724

Pakatus tuotteen tiedot

- Pituus: 28 cm
- Leveys: 15.1 cm
- Korkeus: 5.6 cm
- Määrä pakkauksessa / tilauksen vähimmäismäärä: 1
- Paino akkujen/paristojen kanssa: 1212.5 g
- Koko: vakio
- Johdon pituus: 100 cm

Ulkopakauksen tiedot

- Pituus: 57.5 cm
- Leveys: 18 cm
- Korkeus: 17 cm
- Kokonaispaino/pakkaus: 7.865 g

Kohokohdat

Voimakas työvalo

Philipsin EcoPro50 on täydellinen työvalo suurille alueille, kuten työmaille, tilapäiseksi seinävalaisimeksi tai vaikkapa leikkipihalle. Se tuottaa kirkkaan ja leveän valokeilan ja 1 000 lumenin (10 W) valovirran. Jos tarvitset vähemmän valoa ja haluat säästää akkua, voit käyttää 500 lumenin (5 W) Eco-tilaa.

Iskunkestävä

Philipsin EcoPro50 on tarkoitettu sisä- ja ulkokäyttöön, joten sen kestävyys on varmistettu pudotustesteillä. Työvalo kestää todistetusti vioittumatta pudotuksen 1,5 metristä.

Vedenkestävä

Philipsin EcoPro50 on tarkoitettu sisä- ja ulkokäyttöön, ja se kestää haastaviakin olosuhteita. Työvalo on roiskevesisuojaattu, joten sitä voidaan huoletta käyttää vaikkapa kevyessä sateessa.

Monikäyttöinen kääntyvä kahva

Usein tarvitset korjaus- tai huoltotyössä molempia käsiä. Voit käyttää EcoPro50-työvalon 180 astetta kääntyvää kahvaa kiinnityskoukkuna tai tukea työvalon sitä vasten ja kohdistaa valon juuri oikeaan kohtaan työkohteessasi.

USB-latausportti

Voit käyttää Philipsin EcoPro50-työvaloa myös muiden laitteiden (kuten matkapuhelimen) virtalähteenä. Lataaminen käynnistyy heti, kun liität ladattavan laitteen työvalon takapaneelissa olevaan USB-porttiin.

Magneettikiinnike lisävarusteena

Philipsin EcoPro50-työvalon mukana toimitetaan magneettikiinnike, jolla työvalo voidaan kiinnittää helposti metallipinnalle. Tämä helpottaa työvalon käyttämistä vaikkapa autoa korjattaessa tai työkonetta huollettaessa.

Käyttöaika jopa 6 tuntia

Akkua täyteen ladattuna Philipsin EcoPro50-työvalo tuottaa kirkasta valkoista valoa (1 000 lumenia / 10 W) jopa 3 tunnin ajan. Jos haluat säästää akkua, siirry Eco-tilaan (500 lumenia / 5 W), joka pidentää käyttöaikaa jopa 6 tuntiin.

Akun merkkivalo

Philipsin EcoPro50-työvalon takaosassa oleva akun merkkivalo ilmaisee, kuinka pitkään voit vielä käyttää valoa akkua lataamatta.

