



Philips Xenon Vision
Ксеноновая лампа для
фар головного
освещения

Тип лампы: D2R

85 В, 35 Вт

Количество ламп: 1 шт.



85126VIC1

Безопасность и уверенность на дороге

Идеально подходит для замены

Благодаря новой технологии лампа Philips Xenon Vision подходит для замены одной перегоревшей лампы и сочетается по цвету с лампой, установленной в другой фаре. Это идеальный и экономичный вариант для замены!

Информация о замене ксеноновой лампы

- Лампа Xenon Vision соответствует по цвету незамененной ксеноновой лампе
- Последовательная замена

Надежная долговечная автомобильная лампа Xenon высокого качества

- Компания Philips — разработчик технологии Xenon HID
- Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к УФ-излучению
- Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла
- Автомобильные лампы Philips отличаются высокой влагостойкостью

Производитель оригинальных комплектующих

- Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей
- Мы соблюдаем высокие стандарты качества, установленные нормами ECE
- Удостоенный наград производитель автомобильных ламп

PHILIPS

Ксеноновая лампа для фар головного освещения
Тип лампы: D2R 85 В, 35 Вт, Количество ламп: 1 шт.

85126VIC1

Особенности

Выбор автопроизводителей



Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

Соответствие нормам ECE

Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для рынка оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.

Отмеченные наградами автомобильные лампы



Наши лампы часто получают награды от экспертов в автомобильной отрасли.

Экономичный выбор

Благодаря специальной технологии вы можете выполнить последовательную замену ламп в фарах на лампы Xenon Vision, подбирая подходящую цветовую температуру. Это самый экономичный выбор для замены!

Оригинальная технология Xenon



Лампы Xenon HID (High Intensity Discharge — разряд высокой интенсивности) производят в два раза больше света, обеспечивая лучшую видимость на дороге в любых условиях. В ходе исследований было выявлено, что интенсивный белый свет ламп Xenon HID, схожий с дневным светом, помогает водителям сохранять концентрацию внимания и быстрее реагировать на препятствия и дорожные знаки, чем при использовании традиционных ламп.

Замена одной лампы

Благодаря новой технологии лампа Philips Xenon Vision подходит для замены одной

перегоревшей лампы и сочетается по цвету с лампой, установленной в другой фаре. Xenon Vision — это идеальное решение для замены использованной лампы.

Устойчивость к УФ-излучению



Специальное разработанное Philips покрытие предохраняет фары от вредного ультрафиолетового излучения, что делает кварцевое стекло Philips идеальным вариантом для всех условий вождения и гарантирует его долговечность.

Высококачественное кварцевое стекло



Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла способны выдержать резкие колебания температуры. Лампы выдерживают высокое внутреннее давление, поэтому такое кварцевое стекло обеспечивает более мощный свет.

Характеристики

Особенности изделия

- Ожидаемые преимущества: Больше света
- Характеристики изделия: Идеально подходит для замены

Описание продукта

- Применение: Дальний свет, Ближний свет
- Цоколь: P32d-3
- Обозначение: D2R Vision
- Соответствие нормам ECE: ДА
- Линейка продукции: Xenon Vision
- Технология: Ксенон
- Тип: D2R

Срок службы

- Срок службы: До 2500 ч

Световые характеристики

- Люмен: 2900 ±300 лм
- Цветовая температура: До 4300 К

Электрические характеристики

- мощность в ваттах: 35 Вт
- напряжение: 85 В

Информация для заказа

- Регистрация заказа: 85126VIC1
- Код для заказа: 36479833

Информация об упаковке

- Тип упаковки: С1
- EAN1: 8727900364798
- EAN3: 8727900364804

Информация об упакованном продукте

- Ширина: 5,4 см
- Высота: 9,3 см
- Вес нетто одного изделия: 18,09 г
- Вес брутто одного изделия: 45 г
- Длина: 5,4 см
- Количество упаковок: 1
- MOQ (для профессионалов): 2

Информация об упаковке

- Вес брутто одного изделия: 0,09 кг
- Длина: 11,1 см
- Ширина: 9,6 см
- Высота: 5,7 см
- Вес брутто одного изделия: 0.094 кг



Дата выпуска 2024-10-03

Версия: 12.12.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления
Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com