



Philips Professional
PJH20

Corrispondenza luce diurna

2300 lm Boost/1200 lm Eco
Ricaricabile con cavo lungo
Alta resistenza IK09/IP67



LPL39X1

Perfetta corrispondenza dei colori. Ideale per i professionisti.

Proiettore LED ricaricabile per verniciatura professionale

La lampada da lavoro LED Philips MatchLine PJH20 è perfetta per un rapido controllo dei colori e per verniciature più impegnative. Due modalità di illuminazione ti consentiranno di ottenere una finitura di qualità. E in più, puoi passare facilmente dall'alimentazione a batteria a quella via cavo.

Pratica luce brillante di elevata qualità

- Apertura del fascio luminoso di 90° per illuminare l'intera area di lavoro
- Alto indice di resa cromatica di 92 che permette di rilevare i colori al meglio
- Controllo della corrispondenza dei colori come con la luce diurna
- Il filtro satinato riduce il riflesso, per un minore affaticamento oculare
- Modalità luminosa doppia (2300/1200 lumen) per vari utilizzi

Estremamente resistente e versatile

- Con un montaggio semplice su cavalletto per ottenere la migliore luce
- Utilizzo flessibile della luce con cavo di 5 metri
- Lampada solida, resistente all'acqua, ai colpi e alla polvere - IK09 e IP67

Doppia batteria e cavo di alimentazione

- Passa facilmente dall'alimentazione ricaricabile a quella via cavo

PHILIPS

Controllo dei colori come con la luce diurna

Grazie all'innovativa tecnologia a LED SMD Luxeon di Lumileds, Philips MatchLine PJH20 offre una potente luce bianca, con alto indice di resa cromatica e temperatura di colore di 6000 K. Ciò significa che con MatchLine PJH20 potrai lavorare su vernici, lucidi, zone di preparazione o di pulizia come se ti trovassi all'aperto durante una giornata soleggiata. Inoltre, la lampadina non è solo progettata per garantire una visione più nitida, ma la luce bianca naturale risulta più delicata agli occhi, riducendone l'affaticamento durante il lavoro.

Alto indice di resa cromatica

Più elevato è l'indice di resa cromatica (CRI), più facile sarà identificare il colore giusto. Le lampadine con CRI basso fanno apparire alcuni colori come non naturali. Le sorgenti luminose con CRI di 90 o superiore rappresentano la scelta migliore per le attività che richiedono una corrispondenza più precisa del colore. Con 48 Luxeon LED Lumileds, Philips MatchLine PJH20 offre una luce con CRI di 92. Con una potente sorgente luminosa come questa, potrai scoprire i colori nelle loro vere tonalità, individuando quello che ti serve senza dover ricorrere a uno spettrometro. Lascia le corrispondenze di colore sballiate alla concorrenza.

Modalità luminosa doppia versatile

Con Philips MatchLine PJH20, puoi regolare l'emissione luminosa in base alle tue esigenze. La modalità Boost più potente offre 2300 lumen ed è perfetta per illuminare una zona più vasta, per individuare i colori reali o per controllare i dettagli più piccoli della verniciatura. Per esigenze di illuminazione quotidiane, e per una batteria più duratura, la modalità normale ti offre 1200 lumen.

Ampio raggio luminoso di 90°

L'apertura del fascio luminoso di 90° illumina i componenti del veicolo con una luce uniforme. Potrai vedere i dettagli più piccoli per individuare eventuali imperfezioni pur lavorando sempre su un'area vasta.

Il filtro satinato protegge gli occhi

Quando devi osservare direttamente una superficie riflettente esposta a una luce forte per un intervallo prolungato, gli occhi potrebbero stancarsi e irritarsi facilmente. Philips MatchLine PJH20 è dotata di un filtro satinato che protegge gli occhi riducendo i riflessi. Così, potrai lavorare più comodamente e più a lungo.

Doppia batteria e cavo di alimentazione

Desideri la massima libertà di movimento all'interno della tua officina? Nessun problema, scollega il cavo di PJH20 e passa alla modalità di alimentazione a batteria. Avrai a disposizione una luce potente per cinque ore grazie alla batteria al litio. Se hai bisogno di luce per un intervallo più lungo o per un lavoro più complesso, collega nuovamente la lampada e utilizza Philips PJH20 come proiettore via cavo.

Luce resistente, creata per durare

Conforme allo standard internazionale IK09, il rivestimento di MatchLine PJH20 è robusto e progettato per resistere agli ambienti di lavoro più difficili. Anche al lavoratore più attento può capitare di far cadere uno dei suoi strumenti: con un rivestimento resistente all'acqua (standard IP67), a prodotti chimici e solventi, potrai fare affidamento su MatchLine PJH20, realizzata per durare a lungo.

Facile da montare su un cavalletto

MatchLine PJH20 è dotata di un comodo montaggio su cavalletto, così da poter posizionare il proiettore con facilità per ottenere la direzione migliore della luce. Posiziona la luce nel punto che ritieni ideale per l'intervento di cui devi occuparti e torna a lavoro.

Con cavo di 5 metri

Lavorare con i cavi corti può essere molto faticoso, specialmente quando si tratta di lavori di verniciatura che richiedono un utilizzo flessibile degli strumenti. MatchLine PJH20 è dotata di un cavo di cinque metri spesso e robusto che ti consente di collegare e utilizzare il proiettore in qualsiasi punto della tua officina.

Specifiche

Descrizione del prodotto

- Fascia: nd
- Gancio: No
- Protezione dagli impatti (IK): IK09
- Magnete: No
- Materiali e rifinitura: alluminio e PC
- Numero di LED: 48
- Temperatura di funzionamento: Lampadina da -20° a 60° °C
- Luce orientabile
- Gamma: Professionali
- Resistente a: solventi da officina, Agenti chimici
- Tecnologia: LED

Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 90° gradi
- Angolo di proiezione (puntatore): N/A gradi
- Emissione luminosa: 2300 lm
- Emissione luminosa (mod. Eco): 1200 lm
- Durata LED: Fino a 50.000 ore

Caratteristiche elettriche

- Potenza effettiva (W): 20 W
- Voltaggio: 8,4 V
- Alimentazione: Batteria ricaricabile
- Tempo di ricarica della batteria: 3,5 ore
- Tipo di batteria: Litio
- Capacità delle batterie: 7800 mAh
- Tipo di spina: DC
- Tempo di funzionamento della batteria: 2h/4h

Informazioni per effettuare un ordine

- Codice: LPL39X1
- Codice per l'ordine: 39609631

Dati confezione

- EAN3: 8727900396102

Informazioni prodotto confezionato

- Lunghezza: 20.3 cm
- Larghezza: 20.2 cm
- Altezza: 5.8 cm
- Quantità confezione/Ordine minimo: 6
- Lunghezza cavo: 5 m
- Peso con cavo: 1900 g
- Peso senza cavo: 1350 g

Informazioni sull'imballaggio esterno

- Lunghezza: 37.0 cm
- Larghezza: 26.0 cm
- Altezza: 9.5 cm
- Peso lordo per pezzo: 1800 g



Data di rilascio
2024-03-27

Versione: 11.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com