



Philips EcoPro
EcoPro61 Slim

Plegable y multiángulo de 270
grados

3 modos de iluminación: 500, 250,
50 lm

Foco de 140 lm

Batería de larga duración de hasta
20 h

Luz de calidad para el trabajo

Diseño ultracompacto para iluminar espacios estrechos

La luz Philips EcoPro61 Slim versátil, ultracompacto y recargable, es ideal para iluminar espacios estrechos con su módulo de iluminación giratorio de 270 grados. Su batería de larga duración de hasta 20 horas te permite trabajar todo el día sin interrupciones.



RC620X1

Diseño ultracompacto para iluminar espacios estrechos

- Diseño giratorio de 270 grados ultracompacto para iluminar espacios estrechos

Foco de 140 lm

- Puntero de 140 lm para inspección puntual

3 modos de iluminación para diferentes usos

- Tres niveles de emisión de luz para la flexibilidad que necesitas

Funcionamiento manos libres

- gancho de 360 grados e imán potente

Batería de larga duración de hasta 20 horas

- Batería de larga duración de hasta 20 horas

PHILIPS

EcoPro61 Slim

Plegable y multiángulo de 270 grados 3 modos de iluminación: 500, 250, 50 lm, Foco de 140 lm, Batería de larga duración de hasta 20 h

Especificaciones

Especificaciones de marketing

- Ventajas esperadas: Ve mejor, Trabaja mejor
- Características destacadas del producto: Lámpara de trabajo LED compacta multiángulo

Descripción del producto

- Opciones con manos libres: Gancho
- Gancho: Gancho plegable de acero inoxidable
- Índice de protección a los golpes (IK): IK07
- Índice de protección frente a intrusiones (IP): IP20
- Tipo de lámpara: Recargable
- Imán: Imán potente
- Materiales y acabado: PC + TPE
- Número de LED: COB+1 LED (linterna)
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C
- Luz con puntero
- Gama: EcoPro
- Resistente a: grasa, aceite, disolventes de talleres
- Tecnología: Lámpara LED
- Detector de fugas UV: No

Características de la luz

- Temperatura del color: Color frío
- Emisión de luz (puntero): 140 lúmenes
- Intensidad de la luz (potente): 792 lux a 0,5 m
- Intensidad de la luz (ecológico): 396 lux/80 lux a 0,5 m
- Vida útil de los LED: >10 000 horas
- Ángulo de apertura: 90°
- Emisión de luz (eco): 250/50 lúmenes
- Ángulo de apertura (puntero): 30
- Intensidad de la luz (puntero): 450 lux a 0,5 m
- Emisión de luz (máxima potencia): 500 lúmenes

Características eléctricas

- Voltaje: 3,7 V

- Capacidad de la batería: 2500 mAh
- Autonomía de la batería (modo intenso): Hasta 2,2 horas
- Autonomía de la batería (modo eco): 20 h a 50 lm, 5 h a 250 lm
- Tipo de batería: Batería de iones de litio
- Tipo de enchufe: microUSB
- Tipo de cable de carga: Cable micro USB
- Tiempo de carga de la batería: hasta 3,2 horas
- Fuente de alimentación: Batería recargable
- Vataje: Linterna de 5 W + 3 W

Información de pedido

- Entrada de pedido: RC620X1
- Código de pedido: 484031

Datos del embalaje

- EAN1: 8719018004840
- EAN3: 8719018004857

Información del producto embalado

- Longitud: 3.1 cm
- Anchura: 5.1 cm
- Altura: 16.5 cm
- Cantidad por paquete / cantidad mínima de pedido: 1
- Peso con pilas: 230g g
- Tamaño: Compacto
- Longitud del cable: Cable micro USB de 1 m

Información de embalaje exterior

- Longitud: 10.2 cm
- Anchura: 5.3 cm
- Altura: 21.3 cm
- Peso bruto por unidad: 350 g

RC620X1

Destacados

Diseño giratorio ultracompacto

La Philips EcoPro61 se ha diseñado con un módulo de iluminación de 270 grados para que puedas dirigir fácilmente el haz de luz e iluminar espacios extremadamente estrechos. Su diseño ultrafino (cabecial de 1,6 m de ancho) elimina los ángulos muertos en el interior del motor o la maquinaria.

Tres modos de iluminación

Los diferentes trabajos exigen diferentes cantidades de luz. Gracias a sus tres modos de potencia, la Philips EcoPro61 Slim te permite ajustar la luz a tus necesidades. El modo de máxima potencia te proporciona una potente emisión de luz de 500 lúmenes, lo que te ayuda a detectar incluso los detalles más pequeños. Si la luz ambiental cambia o si simplemente deseas ahorrar batería, cambia al modo ecológico de 50 a 250 lúmenes y utiliza la lámpara durante un máximo de 20 horas. Además, la temperatura de 6500 Kelvin de la EcoPro61 Slim es suave para los ojos y evita la fatiga.

Foco de 140 lm

La Philips EcoPro61 Slim te ofrece un foco combinado con una lámpara que proporciona 140 lúmenes. Podrás ver los pequeños detalles incluso en las esquinas oscuras. El foco se puede utilizar en ambas posiciones: con la lámpara plegada y con el módulo de iluminación abierto.

Batería de larga duración

Una vez cargada por completo, la Philips EcoPro61 Slim proporciona 2,5 horas de luz brillante continua desde su haz principal de 500 lúmenes. El modo Eco de 50 lúmenes dura hasta 20 horas. Por lo tanto, con un uso ocasional, la lámpara puede funcionar durante días hasta necesitar una recarga.

Funcionamiento manos libres

Gracias al gancho retráctil de acero inoxidable de 360 grados, podrás colgar esta lámpara donde quieras. También se acopla fácilmente a cualquier superficie metálica, lo que te permitirá tener ambas manos libres para trabajar.



Fecha de emisión
2024-06-03

Versión: 8.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com