

PHILIPS

RCH10S

Professional

200 lm, Boost/100 lm, Eco

Alsiddig håndfri brug

Meget holdbart batteri op til 6 timer

LED-arbejdslampe



LPL66X1



Se bedre, arbejd bedre

Ledningsfri, slank, professionel lampe

Den kompakte, genopladelige Philips RCH10S er velegnet til hurtig inspektion og længerevarende reparationsopgaver. Den fjerner alle skygger med sin 120° lysstråle, mens dens 360° drejekrog og en kraftig magnet giver et håndfrit arbejdsmiljø.

LED med dobbeltfunktion og naturligt hvidt lys

- Arbejd behageligt uden at blive træt
- Vælg 100lm i "ECO"-tilstand eller en intens 200 lm i "Boost"-tilstand
- Lys hele dit arbejdsområde op

LED-arbejdslampe

- Robust lys designet til at kunne modstå vanskelige arbejdsbetingelser på et værksted

Genopladeligt batteri med lang levetid

- Du kan arbejde uden afbrydelser i op til 6 timer

Praktisk, håndfri, drejelig arbejdslampe

- Du kan arbejde mere effektiv med håndfri belysning

Specifikationer

Oplysninger om bestilling

Ordreindtastning: LPL66X1

Ordrekode: 05205631

Elektriske karakteristika

Batterikapacitet: 1500 mAh

Strømkilde: Genopladeligt batteri

Effekt: 3 W

Spænding: 3,2 V

Batteridriftstid (Eco): op til 6 timer

Batteritype: LFP-batteri

Opladningskabeltype: Genopladelig

Stiktype: Stik+mikro-USB

Batteriopladningstid: Mindre end 3 timer

Batteridriftstid (Boost): op til 3 timer

Lyskarakteristika

Farvetemperatur: 6.000 K

Lysintensitet (pointer): I/T

Lyseffekt: 150-300 lumen, 200 lumen

Lyseffekt (fokuslys): I/T

LED-levetid: 10.000 timer

Strålevinkel: 120°

Lyseffekt (Eco): 100 lm

Strålingsvinkel (pointer): I/T

Emballageoplysninger

Bruttovægt pr.del: 2752 g

Højde: 26,2 cm

Længde: 35 cm

Bredde: 10,5 cm

Emballagedata

EAN1: 8719018052056

EAN3: 8719018052063

Medfølgende produktoplysninger

Højde: 32 cm

Længde: 6,5 cm

Pakkeantal / mindste ordremængde: 6

Vægt med batterier: 235 g

Vægt med kabel: 247 g

Bredde: 4,5 cm

Størrelse: Kompakt, Standard

Kabellængde: 50 cm mikro-USB

Diameter: I/T

Vægt uden batterier: I/T

Vægt uden kabel: 235 g

Produktbeskrivelse

Krog: 360 grader indtrækkelig krog

Stødbeskyttelsesklasse (IK): IK07

Kapslingsklassificering (IP): IP54

Magnet

Materialer og finish: ABS plus

gummibelægning

Retningsbestemt lys: Soklen kan dreje 360°

Modstandsdygtig over for: fedt, olie,

opløsningsmidler i værkstedet

Teknologi: LED

Sortiment: Professional

Håndfrie funktioner: Krog, magneter

Antal LED'er: 20 (COB)

Driftstemperatur: 0-40°C

Lyspen: I/T

Hovedtelefoner med krog: NO

UV-lækkagedetektor: NO

Markedsføringspecifikationer

Produktoplysning: Genopladelig arbejdslampe

Forventede fordele: Se bedre, Arbejd bedre

Vigtigste nyheder

6000K naturligt hvidt LED-lys

Philips RCH10S afgiver et 6000K naturligt hvidt lys, der forbedrer visuel komfort og reducerer træthed i øjnene, så du kan arbejde uden at blive træt.

Klart lys med dobbelttilstand

Den primære lysstråle på Philips RCH10S har to udgangsniveauer. Til hverdagsbrug og for længere batterilevetid giver ECO-tilstand en lysafgivelse på 100 lumen. I Boost-tilstand får du en intens lysafgivelse på 200 lumen men kortere batterilevetid. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at vælge det helt rigtige lys til det arbejde, du skal udføre.

Bred strålevinkel: Op til 120°

Philips RCH10S giver en alsidig, bred 120° strålevinkel, hvilket er perfekt til at lyse hele området foran dig op.

Bygget til at holde

Når du har travlt, kan du risikere at tabe og beskadige dit værktøj. Det er derfor vigtigt, at dit værktøj er af robust kvalitet. Philips RCH10S er vand- og støvafvisende (IP54). Det er også IK07-klassificeret, så det kan modstå stød og fald fra en højde på op til 1,5 meter.

Op til 6 timers batterilevetid

Den ledningsfri Philips RCH10S-LED-lampe er designet, så den altid er klar til brug. Philips RCH10S får strøm fra et effektivt Li-ion-batteri og kan oplades helt på 3 timer, hvilket sikrer optimal udnyttelse af LED-lampen. Kan lyse i op til 6 timer i ECO-tilstand eller 3 timer i Boost-tilstand. Dækslet, som kun skal drejes en enkelt omgang for at åbnes, gør det endnu nemmere at oplade din Philips RCH10S.

Brugervenlig inspektionslampe

Håndfri belysning hjælper dig med at arbejde mere effektivt. Vores Philips RCH10S leveres med en kraftig magnet i bunden samt en krog, som kan drejes 360°, så du har begge hænder fri til at få arbejdet udført.

