

PHILIPS

Fari per moto

Vision Moto

Tipo di lampadina: S3

Confezione da: 1

12 V, 15 W

12008C1



Sentirsi sicuri, guidare sicuri

Fino al 30% in più di visibil.

Con una visibilità fino al 30% in più rispetto a lampadine tradizionali, i fari Vision Moto consentono di vedere più lontano con un fascio di luce ottimizzato a un prezzo competitivo. Per una maggiore sicurezza, scegli le lampadine Vision Moto!

La scelta più conveniente

- La scelta più conveniente
- Fino al 30% in più di visibil.

Tecnologia all'avanguardia

- Philips è la scelta dei principali costruttori di moto.
- Rispettano gli standard di alta qualità dell'omologazione ECE

Visibilità fino al 30% in più di lampadine tradiz.

- Le lampadine per moto Philips sono realizzate in vetro al quarzo di alta qualità

In evidenza

Massima convenienza



Le lampadine Philips Vision Moto sono una scelta ottimale per i motociclisti che cercano lampadine economiche senza compromessi sulla sicurezza. Le lampadine per moto offrono il 30% di visibilità in più su strada rispetto ad una lampadina normale.

Omologazione ECE

Philips Automotive si dedica alla produzione dei prodotti e dei servizi migliori del settore come Produttore di equipaggiamento di primo impianto e nel mercato dei ricambi. I nostri prodotti vengono realizzati con materiali di alta qualità e testati in tutte le caratteristiche per aumentare la sicurezza e il comfort alla guida dei nostri clienti. Tutta la nostra produzione viene meticolosamente testata, controllata e certificata (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) con i requisiti ECE più alti.

Maggiore visibilità

Offrendo fino al 30% di visibilità in più su strada, le lampadine per fari anteriori Philips VisionMoto sono la scelta perfetta per i motociclisti che cercano prestazioni in termini di luminosità e sicurezza. Grazie a una

maggiore emissione luminosa, i motociclisti possono reagire tempestivamente agli ostacoli ed evitare gli incidenti.

La scelta dei produttori

Per 100 anni, Philips ha detenuto il primato nell'industria dell'illuminazione automobilistica, introducendo innovazioni tecnologiche diventate poi standard nelle autovetture moderne. Oggi, un'auto su due in Europa e una su tre su scala mondiale è dotata delle soluzioni per illuminazione Philips.

Vetro al quarzo di alta qualità



Il vetro al quarzo con protezione dai raggi UV è più resistente rispetto al vetro duro ed è saldamente resistente alle temperature e alle vibrazioni forti. Questa caratteristica elimina il rischio di esplosione. Le lampadine Philips con vetro al quarzo (filamento 2650 °C e vetro 800 °C) sono in grado di sopportare sbalzi termici improvvisi. Grazie alla capacità di aumento della pressione all'interno della lampadina, il vetro al quarzo con protezione dai raggi UV è in grado di emettere una luce più potente.

Specifiche

Dati confezione

Tipo di confezione: C1
EAN1: 8711500773944
EAN3: 8711500779335

Caratteristiche luce

Lumen: 240

Specifiche di marketing

Benefici attesi: Più luce
Panoramica del prodotto: Fino al 30% in più di visibil.

Descrizione del prodotto

Nome: S3 Vision Moto
Gamma: Vision Moto
Tecnologia: Alogena
Base: P26s
Applicazione: Abbagliante, Anabbagliante
Tipo: S3

Durata

Durata: Fino a 110 h

Caratteristiche elettriche

Voltaggio: 12 V
Potenza effettiva (W): 15 W

Informazioni per effettuare un ordine

Codice per l'ordine: 77394430
Codice: 12008C1

Informazioni prodotto confezionato

Peso lordo per pezzo: 211,67 g
Altezza: 7,6 cm
Lunghezza: 4,55 cm
Larghezza: 4,55 cm

Informazioni sull'imballaggio esterno

Altezza: 7,8 cm
Lunghezza: 23,8 cm
Larghezza: 9,3 cm

