

PHILIPS

UV Pillar

Xperion 6000

500 лм (Boost) / 250 лм (Eco)

Направленный луч 180 лм и УФ-свет

Время работы: 4,5 ч (в экорезиме:
10 ч)

Высокий CRI и УФ-детектор утечки



X60UVPIX1



Созданы с учетом ваших потребностей Долговечное современное освещение

Наш премиальный фонарь Philips Xperion 6000 UV Pillar универсален и предлагает несколько мощных источников света, УФ-свет, высокий CRI и долговечный аккумулятор. Легко находите свой фонарь с помощью функции Find My Device.

Детали, которые не увидят другие

- Премиальный светодиодный фонарь с настройкой мощности
- Обнаружение утечек с помощью УФ-света
- Отсутствие искажения цвета объектов (CRI95)
- Длительное время работы в разных режимах освещения

Удобная и эргономичная конструкция

- Продуманный поворотный крючок с эргономичным корпусом и магнитом
- С легкостью находите ваше устройство

Легко справится в трудных условиях

- Ударопрочность, защита от попадания влаги и растворителей (IP65/IK07)

Расширенная гарантия

- Продлите гарантию до 3 лет при регистрации

Аксессуары для инспекционного фонаря

- Интеллектуальные решения для зарядки вашего устройства

Основные особенности

Несколько режимов освещения



Светодиодный фонарь премиум-класса с однородным светом обладает 100-процентной надежностью и идеально подходит для различных задач. Он облегчает осмотр при недостатке освещения, позволяя легко выявлять изменения цвета и поврежденные компоненты. Philips Xperion 6000 UV Pillar — это высококачественный и надежный фонарь для всех видов диагностических и ремонтных работ.

Уникальный УФ-детектор утечки



Рабочий фонарь премиум-класса оснащен дополнительной ультрафиолетовой лампой, которая поможет вам легко обнаружить утечки. Направьте ультрафиолетовый свет на любую область, чтобы определить наличие утечки. Philips Xperion 6000 UV Pillar — это полнофункциональное решение для освещения.

Точная передача цвета



Чем выше индекс цветопередачи (CRI), тем проще будет выполнить быстрый и точный осмотр кузова автомобиля. Вы сможете оценить качество покраски, полировки, очистки или подготовки, как будто автомобиль стоит на улице в яркий солнечный день. Лампы с низким показателем CRI искажают

некоторые цвета, в то время как источники света с CRI > 90 позволяют легко замечать несоответствие оттенков, например царапины на краске.

Режимы освещения для различных задач



Фонари Philips Xperion 6000 UV Pillar всегда готовы к работе. Одной зарядки аккумулятора хватает на весь рабочий день: до 10 ч в экорезиме, до 4,5 ч в форсированном режиме и до 12 ч в режиме точного луча. Philips Xperion 6000 UV Pillar оснащен мощным литий-ионным аккумулятором, который обеспечивает яркое освещение в течение длительного времени. Зарядка аккумулятора выполняется через разъем USB-C всего за 4,5 ч.

Свободные руки для удобной работы



Созданная с учетом потребностей пользователя эргономичная ручка с нескользящим покрытием обеспечивает надежный хват устройства. Если для работы вам нужны свободные руки, можно надежно закрепить фонарь с помощью вращающегося на 360° выдвижного крючка и мощного магнита. Кнопка включения расположена на задней стороне, чтобы при включении свет не был направлен прямо в глаза.

Функция Find My Device



Больше не беспокойтесь о потере вашего устройства. Вы сможете легко найти его с помощью функции Find My Device. Используйте пульт ДУ для активации

звукового сигнала и мигающего света, чтобы определить местоположение вашего устройства. Ярко-зеленый корпус облегчает поиск устройства даже в темном помещении.

Гарантия прочности



Мы знаем, что дополнительная защита требуется даже при самом бережном обращении, поэтому Philips Xperion 6000 UV Pillar специально разработан для работы в сложных условиях, имеет класс защиты от ударов IK07 и степень защиты от воды IP65, и изготовлен из материалов, устойчивых к воздействию химикатов и растворителей, применяемых в мастерских.

Гарантия — до 3 лет



Получите стандартную 2-летнюю гарантию Philips и 1 дополнительный год¹

Модернизируйте ваш рабочий фонарь



Чтобы фонарь всегда был под рукой и готов к работе, воспользуйтесь станцией Philips Dock Station. Установите ее на стол, чтобы обеспечить беспроводную зарядку фонаря². Чтобы узнать больше, см. [Philips.com/Xperion-6000](https://www.philips.com/Xperion-6000)

Характеристики

Электрические характеристики

Емкость аккумулятора: 4400 мА·ч

Время зарядки батареи: До 4,5 часов

Время работы аккумулятора (форсированный режим): До 4,5 часов

Время работы аккумулятора (Еco): до 10 часов

Время работы от аккумулятора (точечный луч): До 12 часов

Тип элемента питания: Литиевый аккумулятор

Тип кабеля для зарядки: USB-C

Тип вики питания: Штекер ЕС (не входит в комплект для Великобритании)

напряжение: 3,7 В

мощность в ваттах:

5 Вт

Источник питания: Аккумулятор

Световые характеристики

Угол освещения: 100 градусов

Угол луча (точечный луч): 15 °

Цветовая температура: 6000 К

Световой поток (форсированный режим):

500 люмен

Световой поток (эко-режим):

250 люмен

Световой поток (точечный луч): 180 люмен

Особенности изделия

Ожидаемые преимущества: Созданы с учетом ваших потребностей

Характеристики изделия: Высокий CRI и УФ-детектор утечки

Информация для заказа

Регистрация заказа: X60UVPIX1

Код для заказа: 01471931

Информация об упаковке

Высота: 18 см

Длина: 25 см

Ширина: 17 см

Информация об упаковке

EAN1: 8719018014719

EAN3: 8719018014726

Информация об упакованном продукте

Длина кабеля: Кабель USB 100 см, адаптер 5 В/1 А

Высота: 23 см

Длина: 5,2 см

Количество ламп в упаковке/минимальный заказ: 6

Вес (с элементами питания): 432 г

Описание продукта

Свободные руки: Поворотный крючок, мощный магнит

Крючок: Поворот на 360°

Класс ударопрочности (IK): IK07

Магнит: 2 магнита

Материалы и отделка: Надежная ручка из прочного ABS-пластика и резины

Использовать при температуре: От -10 °C до 40 °C

Устойчивость к воздействию: Смазка, масло, растворители

Технология: Светодиод COB

УФ-детектор утечки

Степень защиты корпуса (IP):

IP65

Линейка продукции: Xperion 6000

