

PHILIPS

Pocket

Xperion 6000

300 lm boost /150 lm eco

100 lm spotlight

Batteritid: 3,5 timer (Eco:
7 timer)

Kompakt og fleksibel



X60POCKX1



Utformet med deg i sentrum

Avansert lysytelse som varer

Den kompakte og kraftige Philips Xperion 6000 Pocket er perfekt på trange steder. Med sin ultrafleksible slange med spotlys på 25 cm og 100 lm. Den har også et vidvinkellys med 150 lm i Økomodus og 300 lm i Boost-modus.

Se der andre ikke kan

- Førsteklasses LED-lys med flere utganger
- Lang driftstid i forskjellige lysmoduser

Smart, ergonomisk utforming

- Presisjonslys med fleksibel slange
- Smart, roterbar krok med magnet og ergonomisk kropp

Håndterer lett vanskelige omgivelser

- Motstandsdyktig mot støt, vann og løsemidler (IP65/IK07)

Utvidet garanti

- Utvid garantien til 3 år på Internett

Tilbehør er tilgjengelig for å oppgradere arbeidslampen din

- Smarte løsninger for lading av enheten din

Høydepunkter

Flere lysmoduser



Den kraftige Xperion 6000 Pocket har klare og homogene LED-lamper. Hovedstrålen har en dobbel lysmodus på 150 lm i Eco og 300 lm i Boost. Denne praktiske lommelykten er også utstyrt med en superfleksibel slangelyskaster på 100 lm, som er perfekt for å komme seg forbi hindringer.

Lysmoduser for flere behov



Philips Xperion 6000 Pocket er utformet for å være klar til bruk. En lading gir nok energi til en full dags arbeid: opptil 7 timer i Eco-modus, 3,5 timer i Boost-modus og 10 timer med lysstrålen fra slangen. Xperion 6000 Pocket drives av et kraftig Li-ion-batteri og kan fullades i løpet av 3,5 timer via USB-C, noe som gir maksimal utnyttelse av det klare LED-lyset.

Lys opp arbeidet ditt



Philips Xperion 6000 Pocket er utstyrt med en kraftig 25 cm slangelyskaster som lyser opp alle vinkler. Den smale og kompakte utformingen er svært praktisk når du skal jobbe på trange steder. Legg Philips Xperion 6000 Pocket i lommen, og bruk den til en rekke behov.

Gjør det mulig å jobbe med hendene fri



Det ergonomisk utformede håndtaket med antisklibelegg er utformet med deg i sentrum, og gjør det trygt å holde denne lykten. Hvis du trenger å jobbe med begge hender, kan du posisjonere lyset trygt takket være den 360° roterbare, uttrekkbare kroken og en sterk magnet. Av-/på-knappen er plassert på baksiden for at du ikke skal bli blendet når du slår det på.

Robust utformet



Philips Xperion 6000 Pocket er utformet for å håndtere krevende arbeidsmiljøer med IK07-støtmotstand, er vannbestandig i henhold til IP65-standarder og har en overflate som tåler kjemikalier og løsemidler i verkstedet. Den er laget for å vare, fordi vi vet at selv de stødigste hender kan trenge ekstra støtte.

Opptil 3 års garanti



Dra nytte av Philips standard 2-års garanti pluss 1 ekstra år!

Oppgrader arbeidslyset ditt



Prøv Philips Dock Station for å ha arbeidslyset lett tilgjengelig og klart til bruk. Når du plasserer den på et bord, gir den trådløs lading for lampen.² Finn ut mer: [Philips.com/Xperion-6000](https://philips.com/Xperion-6000)

Spesifikasjoner

Elektriske egenskaper

Batterikapasitet: 2000 mAh

Batteriladetid: Opptil 3,5 timer

Batteriets driftstid (Boost-modus): Opptil 3,5 timer

Batteriets driftstid (eco): Opptil 7 timer

Batteriets driftstid (peker): Opptil 10 timer

Batteritype: Litiumbatteri

Ladekabeltype: Type C USB

Støpseltype: EU-kontakt

Spenning: 3,7 V

Wattstyrke: 3 W

Strømkilde: Oppladbart batteri

Lysegenskaper

Lysvinkel: 110 grader

Lysvinkel (peker): 60 grader

Fargetemperatur: 6000 K

Lyseffekt (boost): 300 lumen

Lysmengde (Eco-modus): 150 lumen

Lysmengde (peker): 100 lumen

Markedsføringsspesifikasjoner

Forventede fordeler: Utformet med deg i sentrum

Produkt høydepunkt: Kompakt og fleksibel

Bestillingsinformasjon

Bestillingsoppføring: X60POCKX1

Bestillingskode: 01465831

Emballasjeinformasjon

Høyde: 17 cm

Lengde: 21,5 cm

Bredde: 17 cm

Emballasjeopplysninger

EAN1: 8719018014658

EAN3: 8719018014665

Pakket produktinformasjon

Kabellengde: 100 cm USB-kabel, 5 V, 1 A-adapter

Høyde: 15 cm

Lengde: 6,5 cm

Antall i pakken / MOQ: 6

Vekt med batterier: 324 g

Produktbeskrivelse

Alternativer for håndfri bruk: Roterbar krok, sterk magnet

Krok: 360° roterbar

Støtsikkerhetsgrad (IK): IK07

Kapslingsgrad (IP): IP65

Magnet: 1 magnet

Materialer og utførelse: Robust ABS + myk gummi

Driftstemperatur: -10–40 °C

Tåler: Fett, olje, verkstedsløsemidler

Teknologi: COB LED

UV-lekkasjedetektor: Nei

Serie: Xperion 6000

