

Philips Ultinon Drive 2000  
Комплект 6-инчово LED  
осветително тяло (x2)  
Одобрено за пътища по ЕСЕ

R149-10

2000 lm, +270 m дължина на  
лъча  
LED функция за габаритни  
светлини  
Всякакъв терен, всякакви  
условия

LUMUD2001LX2



## Повишената видимост води до по-безопасно шофиране

### Допълнителна яркост за ежедневна употреба

Виждайте надалеч и на широко с ясна, бяла светлина, излъчвана на разстояние до 270 метра. LED осветителното тяло Ultinon Drive 2001L е 100% одобрено за пътната мрежа с издръжлива конструкция от една част, в която са интегрирани усъвършенствани технологии за охлаждане. Тя се справя с вода, прах, ръжда и удари.

#### **Допълнителни светлини, одобрени за пътната мрежа**

- Мощни LED осветителни тела, одобрени за пътя

#### **Създадени да издържат на трудни условия на шофиране**

- Надеждна конструкция за тежки условия

#### **Повишената видимост ви предоставя повече безопасност по пътя**

- Допълнителна яркост за превъзходна видимост

#### **Бъдете забележими с допълнителни габаритни светлини**

- Допълнителни габаритни светлини, чрез които да бъдете забелязвани

#### **Здрава конструкция за предизвикателни условия**

- Устойчиви на корозия скоби от неръждаема стомана

# PHILIPS

## Комплект 6-инчово LED осветително тяло (x2)

Одобрено за пътища по ECE R149-10 2000 lm, +270 m дължина на лъча, LED функция за габаритни светлини, Всякакъв терен, всякакви условия

# Спецификации

### Описание на продукта

- Активиране на режима на усилване: Не
- Устойчивост на счупване
- ECE R10
- ECE R149
- Референтен номер на ECE: 10
- Клас на противоударна защита (IK): IK07
- Оценка на защитата от проникване (IP): IP67
- Ъгъл на монтаж: 360°
- Материал: Лят алуминий
- Брой светодиоди: 16x 5 W, 6x 5 W
- Офруд усилване: Не
- Дизайн на корпуса от една част
- Работна температура: От -40°C до 65°C
- Обхват: Ultinon Drive 2000
- Устойчива на надраскване леща
- Технология: LED
- Ширина: 163 мм/6 инч
- Инсталиране на функцията за усилване: Не
- устойчиви на корозия скоби: Странични скоби за монтиране
- ECE R148
- Габаритна светлина за паркиране
- Тип на щепсела: 3-щифтов DT конектор с 0,5 m кабел
- Топлоотвод: Алуминиева отливка с прахово покритие
- Защита от корозия: Да, с алуминиево прахово покритие

### Характеристики на светлината

- Цветна температура: 6000 K K
- Дължина на лъча 3 lux – m: 140
- Дължина на лъча 1 lux – m: 270
- Ефективно светлоотдаване в лумени: 2000 лумена
- Първично светлоотдаване в лумени: 3270 лумена
- Модел на лъча: Комбиниран лъч

### Електрически характеристики

- Напрежение: 9 – 30 волта постоянен ток

### Информация за поръчка

- Въвеждане на поръчка: UD2001LX2
- GOC: 01832894

### Данни за опаковката

- EAN1: 8719018018328
- EAN3: 8719018018335

### Информация за опакован продукт

- MOQ (за професионалисти): 4
- Размери на кутията – Д (мм): 180
- Размери на кутията – Ш (мм): 150
- Размери на кутията – В (мм): 80
- Нетно тегло на продукта – г: 1138±36
- Бруто тегло на кутия – г: 1138±36
- Брой на продуктите в кутията: 2 лампи

LUMUD2001LX2/10

# Акценти

### Ярки LED габаритни светлини

Изпробвайте нашето LED осветително тяло Philips Ultinon Drive 2001L с габаритни светлини и никога няма да останете незабелязани по странични пътища или на места за паркиране.

### Създадени за тежки условия

LED осветителното тяло Philips Ultinon Drive 2001L е създадено, за да издържи на трудни условия през цялото ви пътуване. То е удароустойчиво (клас IK07), за да гарантира безупречна работа на и извън пътя, с поликарбонатна леща с устойчив дизайн. Може да се справи с потапяне във вода (клас IP67), за да осигури надеждно осветление за вашите приключения, където и да ви отведе пътят.

### Устойчиви на корозия скоби

Монтажните скоби за LED осветително тяло Philips Ultinon Drive 2001L са изработени от неръждаема стомана, която е устойчива на корозия. Издържат на сняг, лед и дори сол. Изработени от издръжливи, висококачествени материали, вашите допълнителни LED светлини на Philips ще ви служат надеждно години наред.

### LED светлини, одобрени за пътя

Серията Philips Ultinon Drive 2001L отговаря на стандартите ECE-R149 и е 100% одобрена за движение по пътя за функциите на дългите светлини и габаритите. За допълнителна безопасност LED осветителните тела Philips са тествани в съответствие със спецификацията EMC R10, за да се гарантира, че ще функционират безпроблемно с електрическите системи на вашето превозно средство.

### До 270 метра видимост

LED осветителното тяло Philips Ultinon Drive 2001L ви дава допълнителна яркост на дългите светлини, за да осветява пътя до 270 метра\*. Излъчвайки 2000 лумена (ефективен) светлинен поток, нашето LED осветително тяло е в съответствие с ECE-R149-10 и осигурява добра видимост напред и отстрани на пътя за по-бързи реакции. Неговата студена светлина с цветова температура 6500 K създава по-добър контраст и кара водача да се фокусира.



Дата на издаване  
2024-04-18

Версия: 7.7.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Дължина на лъча, измерена на 1 lux.