

PHILIPS

EcoPro61 Slim

EcoPro

270° multi-angle et pliable

3 modes d'éclairage : 500, 250 et 50 lm

Spot de 140 lm

Batterie longue durée jusqu'à 20 h



RC620X1



Un éclairage de qualité pour bien travailler

Conception ultra-fine pour éclairer les espaces exigus

La lampe polyvalente ultra-fine et rechargeable Philips EcoPro61 Slim est idéale pour éclairer les espaces exigus, grâce à son module d'éclairage rotatif à 270°. Travaillez toute la journée sans interruption grâce à une autonomie longue durée pouvant atteindre 20 heures.

Conception ultra-fine pour éclairer les espaces exigus

- Conception ultra-fine, rotative à 270° pour éclairer les espaces exigus

3 modes d'éclairage selon les usages

- 3 niveaux de flux lumineux pour vous offrir la souplesse dont vous avez besoin

Spot de 140 lm

- Pointeur de 140 lm pour une inspection localisée

Batterie longue durée jusqu'à 20 h

- Batterie longue durée jusqu'à 20 h

Utilisation mains libres

- Crochet à 360° et aimant puissant

Caractéristiques

Informations de commande

Saisie des commandes: RC620X1

Code de commande: 484031

Caractéristiques électriques

Autonomie de la batterie: 2 500 mAh

Tension: 3,7 V

Autonomie de la batterie (Éco): 20 h à 50 lm ;
5 h à 250 lm

Type de batterie: Batterie Li-ion

Type de câble de recharge: Câble micro-USB

Type de fiche électrique: Micro USB

Durée de charge de la batterie: jusqu'à
3,2 heures

Bloc d'alimentation: Batterie rechargeable

Puissance consommée: Torche 5 W + 3 W

Autonomie des piles (Boost): Jusqu'à
2,2 heures

Caractéristiques lumineuses

Flux lumineux (pointeur): 140 lumens

Intensité lumineuse (Boost): 792 lux à 0,5 m

Intensité lumineuse (Éco): 396/80 lux à 0,5 m

Durée de vie des LED: > 10 000 heures

Angle de faisceau: 90°

Flux lumineux (Éco): 250/50 lumens

Température de couleur: Couleur froide

Angle du faisceau (pointeur): 30

Intensité lumineuse (pointeur): 450 lux à
0,5 m

Flux lumineux (Boost): 500 lumens

Informations, emballage externe

Poids brut par pièce: 350 g

Hauteur: 21,3 cm

Longueur: 10,2 cm

Largeur: 5,3 cm

Informations de l'emballage

EAN1: 8719018004840

EAN3: 8719018004857

Informations relatives au produit emballé

Hauteur: 16,5 cm

Longueur: 3,1 cm

Nombre de packs / quantité minimale de
commande: 1

Poids avec piles: 230 g g

Largeur: 5,1 cm

Taille: Slim

Longueur du câble: Câble micro-USB de 1 m

Description du produit

Crochet: Crochet pliable en acier inoxydable

Indice de résistance aux chocs (IK): IK07

Indice de protection contre la pénétration de
l'eau (IP): IP20

Aimant: Aimant puissant

Matériaux et finition: PC + TPE

Résiste aux produits suivants: graisse, huile,
Solvants des ateliers

Technologie: Luminaire LED

Détecteur de fuites UV: Non

Options mains libres: Crochet

Température de fonctionnement: 0 °C à 40 °C

Nombre de LED: LED COB+1 (torche)

Pointeur

Type de lampe: Rechargeable

Gamme: EcoPro

Caractéristiques marketing

Point fort du produit: Lampe professionnelle
LED fine multi-angle

Avantages attendus: Mieux voir, Travailler
mieux

Points forts

Conception ultra-fine, rotative

La Philips EcoPro61 a été conçue avec un module d'éclairage à 270° qui vous permet d'orienter facilement le faisceau lumineux et d'éclairer des espaces extrêmement exigus. Sa conception ultra-fine (tête de 1,6 cm de large) élimine les angles morts à l'intérieur de votre moteur ou de votre machine.

3 modes d'éclairage

Différents usages nécessitent différentes luminosités. Grâce à ses trois puissances, la Philips EcoPro61 Slim vous donne la possibilité d'adapter la lumière à vos besoins. Le mode Boost vous offre un puissant flux lumineux de 500 lumens, ce qui vous permet de repérer les moindres détails. Si l'éclairage ambiant change ou si vous souhaitez simplement préserver la batterie, passez en mode Eco de 50 à 250 lumens afin de bénéficier d'une autonomie pouvant atteindre 20 heures. De plus, grâce à sa température de 6 500 K, l'EcoPro61 Slim préserve vos yeux en évitant la fatigue oculaire.

Spot de 140 lm

La Philips EcoPro61 Slim associe spot et lampe produisant 140 lumens. Vous pourrez ainsi repérer les moindres détails dans les zones sombres. Le spot permet deux positions : avec la lampe pliée et avec le module d'éclairage ouvert.

Batterie longue durée

Une fois complètement chargée, votre Philips EcoPro61 Slim produit 2,5 heures de lumière vive continue à partir de son faisceau principal de 500 lumens. Le mode Eco de 50 lumens offre jusqu'à 20 heures d'autonomie. En cas d'utilisation occasionnelle, la lampe pourra fonctionner plusieurs jours avant de devoir être rechargée.

Utilisation mains libres

Le crochet rétractable à 360° en acier inoxydable vous permet d'accrocher cette lampe partout où vous en avez besoin. Il se fixe également facilement à n'importe quelle surface métallique, laissant les deux mains libres pour travailler.

