

Philips LED Inspection
lamps
Lampada compatta
ricaricabile RCH5

LED di alta qualità

110 lm in mod. Boost/55 lm in
mod. Eco
Nuovo design flessibile a 180°
Dimensioni tascabili e ultrasottili

LPL32X1



Vedere bene, lavorare meglio

Luce da lavoro a LED ricaricabile

La torcia di ispezione a LED Philips ultra sottile e ricaricabile è uno strumento perfetto per un intervento veloce. La luce LED flessibile a 180° di elevata qualità elimina tutte le ombre. Il gancio girevole a 360° e il magnete resistente offrono la comodità del lavoro a mani libere.

Luce chiara superiore

- Sconfiggi l'oscurità con una luce naturale
- Modalità di illuminazione Eco e Boost: 110 lm/55 lm
- 3 LED SMD di alta qualità
- Ampio raggio luminoso: fino a 120°

Tecnologia affidabile della batteria

- Batteria agli ioni di litio duratura
- Ricarica completa in sole 2,5 ore
- Fino a 5 ore di autonomia durante il giorno

Design versatile

- 180° di inclinazione della parte superiore della lampada per il massimo della flessibilità
- Gancio retrattile e regolabile a 360°
- Pratico gancio per cintura per la massima flessibilità
- Magnete resistente sulla parte inferiore flessibile
- Dimensioni tascabili (120 mm di altezza)

PHILIPS

Lampada compatta ricaricabile RCH5

LED di alta qualità 110 lm in mod. Boost/55 lm in mod. Eco, Nuovo design flessibile a 180°, Dimensioni tascabili e ultrasottili

In evidenza

180° di inclinazione della parte superiore della lampada



La lampada a LED per ispezioni RCH5 dispone di parte superiore flessibile fino a 180°, per assicurarti l'illuminazione perfetta anche dei dettagli più piccoli.

Gancio rotante a 360°



Il gancio retrattile e regolabile ti consente di appendere questa luce da lavoro professionale, lasciandoti le mani libere per svolgere l'attività necessaria.

Sconfiggi l'oscurità

Le luci da lavoro professionali di Philips sono caratterizzate da potenti LED con un'intensa luce bianca e un ampio raggio luminoso per sconfiggere l'oscurità. Progettata per ottimizzare la luminosità e la visibilità, la luce bianca da 6500 K migliora anche il comfort visivo per lavorare senza affaticarsi.

Doppia modalità di illuminazione: 110 lm/55 lm



I LED bianchi forniscono 110 lm di emissione luminosa in modalità Boost e 55 lm in modalità Eco, per assicurarti di avere sempre luce a sufficienza, anche quando vuoi visualizzare i più piccoli dettagli.

Batteria agli ioni di litio duratura



La lampada a LED ricaricabile RCH5 di Philips è alimentata da una batteria agli ioni di litio in grado di fornire 300 cicli di ricarica e nessun effetto memoria.

Ricarica veloce



La lampada compatta a LED di Philips è progettata per essere sempre pronta all'uso.

LPL32X1

Alimentata da una batteria agli ioni di litio, la lampada di ispezione a LED RCH5 è ricaricabile in sole 2,5 ore e consente di sfruttare al meglio la luce a LED.

Pratico gancio per cintura

Il gancio per cintura presente sul retro della lampada RCH5 di Philips ti consente di avere la tua luce LED sempre a portata di mano.

Autonomia elevata



Modalità Boost: 2,5 ore; modalità normale: 5 ore

LED di alta qualità

La lampada a LED per ispezioni RCH5 di Philips dispone della tecnologia SMD per consumo energetico ridotto e luminosità a lunga durata.

Magnete potente



Con il nuovo magnete resistente, puoi posizionare la lampada sulle superfici metalliche e lavorare a mani libere.

Ultrasottile

Grazie al design di 13 mm ultrasottile e all'impugnatura comoda, la lampada a LED per ispezioni RCH5 può essere riposta in tasca e maneggiata con praticità.

Lampada compatta ricaricabile RCH5

LED di alta qualità 110 lm in mod. Boost/55 lm in mod. Eco, Nuovo design flessibile a 180°, Dimensioni tascabili e ultrasottili

LPL32X1

Specifiche

Descrizione del prodotto

- Gancio: Gancio retrattile a 360°
- Protezione ingresso (IP): IP20
- Magnete
- Materiali e rifinitura: Caratteristiche elettriche
- Numero di LED: 3
- Temperatura di funzionamento: Da -10 a 50 °C
- Luce orientabile: Base angolabile a 180°
- Gamma: RCH
- Tecnologia: LED

Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 120 gradi
- Temperatura di colore: 6.500 K
- Emissione luminosa: 110 lm
- Emissione luminosa (mod. Eco): 55 lm
- Durata LED: Fino a 50.000 ore

Caratteristiche elettriche

- Voltaggio: 100-240 V
- Potenza effettiva (W): 1,5 W
- Alimentazione: Batteria ricaricabile
- Tempo di funzionamento della batteria: Fino a 5 ore
- Tempo di ricarica della batteria: 2,5 ore
- Tipo di batteria: ioni di Litio

- Capacità delle batterie: 1000 mAh
- Tipo di spina: EU
- Tipo di cavo di ricarica: USB

Informazioni per effettuare un ordine

- Codice: LPL32X1
- Codice per l'ordine: 39386631

Dati confezione

- EAN1: 8727900393866
- EAN3: 8727900393873

Informazioni prodotto confezionato

- Lunghezza: 2.5 cm
- Larghezza: 12 cm
- Altezza: 5.9 cm
- Quantità confezione/Ordine minimo: 6
- Peso con le batterie: 164 g
- Dimensioni: Compatto

Informazioni sull'imballaggio esterno

- Lunghezza: 16 cm
- Larghezza: 14 cm
- Altezza: 18.5 cm
- Peso lordo per pezzo: 1370 g



Data di rilascio
2024-03-27

Versione: 6.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com