

PHILIPS

車頭燈泡

DiamondVision

H11

12V

55W

隨附 2 個 T10 LED 燈

12362DVSL



駕馭屬於您的時尚

極致白光

飛利浦 DiamondVision 系列鹵素頭燈可發出 5000K 的極致白光，您的愛車因此徹底提升而散發氣宇非凡的格調。DiamondVision 採用特別設計的藍色鍍膜，讓您在車群中就是與眾不同。

卓然出眾的時尚白光

- 酷炫優雅的車燈
- 明亮白光混搭效果，打造頂級優越外型

高品質超耐用頭燈

- 飛利浦車燈採用高品質石英玻璃製成[^]
- 飛利浦車燈對潮溼環境抵禦性極佳[^]
- 飛利浦車燈高度抗紫外線
- 同時更換兩個頭燈，行車更安全
- 飛利浦是各大車廠的愛用品牌。



焦點

5000K 時尚白光

飛利浦 DiamondVision Vision 車頭燈泡為尋找銳利白光車頭燈的駕駛提供了絕佳的選擇。DiamondVision 散發出具有優異能見度與時尚感的真正白光。

優越外型的爱車

DiamondVision 的雙色混搭 T10 LED 位置燈泡，為愛車的车燈提供頂級車款才有的優異風貌。

高品質石英玻璃



阻絕紫外線的石英玻璃比硬玻璃更耐用，能抵抗極溫與震動，降低爆炸風險。飛利浦石英玻璃燈 (燈絲 2650°C，玻璃 800°C) 能抵抗極度的溫度衝擊。阻絕紫外線的石英玻璃能承受燈內部提高的壓力，因此可以發出更強的照明光線。^應用依燈泡類型而異。

抗潮溼

只有採用石英玻璃製成的燈泡 (燈絲溫度 2650°C，玻璃表面溫度 800°C) 可以抵抗瞬間溫差衝擊。反之他牌硬玻璃車燈，當您的愛車燈罩破損或有裂隙，又正行經水坑或下雨之際，若有水滴接觸到高溫的燈泡，就會造成溫度衝擊而產生爆裂。^應用依燈泡類型而異

抗紫外線



飛利浦特殊的抗紫外線塗層技術能保護車頭燈不受有害紫外線影響，因此，飛利浦抗紫外線的石英玻璃適合各種天候行車狀況，而且使用壽命長

成對更換



強烈建議您一次更換兩個頭燈，讓照明效果對稱

車廠愛用

一百年來，飛利浦一直位居汽車產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。

規格

包裝資料

包裝類型: SL
EAN1: 8727900354478
EAN3: 8727900354485

產品說明

技術: 鹵素
應用: 前霧燈
範圍: DiamondVision
類型: H11
符合 ECE: 否
型號: H11 DiamondVision
機座: PGJ19-2

電力特性

電壓: 12 V
瓦數: 55 W

行銷規格

期望效果: 極致白光
產品特色: 5000K

照明特性

色溫: 高達 5000 K
流明 (lm): 700 ±10%

訂購資訊

訂購條目: 12362DVSL
訂購代碼: 35447830

外包裝資訊

高度: 12.6 cm
長度: 27.6 cm
寬度: 22.8 cm
每件總重: 2.53 kg

包裝產品資訊

包裝數量 / MOQ: 20
每件總重 [公克]: 126.5
高度 [公分]: 10.9
長度 [公分]: 10.9
每件淨重 [公克]: 22
寬度 [公分]: 5.3

使用壽命

使用壽命: B3/Tc = 200/400

