

PHILIPS

Lâmpada para faróis
de 24 V

MasterDuty

Tipo de lâmpada: H3

Embalagem: 1

24 V, 70 W

Mais luz

13336MDC1



Fabricadas para durar

Máxima resistência a vibrações

As lâmpadas para faróis Philips MasterDuty foram concebidas para garantir uma resistência máxima a vibrações e uma excelente vida útil. Este modelo oferece mais iluminação. As Philips MasterDuty são a escolha certa para os condutores que procuram uma resistência duradoura.

Luzes duradouras com resistência a vibrações

- Luzes duradouras com maior resistência a vibrações
- Está entre as lâmpadas homologadas para faróis mais seguras

Excelente visibilidade

- Veja mais longe e reaja mais rapidamente com mais iluminação

Vida útil melhorada

- Uma vida inteira de segurança para poder ver e ser visto

Qualidade da Philips para automóveis

- Os principais fabricantes de automóveis optam pela Philips

Destques

Máxima resistência a vibrações

A Philips MasterDuty dispõe de uma maior rigidez no suporte e na base para a melhor proteção contra choques mecânicos, bem como um filamento de espiral dupla robusto, concebido para suportar vibrações fortes, mantendo a estabilidade. A Philips MasterDuty oferece aos condutores uma vida útil prolongada de até 500 horas.

Excelente visibilidade

Uma iluminação perfeita é especialmente importante à distância, normalmente, entre 75 a 100 metros à frente do seu veículo. A Philips MasterDuty aumenta a sua visibilidade com mais luz na estrada. Isto ajuda-o a reconhecer obstáculos e potenciais perigos com mais antecedência do que a maioria das lâmpadas de halogéneo para faróis.

Vida útil melhorada

Cada potencial avaria de uma peça sobressalente é um risco para si e para o seu veículo. Isto aplica-se especialmente às lâmpadas para faróis. Uma lâmpada de farol avariada reduz a visibilidade e a segurança

para si e o restante tráfego. A Philips MasterDuty está otimizada para uma vida útil longa e fiável. Pode ver e ser visto durante mais tempo do que com qualquer outra lâmpada de alto desempenho.

Lâmpada homologada segura para faróis

A Philips MasterDuty é uma das formas mais seguras, simples e eficientes de melhorar as lâmpadas para faróis do seu camião ou autocarro dentro dos parâmetros legais. As lâmpadas têm certificação ECE total.

Iluminação automóvel de alta qualidade

As luzes tecnologicamente avançadas da Philips são reconhecidas na indústria automóvel e existem há mais de 100 anos. Os produtos com qualidade do equipamento original da Philips são concebidos e desenvolvidos de acordo com processos rigorosos de controlo da qualidade (incluindo normas ISO aplicáveis), o que resulta em padrões de produção consistentemente elevados. As Philips MasterDuty são compatíveis com os modelos de camiões e autocarros das principais marcas.

Especificações

Especificações de marketing

Vantagens esperadas: Maior duração
Destaque do produto: Máxima resistência a vibrações

Descrição do produto

Aplicação: Farol de nevoeiro, Máximos, Médios
Designação: 13336MDC1
Alcance: MasterDuty
Tecnologia: Halogéneo
Tipo: H3
Encaixe: PK22s
Homologação ECE

Caraterísticas elétricas

Voltagem: 3200 K V
Potência: 70 W

Informações sobre encomendas

Apresentação de encomendas: 13336MDC1
Código de encomenda: 77460660

Informações da embalagem exterior

Peso bruto por unidade: 1,2 kg
Altura: 18,7 cm
Comprimento: 26,6 cm
Largura: 13,8 cm

Dados da embalagem

EAN1: 8711500774606
EAN3: 8711500774637
Tipo de embalagem: C1

Informação do produto embalado

Peso bruto por unidade: 0,099 g
Altura: 8,5 cm
Comprimento: 2,5 cm
Peso líquido por peça: 0,064 g
Quantidade da embalagem/n.º mín. encomenda: 1
Largura: 2,5 cm
Quantidade mínima de encomenda (para profissionais): 100

Caraterísticas da luz

Temperatura da cor: 3200 K K

Vida útil

Vida útil: 450 horas

