



Philips Professional
Penlight Premium Color+

200 lm Boost / 120 lm Eco

Puntatore da 180 lm
Daylight Color Match (IRC 95)
Struttura in alluminio, ricaricabile



LPL81X1

Vedere bene, lavorare meglio

Strumento di lavoro LED compatto

Dotata di una robusta struttura in alluminio, Philips Penlight Premium Color+ offre una luce brillante e di alta qualità. La funzione Color+ mostra gli oggetti nei loro colori reali. Resistente agli urti, ai prodotti chimici e all'acqua, questa lampada è fatta per durare!

Illuminazione a mani libere

- Design intelligente con clip magnetica girevole a 80° e corpo ergonomico

Ottieni visibilità e sicurezza

- Esclusiva modalità di avviso con intensa luce rossa lampeggiante

Estremamente robusta

- Massima durata con corpo in alluminio
- Resistente agli urti, ai prodotti chimici e all'acqua (IK07/IP54)

Vedi ciò che agli altri sfugge

- La funzione Color+ mette in luce il vero colore degli oggetti (IRC 95)

PHILIPS

Penlight Premium Color+

200 lm Boost / 120 lm Eco Puntatore da 180 lm, Daylight Color Match (IRC 95), Struttura in alluminio, ricaricabile

Specifiche

Descrizione del prodotto

- Gancio: Gancio versatile a 80°
- Protezione dagli impatti (IK): IK07
- Protezione ingresso (IP): IP54
- Magnete: 2
- Materiali e rifinitura: Resistente struttura in alluminio
- Temperatura di funzionamento: Da -10 a 50 °C
- Gamma: Penlight, Professionali
- Resistente a: grasso, olio, solventi da officina
- Tecnologia: LED

Caratteristiche luce

- Temperatura di colore: 5700 K K
- Emissione luminosa: 200 lm (Boost)/120 lm (Eco) lm
- Durata LED: Fino a 10.000 ore
- Apertura fascio luminoso: 70 gradi gradi
- Emissione luminosa (puntatore): 180 lm
- Angolo di proiezione (puntatore): 20 gradi

Caratteristiche elettriche

- Voltaggio: 100-240 V V
- Alimentazione: Batteria ricaricabile
- Tempo di funzionamento della batteria: Fino a 4

ore

- Tempo di ricarica della batteria: 1,8 ore
- Tipo di batteria: Litio ferro fosfato
- Capacità delle batterie: 1200 mAh
- Tipo di cavo di ricarica: Cavo USB di tipo C
- Tipo di spina: Spina UE (non inclusa per il Regno Unito)
- Potenza effettiva (W): 5 W

Informazioni per effettuare un ordine

- Codice: LPL81X1
- Codice per l'ordine: 01391094

Dati confezione

- EAN1: 8719018013910
- EAN3: 8719018013927

Informazioni prodotto confezionato

- Quantità confezione/Ordine minimo: 4
- Peso con le batterie: 110 g
- Dimensioni: 231 mm x 98 mm x 54 mm

Scatola esterna

- Numero di confezioni consumatori: 4

LPL81X1/10

In evidenza

Mostra i colori con precisione

Un indice di resa cromatica più elevato (IRC*) consente di eseguire più facilmente un'ispezione rapida e precisa della carrozzeria dell'auto. Potrai controllare vernici, lucidi, zone di preparazione o di pulizia come se fossi all'aperto in una giornata di sole. Le sorgenti luminose con IRC basso fanno sembrare alcuni colori innaturali. Le sorgenti luminose con IRC di 90 o superiore consentono di individuare facilmente e rapidamente le differenze di colore, come i graffi sulla vernice.

Robusta e resistente

Progettata per resistere agli ambienti di lavoro più difficili con resistenza agli urti IK07. Philips sa che anche ai lavoratori più attenti può capitare di far cadere i propri strumenti. Resistente all'acqua secondo lo standard IP54 e con una superficie resistente alle sostanze chimiche e ai solventi, Philips Penlight Premium Color+ è un pratico strumento tascabile, progettato per durare a lungo.

Massima durata

Realizzata con un corpo in alluminio per una durata straordinaria, Philips Penlight Premium Color+ consente di affrontare qualsiasi attività o situazione. Questa lampada di ispezione è resistente agli urti e ai graffi per un uso sicuro e affidabile in ambienti interni ed esterni.

Esclusiva modalità di avviso

Philips Penlight Premium Color+ offre un'esclusiva modalità di avviso ad alta frequenza (75 flash/min). Grazie alla funzione con un'intensa luce rossa lampeggiante, la lampada Penlight Premium Color+ è in grado di avvertire gli altri utenti della strada della presenza di pericoli.

Lavoro a mani libere

Grazie alla clip girevole a 80°, è facile agganciare Philips Penlight Premium Color+ alla cintura per un comodo trasporto quotidiano. I 2 magneti consentono di lavorare con entrambe le mani libere.



Data di rilascio
2024-03-27

Versione: 9.1.2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* La luce naturale esterna ha un indice di resa cromatica (IRC) pari a 100 ed è pertanto usata come standard di paragone per le altre sorgenti luminose. A un valore IRC più elevato (scala da 0 a 100) corrispondono colori più naturali.