

PHILIPS

Xperion 6000 UV Pillar

Work light

增强模式 500 流明/节能模式 250
流明

180 流明聚光灯 + 紫外线

电池续航时间: 4.5 小时 (节能模
式: 10 小时)

高 CRI 和紫外线泄漏检测器



LUMX60UVPX1



处处为您着想

持续展现卓越照明性能

我们的优质灯具飞利浦 Xperion 6000 UV Pillar 是一款多用途工作灯，具有多个强大的光信号发射器、紫外线灯、高显色指数 (CRI) 和电力持久的电池。

见他人所不能见

- 高级 LED 灯，支持多种输出
- 借助紫外线灯查找泄漏点
- 展示物体的真实颜色 (CRI95)
- 在不同的照明模式下均可长时间工作

智能设计，符合人体工学

- 智能旋转式挂钩，带磁吸和符合人体工程学的灯主体

轻松应对恶劣照明环境

- 耐冲击、防水和防溶剂 (IP65/IK07)

延长保修

- 在线将保修期延长至 2 年

选配附件，升级工作灯

- 用于为设备充电和查找设备的智能解决方案

产品亮点

多种照明模式



优质均匀的 LED 灯具具有 100% 可靠性，是多用途照明的理想选择。让您在黑暗环境也可以清楚地看到环境，轻松发现褪色和损坏的组件。飞利浦 Xperion 6000 UV Pillar 是一款高品质且值得信赖的灯，适用于所有类型的检查和维修工作。

独特的紫外线泄漏检测器



这款优质工作灯配有额外的紫外线灯，可帮助您轻松找到泄漏点。使紫外线灯直接照向任何区域，以确定需要进行维修的泄漏点。飞利浦 Xperion 6000 UV Pillar 可满足您的所有照明需求。

不同的照明模式，满足多种需求



飞利浦 Xperion 6000 UV Pillar 经过专门设计，可随时投入使用。单次充电即可满足全天工作需求：节能模式下长达 10 小时，增强模式下长达 4.5 小时，使用手电筒光束时长达 12 小时。飞利浦 Xperion 6000 UV Pillar 由强劲的锂电池供电，通过 USB-C 可在 4.5 小时内充满电，能够充分利用明亮的 LED 灯。

解放双手，方便使用



处处为您着想，符合人机工程学的手柄带有防滑涂层，方便您牢固抓握工作灯。如果您需要使用双手进行工作，得益于可 360° 旋转的可伸缩挂钩和强力磁铁，您可以安全地固定工作灯。电源按钮位于背面，这样可确保在开灯时，灯光不会直接对您的眼睛发出眩光。

坚固耐用的设计



飞利浦 Xperion 6000 UV Pillar 专为应对恶劣的工作环境而设计，具有 IK07 抗冲击性，防水能力达到 IP65 标准，产品表面不惧化学品和车间溶剂，经久耐用，因为我们深知即使最稳定的双手，也需要有力的支持。

保修期长达 2 年

享受飞利浦标准的 1 年保修，额外再享受 1 年保修*

升级您的工作灯

要让工作灯随时随地可用，请使用飞利浦 Multi Dock 坞站。放置在桌子上之后，即可为您的工作灯进行无线充电。*了解更多信息：
Philips.com/Xperion-6000

准确展示颜色

显色指数 (CRI^{***}) 越高，就越容易快速准确地检查车身。您可以像在阳光明媚的户外一样进行工作，检查油漆、抛光、清洁或准备区状况。CRI 值较低的灯会使一些颜色看起来不自然。CRI 为 90 或以上的光源可让您轻松快速地找到颜色差异，例如油漆刮擦。

规格

电子特性

电池充电时间: 长达 4.5 小时
 电池续航时间 (增强模式): 长达 4.5 小时
 电池运行时间 (节能模式): 长达 10 小时
 电池运行时间 (手电筒): 长达 12 小时
 电池类型: 锂电池
 充电电缆类型: Type C USB
 电压: 3.7 伏
 额定功率: 5 瓦
 电源: 可充电电池
 电池容量: 4400 毫安时

光学特性

光束角: 100 度
 光束角度 (手电筒): 15°
 色温: 6000 K
 亮度输出 (增强模式): 500 流明
 亮度输出 (节能模式): 250 流明
 亮度输出 (手电筒): 180 流明

市场规格

使用效果: 处处为您着想
 产品亮点: 高 CRI 和紫外线泄漏检测器

订单信息

订单输入: LUMX60UVPIX1
 订购代码: 72601431

外包装信息

高度: 18 厘米
 长度: 25 厘米
 宽度: 17 厘米

包装数据

EAN1: 6974260726014
 EAN3: 6974260726021

包装产品信息

线缆长度: 100 厘米 USB 电缆
 高度: 23 厘米
 长度: 5.2 厘米
 包装数量 / MOQ: 6
 重量 (含电池): 432 克

产品描述

无需手持选项: 可旋转挂钩, 强磁铁
 挂钩: 可 360° 旋转
 冲撞保护等级 (IK): IK07
 磁铁: 2 个磁铁
 材料和表面工艺: 坚固的 ABS + 软橡胶
 工作温度: -10°C 至 40°C
 范围: Xperion 6000
 耐受: 润滑脂、油、车间溶剂
 技术: COB LED
 紫外线泄漏检测器
 入口防护等级 (IP): IP65

