

Philips PicoPix
Proyector móvil

Ultraportátil

Conectividad inalámbrica
100 lúmenes
Altavoz y batería integrados

PPX5110



Proyecta tu vida

PicoPix PPX5110, el proyector portátil

Este proyector de bolsillo de diseño inteligente es el compañero ideal para compartir vídeos e imágenes estés donde estés. Su funcionalidad Wi-Fi te permite compartir la pantalla de forma inalámbrica y compartir momentos inolvidables con tus amigos.

Calidad de imagen excelente

- Tecnología LED, hasta 20 000 horas proyección

Ultraportátil

- Altavoz y batería integrados para disfrutar de una mayor movilidad
- Tan solo 140 g de tecnología para llevarlo a donde quieras

Amplia gama de conexiones

- Conexión HDMI para compartir contenidos
- Duplicación de pantalla inalámbrica

PHILIPS

Especificaciones

Tecnología

- Tecnología de visualización: Producto dosis-longitud (DLP)
- Fuente de luz: LED RGB
- Brillo: 100 lúmenes
- Relación de contraste: 1000:1
- Resolución: 854 x 480 píxeles
- Relación de aspecto: 16:9
- Vida útil de los LED: Hasta 20 000 h
- Tamaño de imagen de proyección: De 20 a 120" (de 51 a 305 cm)
- Distancia de proyección: De 21 a 125" (de 53 a 319 cm)

Conexión

- Wi-Fi: WLAN IEEE 802.11 b/g/n
- HDMI: Mini HDMI
- micro USB
- Salida de audio: Toma de 3,5 mm

Datos logísticos

- El paquete estándar incluye: Adaptador de CA,

Funda de transporte, PPX5110, Guía de inicio rápido

- Peso: Sin embalaje: 215g/7,58oz
- Dimensiones del producto sin embalaje: 3,86 x 3,86 x 1,08", 98 x 98 x 27,5 mm

Fuente de alimentación

- Batería interna: 1900 mAh/3,7 V
- Entrada de CC: Se requieren 5 V, 2,5 A
- Vida útil de la batería: hasta 70 minutos de proyección

Características:

- Altavoz: Integrado de 1 W, mono
- Fuente de proyección: HDMI, Conexión inalámbrica

Dispositivos compatibles

- iOS: 7/8/9/10/11
- Se requiere compatibilidad con Miracast: 4,4

Destacados

Proyector portátil todo en uno

El PicoPix PPX5110 incluye un altavoz integrado (1 W) y una batería recargable. Una sola carga permite disfrutar de hasta 70 minutos de visualización ininterrumpida de videos en YouTube o de fotos, lo que ofrece a los usuarios una nueva dimensión de entretenimiento.

Tecnología LED

Tus fotos y videos se merecen la mejor calidad cuando quieres compartirlos con los que te rodean. Por eso el PicoPix PPX5110 utiliza tecnología LED de alta calidad para proyectar las fotos y videos con colores brillantes y un contraste asombroso.

Ligero y tamaño de bolsillo

Gracias a su tamaño compacto, el transporte del PicoPix PPX5110 no es un problema. Cabe perfectamente en un bolsillo o una bolsa. El PicoPix PPX5110 se convertirá rápidamente en el dispositivo accesorio indispensable para tu smartphone o tablet.

Conectividad HDMI

La conectividad HDMI te ofrece la posibilidad de conectar ordenadores portátiles y otros dispositivos con salida HDMI.

Función Wi-Fi

El PicoPix PPX5110 está equipado con una conexión Wi-Fi que permite conectarse a otros dispositivos móviles, como tablets o smartphones, para compartir todos sus contenidos en una pantalla grande gracias a la función de duplicación de pantalla. PicoPix PPX5110 es compatible con dispositivos iOS o Android.



Fecha de emisión
2023-05-13

Versión: 2.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com