

Philips PicoPix
Kannettavat projektorit

Helposti kannettava

Langattomat liitännät
100 lumenia
Kiinteä kaiutin ja akku

PPX5110



Näe elämäsi kuvina

Kannettava PicoPix PPX5110 projektori

Tällä pienikokoisella projektorilla voit jakaa videoita ja valokuvia lähes missä ja milloin tahansa. Projektorin Wi-Fi-toiminnon ansiosta voit jakaa näyttösi langattomasti ja kokea unohtumattomat hetket uudelleen ystäväiesi kanssa.

Erinomainen kuvanlaatu

- LED-tekniikka, jopa 20 000 tunnin käyttöikä

Kannettava

- Kiinteä kaiutin ja akku helpottavat kantamista
- Painaa vain 140 grammaa, joten voit kantaa sitä aina mukana

Monipuoliset liitännät

- Jaa sisältöä HDMI-liitännän avulla
- Langaton näytön peilaus

PHILIPS

Tekniset tiedot

Tekniikka

- Näyttötekniikka: DLP
- Valonlähde: RGB-LED
- Kirkkaus: 100 lumenia
- Kontrastisuhde: 1 000:1
- Tarkkuus: 854 x 480 pikseliä
- Kuvasuhde: 16:9
- LED-käyttöikä: Enintään 20 000 tuntia
- Projektorin kuvankoko: 20 tuumaa–120 tuumaa (51–305 cm)
- Projektorin kantoetäisyys: 21 tuumaa–125 tuumaa (53–319 cm)

Liittäminen

- Wi-Fi: WLAN IEEE 802.11 b/g/n
- HDMI: Mini-HDMI
- mikro-USB
- Äänilähtö: 3,5 mm:n liitin

Logistiset tiedot

- Peruspakettiin kuuluvat: Verkkolaite, Kantopussi, PPX5110, Pikaopas
- Paino: Ilman pakkausta: 215 g/7,58 paunaa
- Tuotteen mitat ilman pakkausta: 3,86 tuumaa x 3,86 tuumaa x 1,08 tuumaa, 98x98x27.5mm

Virtalähde

- Sisäinen akku: 1900mAh/3,7 V
- DC-tulo: 5V, 2,5A-lähtö vaaditaan
- Akkujen kesto: projektoi jopa 70 minuuttia yhtäjaksoisesti

Ominaisuudet

- Kaiutin: Kiinteä 1 w:n mono
- Projektion lähde: HDMI, Langaton

Tuetut laitteet

- iOS: 7/8/9/10/11
- Miracast-tuki vaaditaan: 4.4

Kohokohdat

All-in-one -kannettava projektori

PicoPix PPX5110 on varustettu kiinteällä kaiuttimella (1 W) ja ladattavalla akulla. Voit katsella YouTube-videoita tai valokuvia yhtäjaksoisesti jopa 70 minuuttia vain yhdellä latauksella, mikä tuo käyttäjät uudenlaiselle viihteen aikakaudelle.

LED-tekniikka

Jaa kuvasi ja videosi läheistesi kanssa laadusta tinkimättä. PicoPix PPX5110:n korkealaatuisen LED-tekniikan ansiosta kuvien ja videoiden värit hehkuvat ja kontrasti sykähdyttää.

Kevyt ja taskukokoinen

Pienen kokonsa ansiosta PicoPix PPX5110 -projektoria on helppo kantaa. Mahtuu helposti taskuun tai laukkuun. PicoPix PPX5110 -projektorista muodostuu nopeasti välttämätön lisä älypuhelimesi tai tablet-laitteeseesi.

HDMI-liitännät

HDMI-liitännän avulla sen voi yhdistää kannettavaan tietokoneeseen tai muihin laitteisiin, joissa on HDMI-liitäntä.

Wi-Fi-yhteys

PicoPix PPX5110 on varustettu Wi-Fi-yhteydellä. Voit muodostaa yhteyden muihin mobiililaitteisiin, kuten tablet-laitteeseen tai älypuhelimeen ja jakaa sisältöä suurelle näytölle Näytön peilaustoiminnon ansiosta. iOS- ja Android-laitteet tukevat PicoPix PPX5110 -projektoria.

