

Philips PicoPix
Přenosný projektor

Maximálně přenosný

Bezdrátové připojení
100 lumenů
Vestavěný reproduktor a baterie

PPX5110



Promítejte své zážitky

Přenosný projektor na cesty PicoPix PPX5110

Tento přenosný projektor s chytrým designem je ideálním společníkem pro sdílení videa a obrázků kdykoli a kdekoli. Díky funkci připojení přes Wi-Fi můžete bezdrátově sdílet obrazovku a prožít tak nezapomenutelné okamžiky s přáteli.

Výjimečná kvalita obrazu

- Technologie LED, až 20 000 hodin životnosti promítání

Maximálně přenosná

- Vestavěný reproduktor a baterie pro ještě lepší mobilitu
- Pouze 140 g technologie, kterou přepravíte kamkoli

Široké možnosti připojení

- Připojení přes HDMI umožňuje sdílet váš obsah
- Bezdrátové zrcadlení obrazovky

PHILIPS

Specifikace

Technologie

- Technologie displeje: DLP
- Zdroj světla: RGB LED
- Jas: 100 lumenů
- Kontrastní poměr: 1000:1
- Rozlišení: 854 × 480 pixelů
- Poměr stran: 16:9
- Životnost diody LED: Až 20 000 h
- Projekční velikost obrazu: 20" až 120" (51 až 305cm)
- Projekční vzdálenost: 21" až 125" (53 až 319 cm)

Připojení

- Standard Wi-Fi: WLAN IEEE 802.11 b/g/n
- Rozhraní HDMI: Mini HDMI
- micro-USB
- Výstup audio: 3,5 mm konektor

Logistická data

- Standardní balení obsahuje: AC adaptér, Praktické

- pouzdro, PPX5110, Stručná uživatelská příručka
- Hmotnost: Rozbaleno: 215 g / 7,58 oz
- Rozměry výrobku po rozbalení: 3,86"x3,86"x1,08", 98 x 98 x 27,5 mm

Zdroj napájení

- Interní baterie: 1900 mAh/3,7 V
- Vstup napájení stejnosměrným proudem: Vyžadováno 5 V, 2.5 A
- Výdrž baterie: až 70 minut promítání

Funkce

- Reproduktor: Vestavěný reproduktor, 1 W, mono
- Zdroj projekce: Rozhraní HDMI, Bezdrátová síť

Podporovaná zařízení

- iOS: 7/8/9/10/11
- Vyžadován podpora funkce Miracast: 4,.4

Přednosti

Přenosný projektor „vše v jednom“

Projektor PicoPix PPX5110 je vybaven vestavěným reproduktorem (1 W) a dobíjecí baterií. Na jedno nabití lze dosáhnout až 70 minut nepřetržitého potěšení při přehrávání YouTube videa nebo prohlížení fotografií. Tím přenáší uživatele do nové éry zábavy.

Technologie LED

Pokud chcete sdílet své fotografie a videa s přáteli, měly by mít tu nejvyšší kvalitu. Proto projektor PicoPix PPX5110 využívá vysoce kvalitní technologii LED, abyste mohli promítat své fotografie a videa v nádherných barvách a s neuvěřitelným kontrastem.

Nízká hmotnost a kapesní rozměry

Díky jeho kompaktní velikosti není přenos projektoru PicoPix PPX5110 problémem. Jednoduše se vejde do kapsy nebo batohu. Projektor PicoPix PPX5110 se brzy stane nepostradatelným doplňkem vašeho chytrého telefonu nebo tabletu.

Možností připojení HDMI

Připojení přes HDMI poskytuje možnost propojit notebooky a jakákoli jiná zařízení s výstupem HDMI.

Funkce Wi-Fi

Projektor PicoPix PPX5110 je vybaven připojením přes Wi-Fi. To umožňuje připojení k jiným mobilním zařízením, jako je tablet nebo chytrý telefon, a sdílení obsahu na velkou obrazovku – to vše díky funkci zrcadlení obrazovky. Projektor PicoPix PPX5110 podporuje zařízení se systémem iOS nebo Android.

