



Philips Screeneo
Proyector doméstico

Tamaño de pantalla variable
Hasta 200"
Conectividad Wi-Fi y Android
Sistema de audio Dolby Digital 2.1

HDP3550

Proyecta a lo grande. Muy a lo grande.

Con la tecnología de proyección a distancia ultracorta inteligente

Situado a unos pocos centímetros de la pared, el proyector Screeneo U3 convierte de forma sencilla incluso la habitación más pequeña en un cine en casa con su lámpara integrada. Disfruta de impresionantes vídeos en Full HD en un tamaño de hasta 200"

Imagen brillante

- Garantiza una proyección suave y nítida durante las escenas de acción
- 2800 lúmenes de color y NaturaColor para una imagen brillante
- Tamaño de pantalla variable 50"-200"

Sonido excelente

- Screeneo U3 reproduce la música de todos tus dispositivos

Amplia gama de conexiones

- Descarga todas tus aplicaciones favoritas en Screeneo U3
- Conecta cualquier dispositivo mediante HDMI, USB o S/PDIF óptico
- Navega por Internet y transmite vídeos, música y fotos
- Comparte contenido digital desde dispositivos iOS, Android y Windows

PHILIPS

Proyector doméstico

Tamaño de pantalla variable Hasta 200", Conectividad Wi-Fi y Android, Sistema de audio Dolby Digital 2.1

Destacados

Sistema operativo Android



El sistema operativo Android integrado permite que el dispositivo inteligente instale las aplicaciones preferidas y transmita contenidos multimedia fácilmente.

Función de audio mediante Bluetooth



Para garantizar una noche inolvidable con tus amigos, Screeneo también puede convertirse en un sistema de música que emite tu lista de reproducción favorita directamente desde el smartphone o tablet a través de Bluetooth.

Conecta todos los dispositivos



Philips Screeneo U3 dispone de una amplia gama de conexiones (HDMI, VGA, audio y

puerto de auriculares, USB, etc.) que permite conectarlo a cualquier tipo de dispositivo, incluidos reproductores DVD y Blu-ray, consolas de videojuegos y servidores de contenido multimedia.

Funcionalidad FlowMotion



El sistema FlowMotion proporciona imágenes de calidad excepcional, incluso en las escenas de acción rápida: ideal para ver todo el contenido y garantiza la mejor imagen posible.

LuminAce y NaturaColor



Gracias a su motor LuminAce, Philips Screeneo U3 proporciona imágenes nítidas y con un contraste adecuado, colores aún más naturales (tecnología NaturaColor) y negros intensos. Está equipado con una lámpara UHP de última generación desarrollada por Philips con una vida útil de 10 000 horas y un brillo de 2800 lúmenes.

HDP3550/EU

Red doméstica Wi-Fi/DLNA



Gracias a las funciones Wi-Fi/DLNA, explora contenido web y transmite vídeos, música e imágenes.

Duplicación de pantalla inalámbrica



Gracias a la función de duplicación de pantalla inalámbrica puedes compartir tu contenido digital en una enorme pantalla desde dispositivos iOS, Android y Windows.

Tamaño de pantalla variable 50"-200"



Tamaño de pantalla variable de 50" a 200" con una distancia de solo 10-42 cm/3,94"-16,5" a la pared

Especificaciones

Tecnología

- Tecnología de visualización: DarkChip3 de 0,65" sencillo de 1080p
- Fuente de luz: Lámpara Philips UHP Image Life
- Relación de contraste: 200,000:1
- Resolución: 1920 x 1080 píxeles
- Índice de alcance: 0,21:1
- Distancia de la pantalla: 10 cm-42 cm/3,94"-16,5"
- Relación de aspecto: 4:3 y 16:9
- Modos de proyección: frontal, techo frontal, posterior, techo trasero
- Corrección del color de la pared
- Enfoque ajustable: Eléctricas
- Reproductor multimedia integrado
- Memoria interna: 8 GB
- Nivel de ruido: Modo de cine: < 25 dB(A)
- Corrección trapezoidal
- Sistema operativo: Android 6.0
- Tipo de lámparas: 250 vatios
- Fuente de iluminación UHP: Duración superior a 10 000 horas
- Segmentos de la rueda de color: 6 segmentos (RGRGB)
- Tecnología 3D: Convierte 2D en 3D, Compatible con todos los modos 3D
- Tiempo de retardo de la imagen: 50 ms
- Tiempo de respuesta de la imagen: < 0,1 ms
- Formatos/resoluciones compatibles: 1080i/p, 480i/p, 576i/p, 720p, NTSC (60 Hz), PAL (50 Hz), SECAM (50 Hz)
- Tamaño de pantalla: Hasta 200"
- Colores que pueden mostrarse: 1,07 mil millones
- Velocidad de imagen: 720Hz
- Unidad central de procesamiento: CPU de cuatro núcleos

Conexión

- Wi-Fi: DLNA, 802.11a/b/g/n/ac 2,4+5 GHz, Compatible con Miracast y Airplay, Duplicación de pantalla inalámbrica
- Bluetooth: Bluetooth aptX® estándar, Transmite música desde un smartphone, Transmite música desde una tablet
- Conectividad: 2 tomas HDMI traseras, 1 toma

HDMI frontal, Entrada AV, Salida de auriculares lateral, S/PDIF óptico, Disparador de salida, 1 x USB de gran potencia (5 V/2 A), 1 x USB2.0, Salida de audio analógico, CVBS, Entrada de audio VGA +

Oído

- Altavoces integrados: 2 + subwoofer
- Sistema de audio: Dolby Digital 2.1
- Potencia de salida: 36 W

Datos logísticos

- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): Con embalaje: 408 x 340 x 385 mm, Sin embalaje: 315,5 x 248,8 x 281,9 mm
- Humedad relativa: Funcionamiento: 15-85 % de humedad relativa, Almacenamiento con embalaje: 5-93 % de humedad relativa, Almacenamiento sin embalaje: 15-85 % de humedad relativa
- El paquete estándar incluye: 2 pilas AAA, Bolsa de transporte, Guía de inicio rápido, Control remoto., Screeneo 3.0, Tarjeta de garantía, Cable de alimentación
- Peso: Con embalaje: 10,5 kg/370 oz, Sin embalaje: 8,3 kg/293 oz
- Temperatura: Funcionamiento: de 5 a 35 °C
- Almacenamiento con embalaje: -10 – -60 °C
- Almacenamiento sin embalaje: 0 – 45 °C

Fuente de alimentación

- Consumo de energía: Funcionamiento: 190 a 300 W, Apagado: < 0,5 W
- Alimentación: 90 V-264 V, 47-63 Hz para la Unión Europea y Reino Unido

Reproductor multimedia interno

- Formatos de vídeo compatibles: MPEG-1, MPEG-2, H.263, MPEG-4 AVC (H.264), XVID, VC-1, H.265, VP9
- Formatos de audio compatibles: MP2, MP3, AAC, AC3, PCM, ADPCM
- Formatos de imagen compatibles: BMP, JPG, TIFF, PNG, GIF
- Contenedores compatibles: AVI, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG



Fecha de emisión
2023-05-13

Versión: 5.5.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Proyectores para conexión directa para su uso con un equipo de procesamiento de datos automático como un smartphone, un portátil, un PC, un reproductor de Blu-ray, etc.