

Philips
Accessoire pour téléviseur
professionnel

Horloge USB externe

22AV1860A



Horloge USB pour téléviseurs professionnels

Cet accessoire a été spécialement créé pour les téléviseurs professionnels. Solution efficace pour apporter un affichage permanent de l'heure dans les chambres, il se relie au téléviseur via une connexion USB pratique. Aucune source d'alimentation supplémentaire n'est nécessaire.

Conçu pour vos clients

- L'heure de l'affichage correspond automatiquement à l'heure du téléviseur
- Une horloge facilement lisible dans une chambre d'hôtel
- Luminosité réglable selon les conditions

PHILIPS

Spécifications

Fonctions commerciales

- Horloge: Téléchargement automatique de l'heure, Capteur automatique de luminosité

Compatibilité

- Compatible avec: Série 3000, Série 4000,

Série 5000, Série 6000, Série 7000

Dimensions

- Poids du produit: 0,035 kg
- Dimensions du produit (l x P x H): 70 x 28 x 21 mm

Caractéristiques

Synchronisation automatique de l'heure

Cette horloge indique toujours l'heure juste sans qu'il soit nécessaire de la régler séparément. Grâce à la connexion USB, l'affichage se synchronise automatiquement avec l'heure exacte que le téléviseur reçoit via le signal d'émission.

Une horloge facilement lisible

L'affichage clair et de haute qualité de l'horloge est facilement lisible depuis n'importe quel recoin d'une chambre d'hôtel tout en offrant une luminosité agréable qui ne gêne pas la nuit.

Luminosité réglable

Vous pouvez sélectionner différents niveaux de luminosité pour l'affichage de l'horloge, ou l'éteindre complètement.



Date de publication
2024-03-26

Version: 2.0.1

EAN: 87 18863 01623 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Pour un fonctionnement continu de l'horloge, le téléviseur doit être réglé sur « Mode veille rapide »