

Philips
televisor plano profissional

23"
LCD

23HF5474



televisor plano hospitaleiro

com relógio e rádio FM incorporados

Este televisor LCD HD panorâmico com relógio (alarme) integrado oferece um conjunto de funções dedicadas que melhoram o conforto dos clientes e mantêm os custos totais de propriedade baixos. A unidade SmartCard XPress opcional torna este sistema de televisão totalmente preparado.

O melhor custo total de propriedade

- Wireless Smart Loader™ para cópias rápidas
- Conector externo de altifalante
- Compatível com montagem VESA
- Bloqueio controlos dianteiros/laterais
- Visor do relógio integrado com despertador e mensagem
- Rádio FM integrado

Preparado para sistemas actuais e futuros

- Compatível com caixa SmartCard Xpress para sistemas interactivos
- Alimentação adicional integrada

O máximo conforto para os clientes

- Limitação de volume
- Mensagem de boas-vindas no ecrã

Excelente experiência de visualização e todo o conforto

- HD Ready permite uma visualização de alta qualidade de sinais HDTV

PHILIPS

Destaques

Wireless Smart Loader™

Proporciona a capacidade de copiar facilmente e sem fios todas as definições de um televisor para outro em menos de um minuto. A funcionalidade garante uniformidade entre televisores e reduz de forma significativa o tempo e os custos de instalação.

Visor do relógio integrado

O visor do relógio integrado, que também é um despertador, elimina a necessidade e o investimento em mais um relógio com cabos e ligações nas divisões. A sincronização automática da hora através do teletexto e a manutenção das definições do alarme durante falhas de energia de curta duração melhoram o conforto do utilizador.

Rádio FM integrado

O rádio FM integrado proporciona aos clientes conforto adicional sem ser necessário fazer um investimento extra nos receptores de rádio.

Conector externo de altifalante

Conector áudio amplificado para uma fácil instalação dos altifalantes externos (como para casas de banho), eliminando a necessidade de investir em equipamento externo.

Bloqueio controlos dianteiros/laterais

Ao seleccionar a opção para bloquear ou desbloquear o acesso aos controlos dianteiros e laterais do televisor no menu de configuração, é evitado o acesso não

autorizado ao menu do televisor, poupando tempo e esforço de nova instalação.

Montagem VESA

Um padrão da indústria para montar equipamento na parede/tecto definido pela Video Electronics Standards Association. Oferece uma grande flexibilidade em possibilidades de montagem e uma ampla escolha de suportes.

Caixa SmartCard Xpress

A caixa SmartCard Xpress opcional pode ser montada na parte de trás do televisor e permite a interação dos descodificadores e placas de aplicações de outras marcas com o televisor, adicionando-lhe novas funcionalidades. O televisor também pode ser ligado a descodificadores externos e a set-top boxes dos principais fornecedores de sistemas interactivos, através da interface Serial Xpress Control (suporta os protocolos UART e RS232) e da interface SmartPlug Control.

Alimentação adicional integrada

A fonte de alimentação adicional integrada evita a necessidade de adquirir uma fonte de alimentação em separado para um sistema interactivo. Em caso de utilização autónoma, a fonte de alimentação adicional pode ser desligada para poupar energia.

Limitação de volume

Esta funcionalidade permite predefinir os limites de volume do televisor, evitando ajustes

de volume excessivos e perturbação dos seus vizinhos.

Mensagem de boas-vindas

É apresentada uma mensagem de boas-vindas no ecrã sempre que o televisor é ligado.

HD ready



Desfrute da excelente qualidade de imagem de alta definição e esteja preparado para fontes HD, tais como set-top boxes HDTV ou DVD Blu-Ray. HD Ready é uma etiqueta protegida que proporciona uma qualidade de imagem superior ao varrimento progressivo. Está em conformidade com as normas rigorosas definidas pela EICTA, de modo a proporcionar um ecrã de alta definição que apresente as vantagens da qualidade de imagem e da resolução de um sinal de Alta Definição. Dispõe de uma ligação universal para ligação YPbPr analógica e ligação DVI ou HDMI digital não comprimida, suportando HDCP. Consegue apresentar sinais de 720p e 1080i a 50 e 60Hz.

Especificações

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Rácio de visualização: 16:9, Panorâmico
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 23 polegada
- Tamanho do ecrã na diagonal (métrico): 58 cm
- Resolução do painel: 1366 x 768 p
- Brilho: 500 cd/m²
- Rácio de contraste (típico): 450:1
- Melhoria de imagem: Filtro Comb 2D, Controlo Activo, Melhoria das cores, Crystal Clear III, Varrimento progressivo, Ajuste da Nitidez
- Tipo de ecrã de visualização: TFT Active Matrix WXGA LCD
- Tempo de resposta (típico): 16 ms
- Ângulo de visão (horizontal): 140 graus
- Ângulo de visão (vertical): 125 graus
- Melhoria de ecrã: Ecrã revestido anti-reflexos

Resolução suportada do ecrã

- Formatos de computador: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Formatos de vídeo: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Sintonizador/recepção/transmissão

- Entrada da antena: 75 ohm coaxial (IEC75)
- Bandas do sintonizador: Hiperbanda, S-Channel, UHF, VHF, FM
- sistema TV: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Número de canais predefinidos: 125
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- Ecrã do Sintonizador: PLL

Funcionalidades

- Facilidade de Instalação: Modo avançado de hotel, Afinar Sintonia, Sintonização digital PLL, Nome do Programa, Carregamento Inteligente sem Fios
- Fácil de utilizar: Nivelador Automático de Volume (AVL), Rádio FM, Controlo lateral, Smart Picture, Som Inteligente
- Relógio: Temporizador, Relógio Despertador, Visor do Relógio LCD Integrado
- Melhoramentos do Relógio: Tempo de Sincronização via PDC/TXT
- Comfort: Funcionalidades para Quartos de Hotel
- Ajustes de Formato do Ecrã: 7 Modos Panorâmicos, Formatação Automática
- Telecomando: TV
- Tipo do telecomando: RC2886

- Idiomas do OSD: Inglês, Francês, Alemão
- Teletexto: 10 páginas de Texto Inteligente
- Outras funcionalidades: Bloqueio Kensington
- Montagem VESA: 100 x 100 mm
- Melhoramentos de teletexto: Texto rápido

Som

- Potência de saída (RMS): 2 x 5 W
- Sistema de som: Nicam Estéreo, Surround Dolby Virtual
- Melhoria do som: Nivelador Automático do Volume, Dynamic Bass Enhancement

Colunas

- Colunas incorporadas: 2

Conetividade

- Melhorias de Conectividade: Conector RJ12, Conector RJ45, Conector externo de altifalante, HM-Link, Alimentação adicional 12 V/1 W, Compatível com SmartCard Xpress
- Número de Scarts: 1
- Ligações frontais/laterais: Entrada áudio L/R, Entrada CVBS, Saída auscultador, Entrada S-vídeo
- Scart Ext 1: Áudio E/D, Entrada/saída CVBS, RGB
- Outras ligações: Antena IEC75, DVI-I, Entrada Áudio de PC

Potência

- Alimentação elétrica: 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
- Temperatura ambiente: De 5 °C a 40 °C
- Consumo de energia: 75W Normal operation W

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo de alimentação, Telecomando, Suporte para mesa, Manual do utilizador
- Acessórios opcionais: Configurar Telecomando RC2573GR, Wireless SmartLoader 22AV1120

Dimensões

- Largura do conjunto: 615 mm
- Altura do conjunto: 431 mm
- Profundidade do conjunto: 99 mm
- Peso do produto: 8,9 kg
- Largura da caixa: 793 mm
- Altura da caixa: 485 mm
- Profundidade da caixa: 218 mm
- Peso incl. embalagem: 12 kg
- Largura (com base): 615 mm
- Altura (com base): 477 mm
- Profundidade (com base): 248 mm



Data de publicação
2024-03-29

Versão: 3.0.6

EAN: 87 10895 92604 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com