

Philips
taulutelevisio
ammattikäyttöön

32 tuumaa

LCD HD Ready

32HF7444



HD
ready



Taulutelevisio, järjestelmävalmiudet

Uusin LCD-teräväpiirtonäyttö

HD Ready -yhteensopiva Hospitality-TV erottuu muista kuvanlaadun ja toimivuuden ansiosta. Lisävarusteena saatavan SmartCard Xpress -yksikön kanssa se on täysin valmis vuorovaikutteisia palveluja ja hotellihuoneen viihdejärjestelmiä varten.

Paras kokonaiskustannusratkaisu

- Wireless SmartLoader nopeaan kloonaukseen
- Ulkoisten kaiutinten liitäntä
- Etu-/takapaneelin painikkeiden lukitus
- Kaukosäätimen paristojen lataus vähissä -ilmaisoin
- ESP™ (Energy Savings Programmability)

Järjestelmävalmius ja päivitettävä

- SmartCard Xpress -korttipaikka vuorovaikutteisille järjestelmille
- Ylimääräinen integroitu virtalähde
- Serial Xpress™ -hallintaliittymä

Takaa asiakkaiden viihtymisen

- Tervetuliaisviesti näytössä
- Äänenvoimakkuuden rajoitus

Upea katseluelämys takaa asiakkaiden viihtymisen

- HD Ready korkealaatuisimman HDTV-signaalin näyttämiseen

PHILIPS

sense and simplicity

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija: 32 tuumaa / 80 cm
- Kuvasuhde: 16:9, Laajakuva
- Kuvaruututyyppi: WXGA LCD (aktiivimatriisi-FTF)
- Näytön resoluutio: 1 366 x 768
- Kirkkaus: 500 cd/m²
- Kontrastisuhte (tyypillinen): 1600:1 (dynaaminen)
- Vasteaika (tyypillinen): 8 ms
- Kuvanparannus: 3:2/2-liikemuunto, 3D-kampasuodatin, Active Control, Contrast Plus, Digital Crystal Clear, Digitaalinen kohinanvaimennus, Viivojen sahalaitaisuuden poisto, Progressive Scan -toiminto, Terävyydensäätö
- Näytönparannus: Heijastuksia vähentävä näyttö
- Katselukulma (v / p): 178 / 178 astetta

tuettu näyttöresoluutio

- Videoformaatiot
- Resoluutio Virkistystaajuus
- 640 x 480p 2 Fh
- 720 x 576p 2 Fh
- 1 280 x 720p 3 Fh
- 1 920 x 1 080i 2 Fh
- Tietokoneformaatiot
- Resoluutio Virkistystaajuus
- 640 x 480 60, 67, 72, 75 Hz
- 800 x 600 56, 60, 72, 75 Hz
- 1 024 x 768 60, 70, 75 Hz

Virittin/vastaanotto/signaalinssiirto

- Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- Esiasetetujen kanavien määrä: 125
- Virittimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF, VHF
- Virittimen näyttö: PLL
- TV-järjestelmä; televisio: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 x 15 W
- Äänentoistojärjestelmä: Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Äänenparannus: Autom. äänenvoimakkuuden tasointi, Dynamic Bass Enhancement -korostus

Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2

Liitännät

- Liittimiin tehdyt parannukset: RJ12-liitäntä, RJ45-

- liitäntä, Ulkoisten kaiutinten liitäntä, HM-linkki, Ylimääräinen virtalähde 12 V / 1 W, Käyttövalmist SmartCard Xpress -yksikkö
- Scart-liitinten määrä: 2
- Ext 1 Scart: Ääni v/o, CVBS-tulo-/lähtö, RGB
- Ext 2 Scart: Ääni v/o, CVBS-tulo-/lähtö, S-video-tulo
- AV 3: YPbPr
- AV 4: HDMI
- AV 5: HDMI
- Etu- ja sivuliitännät: Äänitulo, S-video-tulo
- Muut liitännät: IEC75-antenni

Käytön mukavuus

- Käyttömukavuus: Hotelliasiakastoinnnot, Unijastin
- Helppo asennus: Kehittynyt Hotelli-tila, Hienosäätö, Digitaalinen PLL-viritys, Ohjelmien nimet, Langaton Smart Loader -muisti
- Helppokäyttöinen: Autom. äänenvoimakkuussäätö (AVL), Sivupainike, Smart-kuva, Smart-äänensäätö
- Kuva kuvassa -toiminto: Picture in Graphics
- Kaukosäädin: TV
- Kaukosäätimen tyyppi: RC2886
- Näyttöformaatin säätö: 7 laajakuvatilaa, automaattinen säätö
- Teksti-tv: 10 sivun Smart-teksti-tv
- Teksti-tv:n parannukset: Fast text
- Näyttökielek: englantia, ranska, saksa
- VESA-kiinnitys: 200 x 100 mm
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Kensington-lukko

Virta

- Verkkovirta: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Virrankulutus: 120 W normaalikäytössä W
- Ympäristön lämpötila: 5 °C - 40 °C

Mitat

- Rungon väri: 'Kaksivärinen, musta/hopea
- Laitteen mitat (L x K x S): 924 x 507 x 119 mm
- Tuotteen paino: 18,9 kg
- Mitat (jalustan kanssa) (L x K x S): 924 x 550 x 222 mm
- Laatikon mitat (L x K x S): 1000 x 690 x 240 mm
- Paino pakattuna: 22 kg

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kauko-säätimen paristot, Virtajohto, Kaukosäädin, Pöytäjalusta, Käyttöopas
- Lisätarvikkeet: Kaukosäädin RC2573GR, Langaton SmartLoader 22AV1120

Tärkeimmät ominaisuudet

Wireless SmartLoader

Antaa mahdollisuuden kopioida helposti ja langattomasti kaikki television ohjelmointiasetukset toiseen televisioon alle minuutissa. Toiminto takaa samanlaiset asetukset televisioihin ja vähentää merkittävästi asennukseen kuluvaa aikaa ja kustannuksia.

Ulkoisten kaiutinten liitäntä

Vahvistettu ääniliitäntä helpottaa ulkoisten kaiuttimien asentamista (esimerkiksi kylpyhuoneisiin) eikä ulkoisia laitteita tarvitse hankkia

Etu-/takapaneelin painikkeiden lukitus

Taka- ja sivupaneelin painikkeet voi lukita tai ottaa käyttöön asetusvalikossa ja siten estää TV-valikon luvattoman käytön, mikä säästää hotellin omistajan aikaa ja kustannuksia.

Lataus vähissä -ilmainen

Ominaisuus ilmoittaa kaukosäätimen paristojen latauksen olevan vähissä, jolloin vältytään asiakkaiden turhilta valituksilta ja paristojen tarpeettomalta vaihtamiselta.

ESP™

Toiminnon voi valita asetusvalikosta. Television virta katkeaa automaattisesti määritetyn ajan kuluttua, jolloin virtaa säästyy ja tuotteen käyttöikä pitenee. Määritettävä arvo voi olla 0 - 99 tuntia.

SmartCard Xpress -korttipaikka

Valinnainen SmartCard Xpress -korttipaikka voidaan asentaa television takaosaan. Kolmannet osapuolet voivat lisätä sovelluskorteilla uusia toimintoja televisioon. TV voidaan liittää myös suurimpien vuorovaikutteisten järjestelmien valmistajien ulkoisiin dekodeereihin ja multimediasovittimiin Serial Xpress -hallintaliittymän (tukee UART- ja RS232-protokollia) ja SmartPlug -hallintaliittymän kautta.

Ylimäär. integroitu virtalähde

Ylimääräisen integroidun virtalähteen ansiosta vuorovaikutteiselle järjestelmälle ei tarvita erillistä virtalähdettä. Itsenäisen käytön aikana ylimääräisen virtalähteen virta voidaan katkaista, mikä säästää energiaa.

Serial Xpress™ -hallinta

Serial Xpress™ -hallintaliittymä on yhteensopiva kaikkien ensiluokkaisten viihdepalvelujen kanssa. Protokollat mahdollistavat television liittämisen ulkoisiin dekodeereihin, multimediasovittimiin ja PC-pohjaisiin ratkaisuihin. UART- ja RS232-protokollien tuki.

Tervetuliaisviesti

Näytössä näkyy tervetuliaisviesti aina, kun televisio kytketään toimintaan

Äänenvoimakkuuden rajoitus

Tämä toiminto säätää etukäteen äänenvoimakkuuden, jota televisio käyttää ja estää voimakkuuden säätämisen naapureita häiritsevälle tasolle.

HD Ready

Nauti aidan teräväpiirtotelevisiosignaalin poikkeuksellisen hyvästä kuvanlaadusta ja ole täysin valmistautunut HD-lähteiden, kuten HDTV-lähetysten, Blu-ray DVD:n tai HDVD:n vastaanottamiseen. HD Ready -tunnus osoittaa, että kuvanlaatu on parempi kuin Progressive Scan -toiminnossa. Se on Euroopan informaatio- ja kuluttajaelektronikkayhdistyksen EICTA:n asettamien standardien mukainen teräväpiirtonäyttö, jossa yhdistyvät HDTV-signaalin korkeatasoinen kuva ja tarkka resoluutio. Siinä on yleisovitin sekä analogiselle YPbPr-liitännälle että HDCP:tä tukevalle pakkaamattomalle DVI- tai HDMI-digitaaliliitännälle. Näyttötarkkuus 720 pikseliä ja 1080i signaalia 50 ja 60 Hz:n taajuudella.



Julkaisupäivä 2009-01-22

Versio: 5.0.6

12 NC: 8670 000 23511
EAN: 87 10895 92607 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com