



Philips
Televisor LCD profesional

20"
LCD
TDT integrado

20HF5335D



Diseño avanzado a un precio excepcional

Televisor LCD digital de Philips para hostelería

Con este moderno televisor de bajo consumo para hostelería disfrutarás de las ventajas de la televisión digital y estarás preparado para avances futuros. Tus clientes disfrutarán de una cálida bienvenida y de una magnífica experiencia visual.

El mejor coste para su inversión

- Smart Loader para una clonación rápida
- Bloqueo del menú de instalación
- Compatible con el montaje VESA

Sostenible y seguro

- Bajo consumo
- Diseño ecológico y carcasa de combustión lenta

Avanzadas funciones de hotelería a prueba de futuro

- Mensaje de bienvenida en pantalla
- Sintonizador de TDT integrado para televisión y radio digital
- Protección de contenido HDCP

Excelente visualización y comodidad para los huéspedes

- Digital Crystal Clear para unas imágenes de cine más vivas
- Incredible Surround™ para una mejor experiencia acústica

PHILIPS

Destacados

Mensaje de bienvenida

Se muestra un saludo de bienvenida en la pantalla cada vez que se enciende el televisor.

Sintonizador de TDT integrado

El sintonizador de TDT integrado permite recibir canales de televisión digital terrestre además de los canales analógicos existentes. También permitirá a los huéspedes escuchar emisoras de radio digitales con un sonido de gran calidad sin necesidad de invertir en receptores de radio adicionales.

HDCP

Compatibilidad con la reproducción de contenido protegido HDCP, tanto en definición estándar como en alta definición. La protección de contenido digital de gran ancho de banda (HDCP) es un sistema de protección de los derechos de autor que ayuda a prevenir la copia no autorizada de material protegido por leyes de derechos de autor, como películas y conciertos.

Smart Loader

Ofrece la posibilidad de copiar los ajustes y la programación de los canales analógicos de un televisor a otros en menos de un minuto. Esta función garantiza uniformidad entre equipos de

televisión y reduce significativamente el tiempo y el coste de la instalación.

Bloqueo del menú de instalación

Impide el acceso no autorizado a los ajustes de configuración e instalación, lo que garantiza la máxima comodidad para el huésped y evita costes de reprogramación innecesarios.

Montaje VESA

Un estándar unificado establecido por la Video Electronics Standards Association para el montaje de equipos en la pared o el techo. Este estándar ofrece una gran flexibilidad en cuanto a posibilidades de montaje y una amplia variedad de soportes de montaje.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear es una tecnología de procesamiento que ajusta y mejora digitalmente la calidad de imagen mediante la optimización de los niveles de contraste, color y perfilado para unas imágenes más vivas.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ es una tecnología de procesamiento que amplía la distancia virtual entre los dos altavoces y crea una experiencia más absorbente. Incredible Surround™ permitirá a tus clientes disfrutar de una

experiencia Surround completa con un sonido de mayor amplitud y profundidad sin necesidad de altavoces adicionales.

Bajo consumo

Los televisores Philips están diseñados para reducir el consumo de energía al máximo. Este diseño no sólo disminuye el impacto medioambiental, sino que también reduce los costes de funcionamiento.

Diseño ecológico

La sostenibilidad es inherente a la forma de hacer negocios de Philips. Los televisores Philips están diseñados y fabricados de acuerdo con nuestros principios de diseño ecológico, cuyo propósito es disminuir el impacto medioambiental en general a través de un menor consumo de energía, la eliminación de sustancias peligrosas, la reducción del peso, el empleo de embalajes más eficientes y mayor reciclabilidad. Los televisores Philips también disponen de una carcasa especial hecha de un material de combustión lenta. Pruebas independientes realizadas por servicios anti-incendios han demostrado que mientras los televisores estándar en ocasiones pueden intensificar los incendios causados por fuentes externas, los televisores Philips no contribuyen a propagar el fuego.

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 4:3
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 20 pulgada
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 51 cm
- Resolución de pantalla: 640 x 480p
- Brillo: 450 cd/m²
- Relación de contraste (típica): 800:1
- Mejora de la imagen: Filtro de peine 3D, Cámara lenta 3/2 - 2/2, Active Control, Contrast Plus, Mejora del contraste dinámico, Reducción digital de ruido, Supresión de línea dentada, Escaneado progresivo, Mejora de la transición del color, Mejora de transición de luminancia, Digital Crystal Clear, Ajuste de la nitidez
- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT Active Matrix VGA
- Contraste dinámico de pantalla: 4000:1
- Tiempo de respuesta (típico): 25 ms
- Ángulo de visión (horizontal): 178 grado
- Ángulo de visión (vertical): 178 grado
- Realce de pantalla: Pantalla antirreflectante

Resolución de pantalla compatible

- Formatos informáticos: 640 x 480 a 60, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600 a 60, 75 Hz, 1024 x 768 a 60, 75 Hz
- Formatos de vídeo: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
- Bandas del sintonizador: Hiperbanda, Canal S, UHF, VHF
- Sistema de televisión: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Televisión digital: TDT*
- Número de presintonías: 100
- Reproducción de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- Pantalla del sintonizador: PLL

Cómodas funciones

- Instalación simplificada: Nombre de programa automático, Instalación automática de canales (ACI), Sistema de sintonización automático (ATS), Almacenamiento automático de canales, Sintonización fina, Nombre del programa, Ordenar, Clonación de los ajustes del televisor, Bloqueo del teclado, Acceso al menú de seguridad
- Fácil de usar: Nivelador automático de volumen (AVL), Alternancia sencilla modo dig./analog., Control lateral
- Comfort: Funciones para huéspedes de hotel, Canal de encendido, Limitación de volumen, Mensaje de bienvenida
- Ajustes del formato de pantalla: 16:9 comprimido, 4:3, 4:3 expandido
- Mando a distancia: Protección antirrobo de la pila, detección de pila baja
- Tipo de mando a distancia: RC19335038/01 (RC2890)
- Teletexto: Hipertexto de 1000 páginas

- Otra comodidad: Bloqueo Kensington, Convertible en televisor de consumo
- Mejoras en el teletexto: 4 páginas favoritas, Línea de información de programa
- Idiomas del teletexto: Cirílico, Europeo oriental, Europeo occidental

Sonido

- Ecualizador: 7 bandas
- Potencia de salida (RMS): 2 x 5 W
- Sistema de sonido: Nicam estéreo, Estéreo
- Mejora del sonido: mejora dinámica de graves, Nivelador automático de volumen, Sonido envolvente increíble

Altavoces

- Altavoces integrados: 2

Conectividad

- Número de euroconectores: 2
- Euroconector externo 1: Audio I/D, Entrada/salida de CVBS, RGB
- Euroconector externo 2: Audio I/D, Entrada/salida de CVBS, Entrada de S-vídeo
- Otras conexiones: Interfaz común, Salida de auriculares
- Ext 3: Entrada I/D de audio, Entrada de CVBS, Entrada de S-vídeo
- Ext 4: Entrada I/D de audio, YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

Potencia

- Red eléctrica: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C
- Consumo de energía: 58 W
- Consumo en modo de espera: 1 W

Especificaciones medioambientales

- Seguridad: Carcasa de ignición retardada

Accesorios

- Accesorios incluidos: Folleto de garantía, Cable de alimentación, Mando a distancia, Pilas para mando a distancia, Soporte para la mesa
- Accesorios opcionales: SmartLoader 22AV1135

Dimensiones

- Anchura del dispositivo: 495 mm
- Altura del dispositivo: 419 mm
- Profundidad del dispositivo: 88 mm
- Peso del producto: 6,8 kg
- Longitud del dispositivo (con soporte): 495 mm
- Altura del dispositivo (con soporte): 467 mm
- Profundidad dispositivo (con soporte): 185 mm
- Peso del producto (+ soporte): 8.8 kg
- Anchura de la caja: 602 mm
- Altura de la caja: 202 mm
- Profundidad de la caja: 552 mm
- Peso incluido embalaje: 10,6 kg
- Compatible con el montaje en pared: 100 x 100 mm



Fecha de emisión
2024-03-25

Versión: 3.0.11

EAN: 87 12581 33584 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com